

O Termostato Netatmo deve ser instalado de acordo com as normas aplicáveis. Antes de qualquer intervenção, certifique-se de que a corrente elétrica está desligada. O Termostato Netatmo não controla conversores elétricos