

Smart Radiator Valves – Starter pack

Guia de instalação rápido

Atenção

Leia estas indicações antes de começar a instalação.

O Starter pack é apenas para uso interior e deve estar protegido de sujidade, pó e luz solar.

O Starter pack é para uso exclusivo em sistemas de aquecimento colectivo.

Se a sua instalação inclui um sistema de aquecimento individual (como uma caldeira), ligada a um Termostato da Netatmo, adquira apenas as Smar Radiator Valves adicionais. Se já tem um termostato central, compre primeiro o Termostato da Netatmo e válvulas adicionais.

Na caixa

1. Duas Smart Radiator Valves
2. Um Relay
3. 4 pilhas AA
4. Ficha AC
5. Dois conjuntos de adesivos coloridos
6. Dois conjuntos de adaptadores para o radiador

Compatibilidade

Há 2 tipos de válvulas: manuais ou termostáticas.

As Termostáticas que têm, normalmente, números de 1 a 5, são facilmente substituídas pelas válvulas da Netatmo.

Se a sua instalação inclui radiadores com válvulas manuais, deverá contactar um profissional para as substituir.

Aplicação

Antes de colocar as pilhas nas válvulas, faça download da aplicação Netatmo Energy.

Relay

1. Ligue a ficha AC ao relay.
2. Ligue o relay a uma tomada numa zona central da casa, de forma a poder comunicar com todas as válvulas.
3. A luz do relay irá piscar.

Pilhas

Siga os passos seguintes apenas quando for pedido na aplicação

1. Abra o painel frontal da válvula rodando contra o sentido dos ponteiros do relógio.

2. Abra o compartimento das pilhas.
3. Coloque as pilhas de acordo com a polaridade.
4. Feche o compartimento das pilhas e recoloque o painel frontal.

Personalização

Pode personalizar cada válvula com um adesivo colorido.

Instalação

Remova a válvula antiga

Rode a válvula no sentido contrário aos ponteiros do relógio para a retirar do radiador.

Desaperte o anel de segurança e remova a válvula.

Adaptadores para o radiador

Use o guia de seleção de adaptador disponível aqui, para ver qual o adaptador que necessita:

<https://check.netatmo.com>

Instalação da válvula

Coloque o adaptador compatível no corpo da válvula e fixe-o.

Rode-o de forma a ficar com o visor visível.

Teste

O visor mostra a temperatura do quarto. Para aumentar/diminuir a temperatura, rode o cilindro num dos sentidos. A definição manual de temperatura é apresentada com um fundo preto.

Conselho de instalação

Não bloqueia a passagem de ar na válvula (cortinas, coberturas para radiador, ...).

Não tape a válvula.