

Netatmo Smoke Alarme

Guia de instalação rápido

Conteúdo

- A. Smoke Alarm com 10 anos de bateria
- B. Placa de montagem
- C. Parafusos e buchas
- D. Manual

Descrição

- A. Ranhura para facilitar a desinstalação
- B. Grelha de ventilação
- C. LEDs vermelho e azul
- D. Botão silenciador
- E. Alarme

Ferramentas necessárias

- A. Chave estrela
- B. Escada (necessária apenas se instalar no tecto)
- C. Berbequim (5mm)
- D. Lápis

Conselhos de instalação

Deverá instalar vários alarmes de fumo na casa para maior protecção. É recomendado instalar um em cada quarto e corredor. Também poderá colocar no sótão, sala de estar e dispensa. Não é recomendável instalar na cozinha, casa de banho ou garagem.

Para evitar falsos alarmes, evite colocar o Smoke Alarm próximo de:

- balastre electrónico, transformadores de baixa voltagem, lâmpadas de tubo fluorescentes, lâmpadas de baixo consumo
- condutas de ar
- quartos com muito pó
- lareiras (deixar a mais de 6m de distância)
- locais onde cheguem fumos ou vaoperes de cozinhados
- locais onde se gera condensação ou humidade

Poderá instalar no tecto (com o seu centro a mais de 50 cm da parede) ou na parede (com o seu centro a mais de 40 cm do tecto).

Antes de fixar à parede, verifique se o seu smartphone tem acesso à rede Wi-Fi da casa nesse local. Se não tiver, tente colocar o router mais próximo.

Instalação

- A. Coloque a placa de montagem no local desejado e marque com o lápis os pontos de fixação.
- B. Faça os 2 furos com o berbequim.
- C. Coloque uma bucha em cada furo e coloque os parafusos deixando 2mm de espaço sem apertar.
- D. Alinhe a placa de montagem com os parafusos.
- E. Desloque a placa de montagem para a direita
- F. Rode a placa no sentido contrário aos ponteiros do relógio até à posição indicada na placa.
- G. Termine de apertar os parafusos para fixar a placa.
- H. Coloque o Smoke Alarm com ajuda das marcas de alinhamento.
- I. Rode o Smoke Alarm no sentido dos ponteiros do relógio. Depois de estar na posição correcta os LEDs azul e vermelho começam a piscar. Depois, o LED vermelho passa a piscar a cada 10s, indicando que está a funcionar correctamente.

App

Descarregue a App Netatmo Security e siga as instruções.

Teste do alarme

Carregue no botão frontal até ele apitar 2 vezes. Quando o largar, o alarme é activado. Carregue novamente no botão normal para desligar o alarme. Deverá executar este teste 1 vez por ano.

Carregar no botão frontal desactiva o alarme durante 15 min. Nesse período o alarme não toca mesmo que detecte fumo e o LED vermelho pisca a cada 2s.

Remover o alarme

Deverá substituir o Smoke Alarm a cada 10 anos. A data de substituição está indicada na parte de trás do produto. Para o retirar, rode-o no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

Indicadores de falha

Indicador	Problema	Solução
2 apitos rápidos a cada 60s	Bateria Fraca	Substitua o Smoke Alarm por uma unidade nova
LED vermelho pisca 2 vezes a cada 5s	Bateria Fraca	Substitua o Smoke Alarm por uma unidade nova
8 apitos rápidos a cada 60s	Sensor de fumo sujo	Aspire as grelhas de ventilação do Smoke Alarm
LED vermelho pisca 8 vezes a cada 60s	Sensor de fumo sujo	Aspire as grelhas de ventilação do Smoke Alarm

Limpe as grelhas de ventilação com o aspirador pelo menos uma vez por ano ou sempre que receber um aviso de sujidade no sensor de fumo. Se o Smoke Alarm continuar a detectar sujidade depois de limpo, deverá substituí-lo.