

Eve Room

Guia de instalação rápido

1

Para activar o Eve Room, carregue-o usando o cabo microUSB.

Quando está a carregar ou a bateria está fraca, o Eve Room não faz medições da qualidade do ar.

Demora cerca de 2 h para carregar completamente.

2

Faça download da app Elgato Eve na App Store.

3

Abra a aplicação Elgato Eve e adicione o acessório. A aplicação dará indicações de como o configurar.

Se já tem mais acessórios configurados na aplicação, vá a Settings e adicione o Eve Room.

4

A qualidade do ar é influenciada por vários factores ambientais que são únicos a cada casa. O Eve Room vai ajustar-se à sua casa no primeiro dia de funcionamento, onde algumas das medições poderão parecer irregulares.

Reset

Pressione os 2 botões laterais até aparecer o icon de reset. Carregue no botão de reset atrás (tem 30 s para o fazer).