

# Chipolo Classic

Guia de instalação rápido

## 1

Faça download da app em  
[www.chipolo.net/welcome](http://www.chipolo.net/welcome)

## 2

Siga as instruções de configuração da app

O Chipolo é um dispositivo que liga os seus objectos à app no telemóvel e o ajuda a encontrá-los.

Mantenha a app actualizada para o Chipolo funcionar correctamente.

## Requisitos

Equipamentos iOS com versão 9 ou superior e Bluetooth 4.0. Equipamentos Android com versão 4.4 ou superior e Bluetooth 4.0. Lista completa de equipamentos compatíveis em: [www.chipolo.net/devices](http://www.chipolo.net/devices)

## Especificações

Distância: até 60m em linha de vista

Temperatura: -15°C a 50°C

Modulação: GFSK

Potência da antena: < 1mW

Frequência: 2402-2480 MHz

## Bateria

Duração da pilha: 9 meses

Tipo de pilha: CR2025

Para substituir a pilha, use uma unha ou uma pequena ferramenta na ranhura do Chipolo para o abrir. Substitua a pilha CR2025 por uma pilha nova, colocando o (+) para cima. Volte a fechar o Chipolo aplicando um pouco de pressão.