

Headphones Trix

Guia de instalação rápido

Carregar os headphones

Antes de usar pela primeira vez, carregue os headphones durante cerca de 2 horas.

Ligue o cabo incluído a um carregador USB (não incluído).

O LED fica vermelho enquanto carrega.

Quando estiver carregado o LED desliga.

Quando a bateria está fraca, os headphones enviam beeps de aviso.

Emparelhar os headphones

Abra as preferências Bluetooth no seu smartphone/tablet e garanta que o Bluetooth está activo.

Coloque os headphones a menos de 30 cm do smartphone.

Escolha "SWISSTEN TRIX" na lista de dispositivos Bluetooth do smartphone/tablet.

Segurança e manutenção

Não tenha os headphones com volume demasiado elevado durante longos períodos de tempo de forma a proteger os seus ouvidos. Quanto maior for o volume menor é o tempo em que poderá ouvir em segurança.

Não use os headphones em temperaturas abaixo de -15°C ou acima de 55°C.

Não mergulhe os headphones na água.

Não limpe os headphones com materiais abrasivos. Para limpar use apenas um pano ligeiramente humedecido com água e sabão.