

Music Cube

Guia de instalação rápido

Carregar a coluna

Antes de usar pela primeira vez, carregue a coluna completamente

Ligue o cabo incluído a um carregador USB (não incluído).

O LED fica vermelho enquanto carrega. Demora cerca de 3 horas a carregar.

Quando estiver carregado o LED desliga.

Quando a bateria está fraca, a coluna emite beeps de aviso quando está ligada.

Emparelhar a coluna

Abra as preferências Bluetooth no seu smartphone/tablet e garanta que o Bluetooth está activo.

Ligue a coluna (o LED fica a piscar).

Escolha "SWISSTEN MUSIC CUBE" na lista de dispositivos Bluetooth do smartphone/tablet.

Se o smartphone/tablet pedir uma password, coloque "0000".

Utilização

Botão Power: ON/OFF (toque longo); Play/pausa (toque curto); Atender/Desligar chamada (toque curto); Rejeitar chamada (toque longo)

Botão "+": próxima faixa (toque curto); aumentar o volume (toque longo)

Botão "-": faixa anterior (toque curto); diminuir o volume (toque longo)

Leitor microSD: ao colocar o microSD, a coluna começa logo a tocar o seu conteúdo.

Antes de retirar o microSD, coloque a música em pausa.

Segurança e manutenção

Utilize a coluna em ambientes secos, longe de sujidade, gordura e poeira.

Não a deixe cair ou sofrer choques fortes.

Quando a deitar fora, faça-o sem a desmantelar e cumpra a legislação.