

X-Boom

Guia de instalação rápido

Carregar a coluna

Antes de usar pela primeira vez, carregue a coluna completamente.

Ligue o cabo incluído a um carregador USB (não incluído).

O LED fica vermelho enquanto carrega. Demora cerca de 4h a carregar.

Quando estiver carregado o LED desliga.

Emparelhar a coluna

Abra as preferências Bluetooth no seu smartphone/tablet e garanta que o Bluetooth está activo.

Ligue a coluna (botão POWER durante 3s).

Escolha “SWISSTEN X-BOOM” na lista de dispositivos Bluetooth do smartphone/tablet.

Utilização

Botão Power: ON/OFF (toque longo);

Botão Function: Play/pausa ; Atender/Desligar chamada

Botão “+”: próxima faixa (toque curto); aumentar o volume (toque longo)

Botão “-”: faixa anterior (toque curto); diminuir o volume (toque longo)

Leitor microSD: ao colocar o microSD, a coluna começa logo a tocar o seu conteúdo.

Antes de retirar o microSD, coloque a música em pausa.

Segurança e manutenção

Utilize a coluna longe de sujidade, gordura e poeira.

Use apenas carregadores USB de 5V.

Não desmonte a coluna, irá perder a garantia.

Quando a deitar fora, faça-o sem a desmantelar e cumpra a legislação.