

OUTSIDE

INSIDE

FUNCTIONS

FONCTIONS | FUNCIONES | FUNKTIONEN | FUNZIONI | FONKSIYONLAR | FUNÇÕES | ФУНКЦИИ | 機能 | 기능 | 功能 | 功能

1 KEY FUNCTION TABLE:

MULTIMEDIA MODE	PRESENTATION MODE
↑ Volume + Volume + Volumen + Lautstärke + Volume + Ses + Volume + Громкость + ボリューム+ 볼륨+ 音量+ 音量+	Up Arrow Flèche vers le haut Flecha arriba Aufwärtspfeil Freccia su Yukarı ok Seta para cima Стрелка вверх 上矢印 위쪽 화살표 上箭頭 上箭头
↓ Volume - Volume - Volumen - Lautstärke - Volume - Ses - Volume - Громкость - ボリューム- 볼륨- 音量- 音量-	Down Arrow Flèche vers le bas Flecha hacia abajo Pfeil nach unten Freccia giù Aşağı ok Seta para baixo Стрелка вниз 下矢印 아래쪽 화살표 下箭頭 下箭头
⏮ Backward Précédent Hacia atrás Rückwärts Indietro Geriye Para trás Назад 巻き戻し 뒤로 向後 向后	Left Arrow Flèche gauche Flecha izquierda Linker Pfeil Freccia sinistra Sol ok Seta esquerda Стрелка влево 左矢印 왼쪽 화살표 左箭頭 左箭头
⏭ Forward Suivant l'avant Adelante Nach vorne Inolttrare İleri Frente Вперед 早送り 앞으로 向前 向前	Right Arrow Flèche droite Flecha correcta Rechter Pfeil Freccia destra Sağ ok Seta direita Стрелка вправо 右矢印 오른쪽 화살표 右箭頭 右箭头
▶ Play/Pause Jouer pause Reproducir pausar Spielpause Play pausa Oynat durdur A pausa Воспроизведение / Playza 再生一時停止 재생 / 일시 중지 播放/暫停 播放/暫停	Enter Entrer Entrar Eingeben Accedere Giriş Entrar Войти 選択 시작하다 回車鍵 回车键
🏠 Home Accueil Hogar Zuhause Casa Ana Menü Casa Домой 홈 집 主页 主页	Home Accueil Hogar Zuhause Casa Ana Menü Casa Домой 홈 집 主页 主页
🗣 Siri (For iOS Only)	Cursor On/Off Curseur activé / désactivé Cursor encendido / apagado Cursor ein / aus Cursor attivato / disattivato İmlaç Açık / Kapalı Cursor On / Off Включение / выключение курсора 커ソルのオン/オフ 커서 켜기 / 끄기 光标開/關 光标开/关
🔇 Mute Muette Muda Stumm Mute Sessiz Muda Без звука ミュート 음소거 静音 静音	Left Click Touche Gauche Uave izquierda Linke Taste Tasto sinistro Sol Tik Clique esquerdo Левая клавиша 左キー 왼쪽 클릭 左鍵 左鍵
🖱 Virtual Keyboard Clavier virtuel Teclado virtual Virtuelle Tastatur Tastiera virtuale Sanal Klavye Teclado virtuais Виртуальная клавиатура 仮想キーボード 가상 키보드 虛擬鍵盤 虚拟键盘	Right Click Touche Droite Uave correcta Richtiger Schlüssel Tasto destro Sağ Tik Clique Direito Правая клавиша 右キー 오른쪽 클릭 右鍵 右鍵

2. Status indicator

Indicateur de statut | Indicador de estado | Statusanzeige | Indicatore di stato | Durum göstergesi | Indicador de status | Индикатор состояния | ステータスインジケーター | 상태 표시기 | 狀態指示燈 | 状态指示灯

3. Multimedia/ Presentation Mode Switch

Changement de Mode Présentation/ Multimedia
Interruptor de modo multimedia / presentación Multimedia- / Präsentationsmodusschalter
Interruttore modalità presentazione / multimediale Medya / Sunum Modu Anahtarı
Interruptor de modo de apresentação / multimídia
Переключатель режима мультимедиа / презентации
멀티미디어/프레젠테이션모드스위치
멀티미디어 / 프라젠테이션 모드 스위치
多媒体/演示模式切换键 | 多媒体/演示模式切换键

4. USB-C Charging Port

Port de chargement USB-C | Puerto de carga USB-C | USB-C Ladeanschluss | Porta di ricarica USB-C | USB-C Şarj Portu | Porta de carregamento USB-C | Порт зарядки USB-C | USB-C充電ポート | USB-C 충전 포트 | USB-C充電端口 | USB-C充電端口

5. Bluetooth Paring Button

Bouton d'appairage Bluetooth | Botón de emparejamiento de Bluetooth | Bluetooth-Paring-Taste | Pulsante di associazione Bluetooth | Bluetooth Eşleştirme Düğmesi | Botão de pareamento Bluetooth | Кнопка сопряжения Bluetooth | Bluetooth-헤어링 버튼 | 블루투스 페어링 버튼 | 藍牙配對按鈕 | 藍牙配對按鈕

6. Power Switch

Interrupteur | Interruptor de alimentación | Stromschalter | Interruttore di alimentazione | Güç düğmesi | Chave de força | Выключатель | 電源スイッチ | 전원 스위치 | 電源開閉 | 電源开关

ON/OFF

ALLUMER/ÉTEINDRE | ENCENDIDO/APAGADO | EIN/AUS | ACCESO/SPENTO | AÇIK/KAPALI | LIGADO/DESLIGADO | ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ | 오프/켜기 | 開關 | 开关

TURN ON:
Blink 3 times then turn off

NEED HELP?

BESOIN D'AIDE? ¿NECESITAS AYUDA? BRAUCHEN SIE HILFE? I HAI BISOGNO DI AIUTO? YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?! PRECISO DE AJUDA? НУЖНА ПОМОЩЬ? ! 助けが必要? ! 도움이 필요하다? ! НУЖНА ПОМОЩЬ? ! 需要幫忙? ! 需要幫忙?

A.

PAIRING MODE:
Blink Fast

B.

R2 Remote
Connect

C.

PAIRED:
Slowly blink for 10s then turn off

☎ +1 858 268 1800 ✉ support@satechi.com