

Cuidado e manutenção Limpe o aparelho apenas com um pano seco ou ligeiramente húmido e sem pêlos. Não utilize produtos de limpeza abrasivos para limpar o dispositivo. Este dispositivo é um instrumento ótico de alta precisão, pelo que, para evitar dano, por favor - Não utilize o dispositivo a temperaturas ultra-altas ou ultrabaixas - Não guarde nem utilize em ambiente húmido por muito tempo - Não utilizar em chuvas ou na água - Não entregue ou utilize em ambientes fortemente chocantes

Recomendações O dispositivo destina-se exclusivamente ao uso privado e não comercial. Utilize este dispositivo apenas conforme descrito neste manual do utilizador. Não coloque qualquer parte deste dispositivo em água ou qualquer outro líquido. Não manuseie o dispositivo com as mãos molhadas. Ao desligar o cabo, puxe sempre no plugue. Não puxe o próprio cabo. Evite que entre em contacto com superfícies quentes. Mantenha-o afastado de fontes de calor para evitar deformações de peças plásticas.

Instruções de segurança As crianças só devem utilizar o dispositivo sob a supervisão de um adulto. Manter material de embalagem, como sacos de plástico e elásticos, fora do alcance das crianças, pois estes materiais representam perigo de asfixia. Não coloque o dispositivo, especialmente as lentes, sob luz solar direta. A concentração de luz pode danificar o dispositivo. Não desmonte o dispositivo.