

NORSK

SYSTEMKRAV

Chipolo ONE Point fungerer sammen med Googles 'Finn enheten min'-app. Sjekk kompatibiliteten på chipolo.net/point-devices

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Rekkevidde: opptil 60 m ved fri sikt.
Temperaturområde: -15 til +50 °C (5 til 122 °F).

TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGENE

Slik tilbakestiller du til fabrikkinnstillingene:

- Trykk på Chipolo ONE Point i 30 sekunder.
- Chipolo Point vil begynne å pipe med 1 sekunds mellomrom.
- Slipp knappen rett etter at du hører det femte pipesignalet.
- Etter en vellykket tilbakestilling til fabrikkinnstillingene hører du en bekreftelseslyd.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.chipolo.net/support

PERSONVERN

Googles 'Finn enheten min'-nettverk bruker ende-til-ende-kryptering som forhindrer tredjeparter fra å få tilgang til data under overføringen fra den ene enden til den andre. Det betyr at verken Chipolo eller Google har tilgang til posisjonen din som rapporteres av 'Finn enheten min'-nettverket.

ADVARSEL

Ikke svelg batteriet: fare for etseskader. Dette produktet inneholder et myntbatteri. Hvis myntbatteriet svelges, kan det forårsake alvorlige indre etseskader på bare 2 timer og kan medføre døden. Hold nye og brukte batterier unna barn. Hvis batterirommet ikke lukker seg skikkelig, må man slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du tror det er fare for at batteriet kan være svelget eller havnet inne i noen del av kroppen, må du søke legehjelp øyeblikkelig. Dette produktet er ingen leke og må ikke spises. Mobildeskel kan påvirke signalstyrken

DANSK

KRAV

Chipolo ONE Point fungerer med Googles Find min enhed-app. Tjek kompatibiliteten på chipolo.net/point-devices

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Rækkevidde: Op til 60 m – synsfelt
Temperaturområde: -15 °C til +50 °C

FABRIKSINDSTILLINGER

Nulstilling til fabriksindstillinger:

- Tryk på Chipolo ONE Point i 30 sekunder.
 - Chipolo Point begynder at bippe med intervaller på 1 sekund.
 - Slip knappen straks efter det 5. bip.
 - Enheden udsender et lydsignal som bekræftelse, når den er nulstillet til fabriksindstillingerne.
- Mere information på www.chipolo.net/support

DATABESKYTTELSE

Netværk for Googles Find min enhedet bruger slutpunkt til slutpunkt-kryptering, der forhindrer tredjeparter i at få adgang til data, mens de overføres fra den ene ende til den anden. Det betyder, at hverken Chipolo eller Google kan få adgang til din placering, der rapporteres af Find min enhed-netværket.

ADVARSEL

Batteriet må ikke sluges. Fare for kemiske forbrændinger. Dette produkt indeholder et møntbatteri. Hvis møntbatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på kun 2 timer, som kan være dødelige. Hold nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Hvis batterirommet ikke lukker korrekt, må produktet ikke længere bruges. Hold produktet uden for børns rækkevidde. Søg straks lægehjælp, hvis du har mistanke om, at et batteri kan være blevet slugt eller placeret inde i en del af kroppen. Dette produkt er ikke et legetøj og må ikke indtages. Covers til mobile enheder kan forstyrre signalstyrken og mindske Chipolos synlighed. Store metaldele i nærheden af dine mobile enheder og din Chipolo kan forstyrre Bluetooth-signalet. Advarsel!

Indeholder et litiumbatteri. Fare for eksplosion ved forkert brug. Produktet må ikke udsættes for direkte varmekilder. Sikke ikke din Chipolo ad. Fare for elektrisk stød. Medfører garantiens bortfald. Se www.chipolo.net/point-faqs for tips til den mest effektive brug

TERUG NAAR FABRIKSIINSTELLINGEN

- Hoe terug te gaan naar de fabrieksinstellingen:
- Druk op jouw Chipolo ONE Point voor 30 seconden.
 - Point zal beginnen te piepen met 1 seconde pauzes.
 - Laat de knop los direct na het horen van de 5e piep.
 - Na het succesvol terug gaan naar de fabrieksinstellingen zal je een bevestigingsgeluid horen.

PRIVACY

Het Vind mijn apparaat-netwerk van Google gebruik end-to-end encryptie die voorkomt dat derden toegang hebben tot data wanneer dit over en weer verzonden wordt. Dit betekent dat zowel Chipolo als Google geen toegang hebben tot jouw lokatie die wordt gerapporteerd door het Vind mijn apparaat-netwerk.

WAARSCHUWING

Sluk de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden. Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan het binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken die tot de dood kunnen leiden. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterij gedeelte niet goed sluit, stop met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat de batterij mogelijk ingeslikt is, of in een deel van het lichaam geplaatst is, zoek dan onmiddellijke medische hulp. Dit product is geen speelgoed en niet eetbaar. Mobiele toestel hoezen kunnen interfereren met de signaalsterkte van de verbinding met de Chipolo verstoren. Voorzichtig! Bevat Lithium batterij. Explosiegevaar bij verkeerd gebruik. Het product niet bloot aan een directe warmtebron. Stel het product niet bloot aan mechanische stress of schokken. Probeer de Chipolo niet te demonteren. Je loopt het risico op een elektrische schok en maakt uw garantie ongeldig. Gebruikstips zijn te vinden op www.chipolo.net/point-faqs

NEDERLANDS

VEREISTEN

Chipolo ONE Point werkt met de Google Vind Mijn Apparaat app. Check compatibiliteit op chipolo.net/point-devices

TECH SPECS

Bereik: tot 60 m (200 ft) – vizierlijn.
Temperatuur bereik: -15 °C tot +50 °C (5 °F tot 122 °F).

PRIVACIDADE

A Rede de Localizar o meu dispositivo da Google utiliza encriptação ponto a ponto que impede o acesso de terceiros aos dados enquanto estes estão a ser transferidos de um ponto para o outro. Isto significa que nem o Chipolo nem a Google conseguem ter acesso à sua localização identificada na Rede de Localizar o meu dispositivo.

WAARSCHUWING

Sluk de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden. Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan het binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken die tot de dood kunnen leiden. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterij gedeelte niet goed sluit, stop met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat de batterij mogelijk ingeslikt is, of in een deel van het lichaam geplaatst is, zoek dan onmiddellijke medische hulp. Dit product is geen speelgoed en niet eetbaar. Mobiele toestel hoezen kunnen interfereren met de signaalsterkte van de verbinding met de Chipolo verstoren. Voorzichtig! Bevat Lithium batterij. Explosiegevaar bij verkeerd gebruik. Het product niet bloot aan een directe warmtebron. Stel het product niet bloot aan mechanische stress of schokken. Probeer de Chipolo niet te demonteren. Je loopt het risico op een elektrische schok en maakt uw garantie ongeldig. Gebruikstips zijn te vinden op www.chipolo.net/point-faqs

AVISO

Não ingerir a pilha, risco de queimadura química. Este produto contém uma pilha tipo moeda. Se a pilha tipo moeda for engolida, poderá provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, podendo resultar em morte. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Se o compartimento da pilha não fechar completamente, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance de crianças. Se pensa que as pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas no interior de qualquer parte do corpo, procure ajuda médica imediatamente. Este produto não é um brinquedo e não é comestível. Os invólucros do dispositivo móvel podem interferir com a força do sinal e diminuir a visibilidade do Chipolo. A presença de peças metálicas grandes perto dos seus dispositivos móveis e do seu Chipolo pode interferir com o sinal de Bluetooth. Atenção! Tem uma pilha de lítio no interior. Risco de explosão em caso de utilização incorreta. Não exponha o produto a uma fonte de calor direta. Não exponha o produto a qualquer força mecânica ou impacto. Não tente desmontar o seu Chipolo. Corre o risco de choque elétrico e anula a sua garantia. As dicas

PORTUGUÊS

REQUISITOS

O Chipolo ONE Point funciona com a aplicação Localizar o meu dispositivo da Google. Verificar compatibilidade em chipolo.net/point-devices

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alcance: até 60 m - linha de visão
Intervalo de temperatura: -15 °C a +50 °C

GARANTIE

2 jaar

PRZYWRACANIE USTAWIENI FABRYCZNYCH

Jak przywrócić ustawienia fabryczne:

- Naciśnij swoje urządzenie Chipolo ONE Point i przytrzymaj przez 30 sekund.
- Localizator Chipolo Point zacznie wydawać sygnały dzwinkowe w odstępach jednosekundowych.
- Zwolnij przycisk zaraz po usłyszeniu piątego sygnału dzwinkowego.
- Po udanym przywróceniu ustawień fabrycznych usłyszysz dźwięk potwierdzenia.

Os danos causados pelo homem e qualquer uma das seguintes condições estão fora da garantia: A. O período de garantia expirou; B. Danos causados por fatores humanos, incluindo danos causados pela utilização num ambiente de funcionamento impróprio e o incumprimento do manual do utilizador; C. O cliente desmontou, reparou ou modificou o dispositivo sem a autorização da Chipolo; ou solicitou a reparação do Chipolo numa loja de reparações que não está incluída na rede de reparações aprovada pela Chipolo; D. Danos causados por força maior (tais como, inundações, incêndios, tremores de terra ou trovoadas); E. O utilizador não consegue fornecer um comprovativo de compra válido ou o modelo do produto e o código de barras não coincidem ou foram alterados; F. Desgaste natural do produto (o exterior e semelhante); G. Falhas, danos ou defeitos não causados pela Chipolo; H. O código de barras e etiquetas de garantia estão danificados ou irreconhecíveis; I. Os danos externos (incluindo uso, desgaste e arranhasões) não têm direito ao interior de garantia; J. A nossa garantia não cobre serviços que foram prometidos verbalmente pelo distribuidor, mas violam os princípios aqui divulgados.

Para mais informações, visite www.chipolo.net/support

PRIVACIDADE

A Rede de Localizar o meu dispositivo da Google utiliza encriptação ponto a ponto que impede o acesso de terceiros aos dados enquanto estes estão a ser transferidos de um ponto para o outro. Isto significa que nem o Chipolo nem a Google conseguem ter acesso à sua localização identificada na Rede de Localizar o meu dispositivo.

AVISO

Não ingerir a pilha, risco de queimadura química. Este produto contém uma pilha tipo moeda. Se a pilha tipo moeda for engolida, poderá provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, podendo resultar em morte. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Se o compartimento da pilha não fechar completamente, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance de crianças. Se pensa que as pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas no interior de qualquer parte do corpo, procure ajuda médica imediatamente. Este produto não é um brinquedo e não é comestível. Os invólucros do dispositivo móvel podem interferir com a força do sinal e diminuir a visibilidade do Chipolo. A presença de peças metálicas grandes perto dos seus dispositivos móveis e do seu Chipolo pode interferir com o sinal de Bluetooth. Atenção! Tem uma pilha de lítio no interior. Risco de explosão em caso de utilização incorreta. Não exponha o produto a uma fonte de calor direta. Não exponha o produto a qualquer força mecânica ou impacto. Não tente desmontar o seu Chipolo. Corre o risco de choque elétrico e anula a sua garantia. As dicas

PORTUGUÊS

REQUISITOS

O Chipolo ONE Point funciona com a aplicação Localizar o meu dispositivo da Google. Verificar compatibilidade em chipolo.net/point-devices

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alcance: até 60 m - linha de visão
Intervalo de temperatura: -15 °C a +50 °C

GARANTIE

2 jaar

PRZYWRACANIE USTAWIENI FABRYCZNYCH

Jak przywrócić ustawienia fabryczne:

- Naciśnij swoje urządzenie Chipolo ONE Point i przytrzymaj przez 30 sekund.
- Localizator Chipolo Point zacznie wydawać sygnały dzwinkowe w odstępach jednosekundowych.
- Zwolnij przycisk zaraz po usłyszeniu piątego sygnału dzwinkowego.
- Po udanym przywróceniu ustawień fabrycznych usłyszysz dźwięk potwierdzenia.

Os danos causados pelo homem e qualquer uma das seguintes condições estão fora da garantia: A. O período de garantia expirou; B. Danos causados por fatores humanos, incluindo danos causados pela utilização num ambiente de funcionamento impróprio e o incumprimento do manual do utilizador; C. O cliente desmontou, reparou ou modificou o dispositivo sem a autorização da Chipolo; ou solicitou a reparação do Chipolo numa loja de reparações que não está incluída na rede de reparações aprovada pela Chipolo; D. Danos causados por força maior (tais como, inundações, incêndios, tremores de terra ou trovoadas); E. O utilizador não consegue fornecer um comprovativo de compra válido ou o modelo do produto e o código de barras não coincidem ou foram alterados; F. Desgaste natural do produto (o exterior e semelhante); G. Falhas, danos ou defeitos não causados pela Chipolo; H. O código de barras e etiquetas de garantia estão danificados ou irreconhecíveis; I. Os danos externos (incluindo uso, desgaste e arranhasões) não têm direito ao interior de garantia; J. A nossa garantia não cobre serviços que foram prometidos verbalmente pelo distribuidor, mas violam os princípios aqui divulgados.

Para mais informações, visite www.chipolo.net/support

PRIVACIDADE

A Rede de Localizar o meu dispositivo da Google utiliza encriptação ponto a ponto que impede o acesso de terceiros aos dados enquanto estes estão a ser transferidos de um ponto para o outro. Isto significa que nem o Chipolo nem a Google conseguem ter acesso à sua localização identificada na Rede de Localizar o meu dispositivo.

AVISO

Não ingerir a pilha, risco de queimadura química. Este produto contém uma pilha tipo moeda. Se a pilha tipo moeda for engolida, poderá provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, podendo resultar em morte. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Se o compartimento da pilha não fechar completamente, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance de crianças. Se pensa que as pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas no interior de qualquer parte do corpo, procure ajuda médica imediatamente. Este produto não é um brinquedo e não é comestível. Os invólucros do dispositivo móvel podem interferir com a força do sinal e diminuir a visibilidade do Chipolo. A presença de peças metálicas grandes perto dos seus dispositivos móveis e do seu Chipolo pode interferir com o sinal de Bluetooth. Atenção! Tem uma pilha de lítio no interior. Risco de explosão em caso de utilização incorreta. Não exponha o produto a uma fonte de calor direta. Não exponha o produto a qualquer força mecânica ou impacto. Não tente desmontar o seu Chipolo. Corre o risco de choque elétrico e anula a sua garantia. As dicas

PORTUGUÊS

REQUISITOS

O Chipolo ONE Point funciona com a aplicação Localizar o meu dispositivo da Google. Verificar compatibilidade em chipolo.net/point-devices

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alcance: até 60 m - linha de visão
Intervalo de temperatura: -15 °C a +50 °C

TECH SPECS

Bereik: tot 60 m (200 ft) – vizierlijn.
Temperatuur bereik: -15 °C tot +50 °C (5 °F tot 122 °F).

PRIVACIDADE

A Rede de Localizar o meu dispositivo da Google utiliza encriptação ponto a ponto que impede o acesso de terceiros aos dados enquanto estes estão a ser transferidos de um ponto para o outro. Isto significa que nem o Chipolo nem a Google conseguem ter acesso à sua localização identificada na Rede de Localizar o meu dispositivo.

WAARSCHUWING

Sluk de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden. Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan het binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken die tot de dood kunnen leiden. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterij gedeelte niet goed sluit, stop met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat de batterij mogelijk ingeslikt is, of in een deel van het lichaam geplaatst is, zoek dan onmiddellijke medische hulp. Dit product is geen speelgoed en niet eetbaar. Mobiele toestel hoezen kunnen interfereren met de signaalsterkte van de verbinding met de Chipolo verstoren. Voorzichtig! Bevat Lithium batterij. Explosiegevaar bij verkeerd gebruik. Het product niet bloot aan een directe warmtebron. Stel het product niet bloot aan mechanische stress of schokken. Probeer de Chipolo niet te demonteren. Je loopt het risico op een elektrische schok en maakt uw garantie ongeldig. Gebruikstips zijn te vinden op www.chipolo.net/point-faqs

AVISO

Não ingerir a pilha, risco de queimadura química. Este produto contém uma pilha tipo moeda. Se a pilha tipo moeda for engolida, poderá provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, podendo resultar em morte. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Se o compartimento da pilha não fechar completamente, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance de crianças. Se pensa que as pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas no interior de qualquer parte do corpo, procure ajuda médica imediatamente. Este produto não é um brinquedo e não é comestível. Os invólucros do dispositivo móvel podem interferir com a força do sinal e diminuir a visibilidade do Chipolo. A presença de peças metálicas grandes perto dos seus dispositivos móveis e do seu Chipolo pode interferir com o sinal de Bluetooth. Atenção! Tem uma pilha de lítio no interior. Risco de explosão em caso de utilização incorreta. Não exponha o produto a uma fonte de calor direta. Não exponha o produto a qualquer força mecânica ou impacto. Não tente desmontar o seu Chipolo. Corre o risco de choque elétrico e anula a sua garantia. As dicas

PORTUGUÊS

REQUISITOS

O Chipolo ONE Point funciona com a aplicação Localizar o meu dispositivo da Google. Verificar compatibilidade em chipolo.net/point-devices

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alcance: até 60 m - linha de visão
Intervalo de temperatura: -15 °C a +50 °C

GARANTIA

2 anos

PRZYWRACANIE USTAWIENI FABRYCZNYCH

Jak przywrócić ustawienia fabryczne:

- Naciśnij swoje urządzenie Chipolo ONE Point i przytrzymaj przez 30 sekund.
- Localizator Chipolo Point zacznie wydawać sygnały dzwinkowe w odstępach jednosekundowych.
- Zwolnij przycisk zaraz po usłyszeniu piątego sygnału dzwinkowego.
- Po udanym przywróceniu ustawień fabrycznych usłyszysz dźwięk potwierdzenia.

Os danos causados pelo homem e qualquer uma das seguintes condições estão fora da garantia: A. O período de garantia expirou; B. Danos causados por fatores humanos, incluindo danos causados pela utilização num ambiente de funcionamento impróprio e o incumprimento do manual do utilizador; C. O cliente desmontou, reparou ou modificou o dispositivo sem a autorização da Chipolo; ou solicitou a reparação do Chipolo numa loja de reparações que não está incluída na rede de reparações aprovada pela Chipolo; D. Danos causados por força maior (tais como, inundações, incêndios, tremores de terra ou trovoadas); E. O utilizador não consegue fornecer um comprovativo de compra válido ou o modelo do produto e o código de barras não coincidem ou foram alterados; F. Desgaste natural do produto (o exterior e semelhante); G. Falhas, danos ou defeitos não causados pela Chipolo; H. O código de barras e etiquetas de garantia estão danificados ou irreconhecíveis; I. Os danos externos (incluindo uso, desgaste e arranhasões) não têm direito ao interior de garantia; J. A nossa garantia não cobre serviços que foram prometidos verbalmente pelo distribuidor, mas violam os princípios aqui divulgados.

Para mais informações, visite www.chipolo.net/support

PRIVACIDADE

A Rede de Localizar o meu dispositivo da Google utiliza encriptação ponto a ponto que impede o acesso de terceiros aos dados enquanto estes estão a ser transferidos de um ponto para o outro. Isto significa que nem o Chipolo nem a Google conseguem ter acesso à sua localização identificada na Rede de Localizar o meu dispositivo.

AVISO

Não ingerir a pilha, risco de queimadura química. Este produto contém uma pilha tipo moeda. Se a pilha tipo moeda for engolida, poderá provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, podendo resultar em morte. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Se o compartimento da pilha não fechar completamente, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance de crianças. Se pensa que as pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas no interior de qualquer parte do corpo, procure ajuda médica imediatamente. Este produto não é um brinquedo e não é comestível. Os invólucros do dispositivo móvel podem interferir com a força do sinal e diminuir a visibilidade do Chipolo. A presença de peças metálicas grandes perto dos seus dispositivos móveis e do seu Chipolo pode interferir com o sinal de Bluetooth. Atenção! Tem uma pilha de lítio no interior. Risco de explosão em caso de utilização incorreta. Não exponha o produto a uma fonte de calor direta. Não exponha o produto a qualquer força mecânica ou impacto. Não tente desmontar o seu Chipolo. Corre o risco de choque elétrico e anula a sua garantia. As dicas

PORTUGUÊS

REQUISITOS

O Chipolo ONE Point funciona com a aplicação Localizar o meu dispositivo da Google. Verificar compatibilidade em chipolo.net/point-devices

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alcance: até 60 m - linha de visão
Intervalo de temperatura: -15 °C a +50 °C

GARANTIE

2 jaar

PRZYWRACANIE USTAWIENI FABRYCZNYCH

Jak przywrócić ustawienia fabryczne:

- Naciśnij swoje urządzenie Chipolo ONE Point i przytrzymaj przez 30 sekund.
- Localizator Chipolo Point zacznie wydawać sygnały dzwinkowe w odstępach jednosekundowych.
- Zwolnij przycisk zaraz po usłyszeniu piątego sygnału dzwinkowego.
- Po udanym przywróceniu ustawień fabrycznych usłyszysz dźwięk potwierdzenia.

Os danos causados pelo homem e qualquer uma das seguintes condições estão fora da garantia: A. O período de garantia expirou; B. Danos causados por fatores humanos, incluindo danos causados pela utilização num ambiente de funcionamento impróprio e o incumprimento do manual do utilizador; C. O cliente desmontou, reparou ou modificou o dispositivo sem a autorização da Chipolo; ou solicitou a reparação do Chipolo numa loja de reparações que não está incluída na rede de reparações aprovada pela Chipolo; D. Danos causados por força maior (tais como, inundações, incêndios, tremores de terra ou trovoadas); E. O utilizador não consegue fornecer um comprovativo de compra válido ou o modelo do produto e o código de barras não coincidem ou foram alterados; F. Desgaste natural do produto (o exterior e semelhante); G. Falhas, danos ou defeitos não causados pela Chipolo; H. O código de barras e etiquetas de garantia estão danificados ou irreconhecíveis; I. Os danos externos (incluindo uso, desgaste e arranhasões) não têm direito ao interior de garantia; J. A nossa garantia não cobre serviços que foram prometidos verbalmente pelo distribuidor, mas violam os princípios aqui divulgados.

Para mais informações, visite www.chipolo.net/support

PRIVACIDADE

A Rede de Localizar o meu dispositivo da Google utiliza encriptação ponto a ponto que impede o acesso de terceiros aos dados enquanto estes estão a ser transferidos de um ponto para o outro. Isto significa que nem o Chipolo nem a Google conseguem ter acesso à sua localização identificada na Rede de Localizar o meu dispositivo.

AVISO

Não ingerir a pilha, risco de queimadura química. Este produto contém uma pilha tipo moeda. Se a pilha tipo moeda for engolida, poderá provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, podendo resultar em morte. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Se o compartimento da pilha não fechar completamente, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance de crianças. Se pensa que as pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas no interior de qualquer parte do corpo, procure ajuda médica imediatamente. Este produto não é um brinquedo e não é comestível. Os invólucros do dispositivo móvel podem interferir com a força do sinal e diminuir a visibilidade do Chipolo. A presença de peças metálicas grandes perto dos seus dispositivos móveis e do seu Chipolo pode interferir com o sinal de Bluetooth. Atenção! Tem uma pilha de lítio no interior. Risco de explosão em caso de utilização incorreta. Não exponha o produto a uma fonte de calor direta. Não exponha o produto a qualquer força mecânica ou impacto. Não tente desmontar o seu Chipolo. Corre o risco de choque elétrico e anula a sua garantia. As dicas

PORTUGUÊS

REQUISITOS

O Chipolo ONE Point funciona com a aplicação Localizar o meu dispositivo da Google. Verificar compatibilidade em chipolo.net/point-devices

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alcance: até 60 m - linha de visão
Intervalo de temperatura: -15 °C a +50 °C

GARANTIE

2 jaar

PRZYWRACANIE USTAWIENI FABRYCZNYCH

Jak przywrócić ustawienia fabryczne:

- Naciśnij swoje urządzenie Chipolo ONE Point i przytrzymaj przez 30 sekund.
- Localizator Chipolo Point zacznie wydawać sygnały dzwinkowe w odstępach jednosekundowych.
- Zwolnij przycisk zaraz po usłyszeniu piątego sygnału dzwinkowego.
- Po udanym przywróceniu ustawień fabrycznych usłyszysz dźwięk potwierdzenia.

Os danos causados pelo homem e qualquer uma das seguintes condições estão fora da garantia: A. O período de garantia expirou; B. Danos causados por fatores humanos, incluindo danos causados pela utilização num ambiente de funcionamento impróprio e o incumprimento do manual do utilizador; C. O cliente desmontou, reparou ou modificou o dispositivo sem a autorização da Chipolo; ou solicitou a reparação do Chipolo numa loja de reparações que não está incluída na rede de reparações aprovada pela Chipolo; D. Danos causados por força maior (tais como, inundações, incêndios, tremores de terra ou trovoadas); E. O utilizador não consegue fornecer um comprovativo de compra válido ou o modelo do produto e o código de barras não coincidem ou foram alterados; F. Desgaste natural do produto (o exterior e semelhante); G. Falhas, danos ou defeitos não causados pela Chipolo; H. O código de barras e etiquetas de garantia estão danificados ou irreconhecíveis; I. Os danos externos (incluindo uso, desgaste e arranhasões) não têm direito ao interior de garantia; J. A nossa garantia não cobre serviços que foram prometidos verbalmente pelo distribuidor, mas violam os princípios aqui divulgados.

Para mais informações, visite www.chipolo.net/support

PRIVACIDADE

A Rede de Localizar o meu dispositivo da Google utiliza encriptação ponto a ponto que impede o acesso de terceiros aos dados enquanto estes estão a ser transferidos de um ponto para o outro. Isto significa que nem o Chipolo nem a Google conseguem ter acesso à sua localização identificada na Rede de Localizar o meu dispositivo.

AVISO

Não ingerir a pilha, risco de queimadura química. Este produto contém uma pilha tipo moeda. Se a pilha tipo moeda for engolida, poderá provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, podendo resultar em morte. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Se o compartimento da pilha não fechar completamente, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance de crianças. Se pensa que as pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas no interior de qualquer parte do corpo, procure ajuda médica imediatamente. Este produto não é um brinquedo e não é comestível. Os invólucros do dispositivo móvel podem interferir com a força do sinal e diminuir a visibilidade do Chipolo. A presença de peças metálicas grandes perto dos seus dispositivos móveis e do seu Chipolo pode interferir com o sinal de Bluetooth. Atenção! Tem uma pilha de lítio no interior. Risco de explosão em caso de utilização incorreta. Não exponha o produto a uma fonte de calor direta. Não exponha o produto a qualquer força mecânica ou impacto. Não tente desmontar o seu Chipolo. Corre o risco de choque elétrico e anula a sua garantia. As dicas

PORTUGUÊS

REQUISITOS

O Chipolo ONE Point funciona com a aplicação Localizar o meu dispositivo da Google. Verificar compatibilidade em chipolo.net/point-devices

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ENGLISH

REQUIREMENTS

Chipolo ONE Point works with Google's Find My Device app. Check compatibility at chipolo.net/point-devices

TECH SPECS

Range: up to 60 m (200 ft) - line of sight.
Temperature range: -15 °C to +50 °C (5 °F to 122 °F).

FACTORY RESET

- How to do a factory reset:
- Press your Chipolo ONE Point for 30 seconds.
 - Point will begin to beep in 1-second intervals.
 - Release the button right after you hear the 5th beep.
 - After a successful factory reset you will hear a confirmation sound.

For more information visit www.chipolo.net/support

PRIVACY

Google's Find My Device network uses end-to-end encryption that prevents third parties from accessing data while it is transferred from one end to another. This means that neither Chipolo nor Google can access your location reported by the Find My Device network.

WARNING

Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard. This product contains a coin battery. If the coin battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. This product is not a toy or edible. Mobile device casings can interfere with signal strength and decrease Chipolo's visibility. Large metal parts near your mobile devices and your Chipolo can interfere with the Bluetooth signal. Caution! Lithium battery inside. Risk of explosion in case of incorrect use. Please do not expose the product to a direct heat source. Please do not expose

FRANÇAIS

CRITÈRES

Chipolo ONE Point fonctionne avec l'application Localiser mon appareil de Google. Vérifier la compatibilité sur chipolo.net/point-devices

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée : jusqu'à 60 m (200 pi) - ligne de visée
Températures d'utilisation : -15 ° C à +50 ° C (5 ° F à 122 ° F)

CONFIGURATION D'USINE

Comment rétablir la configuration d'usine :

- Appuyer sur le Chipolo ONE Point pendant 30 secondes. Le point commencera à émettre un bip chaque seconde.
- Relâcher le bouton juste après avoir entendu le 5e bip.
- Un son de confirmation retentira lorsque la configuration d'usine sera rétablie.

Plus d'informations sur www.chipolo.net/support

CONFIDENTIALITÉ

Le réseau Localiser mon appareil de Google utilise un cryptage de bout en bout qui empêche les tiers d'accéder aux données pendant leur transfert d'un bout à l'autre. Cela signifie que ni Chipolo ni Google ne peuvent accéder à votre position signalée par le réseau Localiser mon appareil.

AVERTISSEMENT

Ne pas ingérer la batterie, risque de brûlure chimique. Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort. Garder les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Ne plus utiliser le produit si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, et le tenir hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin. Ce produit n'est pas considéré comme un jouet et n'est pas comestible. Les housses des appareils mobiles peuvent interférer avec la puissance du signal et diminuer la visibilité de Chipolo. De grandes pièces métalliques près de vos appareils mobiles et votre Chipolo peuvent interférer avec le signal Bluetooth. Précaution ! Batterie au lithium à l'intérieur. Risque d'explosion dans le cas d'une utilisation incorrecte. Ne pas exposer à la chaleur. N'exposez pas le produit vers une tension mécanique ou à l'impact. Ne pas essayer d'ouvrir ou de

démonter votre Chipolo. Vous risquez un choc électrique et l'annulation de votre garantie. Vous trouverez des conseils pour l'utilisation sur www.chipolo.net/point-faqs

GARANTIE

2 ans
La garantie n'est valable que dans le cadre d'une utilisation normale de votre appareil et lorsque le Chipolo est acheté auprès de distributeurs/vendeurs agréés par Chipolo, comme indiqué sur www.chipolo.net. Tout achat auprès de vendeurs non autorisés par Chipolo n'est soumis à aucune garantie et/ou service de réparation. Les dommages causés par l'homme et l'une des conditions suivantes sont considérés comme hors garantie : A. La période de garantie a expiré ; B. Les dommages causés par des facteurs humains, y compris les dommages causés par une utilisation dans un environnement d'exploitation inapproprié et le non-respect du manuel d'utilisation ; C. Le client démonte, répare ou modifie l'appareil sans l'autorisation de Chipolo, ou fait réparer le Chipolo dans un atelier de réparation qui ne fait pas partie du réseau de réparation agréé par Chipolo ; D. Dommages causés par un cas de force majeure (comme des inondations, des incendies, des tremblements de terre ou la foudre) ; E. L'utilisateur n'est pas en mesure de fournir une preuve d'achat valide ou le modèle et le code-barres du produit ne correspondent pas ou sont modifiés ; F. L'usure naturelle du produit (l'extérieur et similaire) ; G. Défauts, dommages ou défauts non causés par Chipolo ; H. Les étiquettes de code-barres et de garantie sont endommagées ou méconnaissables ; I. Les dommages externes (y compris l'usure, les déchirures et les rayures) ne donnent pas droit au service de garantie ; J. Notre garantie ne couvre pas les services qui ont été verbalement promis par le revendeur mais qui violent les principes décrits dans cette clause.

- Appuyer sur le Chipolo ONE Point für 30 Sekunden.
- Der Point beginnt in 1-Sekunden-Intervallen zu piepen.
- Lass die Taste los, sobald du den fünften Piepton hörst.
- Nach einem erfolgreichen Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hörst du einen Bestätigungston.

Für weitere Informationen besuche www.chipolo.net/support

DATENSCHUTZ

Das "Mein Gerät finden"-Netzwerk von Google verwendet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die verhindert, dass Dritte auf die Daten zugreifen können, während sie von einem Ende zum anderen übertragen werden. Das bedeutet, dass weder Chipolo noch Google auf deinen Standort zugreifen können, der vom "Mein Gerät finden" gemeldet wird.

WARNING

Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr. Dieses Produkt enthält eine Münzbatterie. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Bewahre neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, nimm das Produkt nicht in Betrieb und halte es von Kindern fern. Wenn du glaubst, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suche sofort einen Arzt auf. Dieses Produkt ist weder ein Spielzeug noch essbar. Die Gehäuse von Mobilgeräten können die Signalstärke stören und die Sichtbarkeit von Chipolo verringern. Große Metallteile in der Nähe deiner mobilen Geräte und deine Chipolo können das Bluetooth-Signal stören. Vorsicht! Lithiumbatterie im Inneren. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosionsgefahr. Bitte setze das Produkt keiner direkten Wärmequelle aus.

DEUTSCH

ANFORDERUNGEN

Chipolo ONE Point funktioniert mit der "Mein Gerät finden" von Google-App. Prüfe die Kompatibilität unter chipolo.net/point-devices

Bitte setze das Produkt keinen mechanischen Belastungen oder Stößen aus. Versuche nicht, deinen Chipolo zu zerlegen. Du riskierst einen Stromschlag und den Verlust deiner Garantie. Tipps für eine möglichst effiziente Nutzung findest du unter www.chipolo.net/point-faqs

WERKSRESET

Wie führt man ein Werksreset durch:

- Drücke deinen Chipolo ONE Point für 30 Sekunden.
- Der Point beginnt in 1-Sekunden-Intervallen zu piepen.
- Lass die Taste los, sobald du den fünften Piepton hörst.
- Nach einem erfolgreichen Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hörst du einen Bestätigungston.

Für weitere Informationen besuche www.chipolo.net/support

DATENSCHUTZ

Das "Mein Gerät finden"-Netzwerk von Google verwendet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die verhindert, dass Dritte auf die Daten zugreifen können, während sie von einem Ende zum anderen übertragen werden. Das bedeutet, dass weder Chipolo noch Google auf deinen Standort zugreifen können, der vom "Mein Gerät finden" gemeldet wird.

WARNING

Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr. Dieses Produkt enthält eine Münzbatterie. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Bewahre neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, nimm das Produkt nicht in Betrieb und halte es von Kindern fern. Wenn du glaubst, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suche sofort einen Arzt auf. Dieses Produkt ist weder ein Spielzeug noch essbar. Die Gehäuse von Mobilgeräten können die Signalstärke stören und die Sichtbarkeit von Chipolo verringern. Große Metallteile in der Nähe deiner mobilen Geräte und deine Chipolo können das Bluetooth-Signal stören. Vorsicht! Lithiumbatterie im Inneren. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosionsgefahr. Bitte setze das Produkt keiner direkten Wärmequelle aus.

ATTENZIONE

Non ingerire la batteria, rischio di ustioni chimiche. Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se ingerita, la batteria a bottone può causare gravi ustioni interne in appena 2 ore e può portare alla morte. Tenete le batterie nuove e quelle usate al riparo dalla portata dei bambini. Se lo compartimento della batteria non si chiude bene, sospendete l'utilizzo del prodotto e tenetelo al riparo dalla

portata dei bambini. Se sospettate che delle batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, chiedete immediatamente assistenza medica. Questo prodotto non è un giocattolo e non è comestibile. Le custodie dei dispositivi mobili possono interferire con la forza del segnale e ridurre la visibilità di Chipolo. Se vicino al vostro dispositivo mobile o al vostro Chipolo si trovano dei pezzi di metallo di grandi dimensioni, ciò può creare interferenze al segnale Bluetooth. Pericolo! Contiene una batteria al litio. L'uso scorretto può portare ad un'esplosione. Non esponete il prodotto a fonti di calore dirette. Non sottoponete il prodotto a stress meccanico o ad urti. Non provate a smontare il vostro Chipolo. Facendolo rischiate di subire una scossa elettrica ed invalidate la garanzia. Potete trovare consigli per un utilizzo quanto più efficiente possibile sulla pagina www.chipolo.net/point-faqs

GARANZIA

2 Jahre
Die Garantie gilt nur bei normalem Gebrauch deines Geräts und wenn du das Chipolo bei von Chipolo zugelassenen Händlern/Verkäufern kaufst, wie auf www.chipolo.net angegeben. Jeder Kauf bei Verkäufern, die nicht von Chipolo autorisiert sind, unterliegt nicht der Garantie und/oder dem Reparaturservice. Von Menschen verursachte Schäden und eine der folgenden Bedingungen führen zum Ausschluss der Garantie: A. Die Garantiezeit ist abgelaufen; B. Schäden, die durch menschliche Faktoren verursacht wurden, einschließlich Schäden, die durch die Nutzung in einer unsachgemäßen Betriebsumgebung und die Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs entstanden sind; C. Der Kunde zerlegt, repariert oder modifiziert das Gerät ohne Genehmigung von Chipolo oder lässt es in einer Werkstatt reparieren, die nicht zum Chipolo-zugelassenen Reparaturnetzwerk gehört; D. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden (z. B. Überschwemmungen, Brände, Erdbeben oder Blitzschlag); E. Der Nutzer ist nicht in der Lage, die Garantiekarte und/oder einen gültigen Kaufnachweis vorzulegen, das Produktmodell und der Barcode stimmen nicht überein oder sind verändert; F. Natürliche Abnutzung des Produkts (das Äußere und Ähnliches); G. Fehler, Schäden oder Defekte, die nicht von Chipolo verursacht wurden; H. Barcode und Garantieticketten sind beschädigt oder unkenntlich; I. Äußere Schäden (einschließlich Abnutzung, Verschleiß und Kratzer) berechnen sich zur Inanspruchnahme der Garantieleistung; J. Unsere Garantie deckt keine vom Händler mündlich zugesagten Leistungen ab, die gegen die hier genannten Grundsätze verstoßen.

Die Garantie gilt nur bei normalem Gebrauch deines Geräts und wenn du das Chipolo bei von Chipolo zugelassenen Händlern/Verkäufern kaufst, wie auf www.chipolo.net angegeben. Jeder Kauf bei Verkäufern, die nicht von Chipolo autorisiert sind, unterliegt nicht der Garantie und/oder dem Reparaturservice. Von Menschen verursachte Schäden und eine der folgenden Bedingungen führen zum Ausschluss der Garantie: A. Die Garantiezeit ist abgelaufen; B. Schäden, die durch menschliche Faktoren verursacht wurden, einschließlich Schäden, die durch die Nutzung in einer unsachgemäßen Betriebsumgebung und die Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs entstanden sind; C. Der Kunde zerlegt, repariert oder modifiziert das Gerät ohne Genehmigung von Chipolo oder lässt es in einer Werkstatt reparieren, die nicht zum Chipolo-zugelassenen Reparaturnetzwerk gehört; D. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden (z. B. Überschwemmungen, Brände, Erdbeben oder Blitzschlag); E. Der Nutzer ist nicht in der Lage, die Garantiekarte und/oder einen gültigen Kaufnachweis vorzulegen, das Produktmodell und der Barcode stimmen nicht überein oder sind verändert; F. Natürliche Abnutzung des Produkts (das Äußere und Ähnliches); G. Fehler, Schäden oder Defekte, die nicht von Chipolo verursacht wurden; H. Barcode und Garantieticketten sind beschädigt oder unkenntlich; I. Äußere Schäden (einschließlich Abnutzung, Verschleiß und Kratzer) berechnen sich zur Inanspruchnahme der Garantieleistung; J. Unsere Garantie deckt keine vom Händler mündlich zugesagten Leistungen ab, die gegen die hier genannten Grundsätze verstoßen.

Für weitere Informationen besuche www.chipolo.net/support

- Tenete premuto il vostro Chipolo ONE Point per 30 secondi.
- Chipolo Point inizierà ad emettere dei bip ad intervalli di 1 secondo.
- Rilasciate il pulsante subito dopo aver sentito il quinto bip.
- Se il ripristino alle impostazioni di fabbrica sarà avvenuto con successo, sentirete un suono di conferma.

GARANZIA

2 anni
La garanzia è valida solo in condizioni di normale utilizzo del vostro dispositivo e se il vostro Chipolo è stato acquistato da un distributore/ rivenditore autorizzato da Chipolo, come indicato sul sito www.chipolo.net. Qualsiasi dispositivo acquistato presso un rivenditore non autorizzato da Chipolo non è coperto da alcuna garanzia e/o servizio di riparazione. La garanzia non vale in caso di danni artificiali e al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti condizioni: A. Il periodo di garanzia è scaduto; B. Danni causati da fattori umani, compresi i danni causati dall'utilizzo in un ambiente operativo improprio o dalla mancata osservanza del manuale d'uso; C. Il cliente smonta, ripara o modifica il dispositivo senza l'autorizzazione di Chipolo, oppure fa riparare il Chipolo presso un negozio di riparazioni non incluso nella rete di riparatori approvati da Chipolo; D. Danni derivanti da cause di forza maggiore (quali inondazioni, incendi, terremoti o fulmini); E. L'utente non è in grado di fornire una prova d'acquisto valida o il modello del prodotto e il codice a barre non corrispondono o sono alterati; F. Usura naturale del prodotto (parte esterna ed elementi analoghi); G. Guasti, danni o difetti non causati da Chipolo; H. Il codice a barre e le etichette di garanzia

sono danneggiati o illeggibili; I. I danneggiamenti esterni (compresi usura, tagli e graffi) non sono coperti dal servizio di garanzia; J. La nostra garanzia non comprende eventuali servizi che siano stati promessi verbalmente dal rivenditore ma che violino i principi qui esposti.

Wie führt man ein Werksreset durch:

- Drücke deinen Chipolo ONE Point für 30 Sekunden.
- Der Point beginnt in 1-Sekunden-Intervallen zu piepen.
- Lass die Taste los, sobald du den fünften Piepton hörst.
- Nach einem erfolgreichen Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hörst du einen Bestätigungston.

Für weitere Informationen besuche www.chipolo.net/support

Für weitere Informationen besuche www.chipolo.net/support

DATENSCHUTZ

Das "Mein Gerät finden"-Netzwerk von Google verwendet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die verhindert, dass Dritte auf die Daten zugreifen können, während sie von einem Ende zum anderen übertragen werden. Das bedeutet, dass weder Chipolo noch Google auf deinen Standort zugreifen können, der vom "Mein Gerät finden" gemeldet wird.

WARNING

Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr. Dieses Produkt enthält eine Münzbatterie. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Bewahre neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, nimm das Produkt nicht in Betrieb und halte es von Kindern fern. Wenn du glaubst, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suche sofort einen Arzt auf. Dieses Produkt ist weder ein Spielzeug noch essbar. Die Gehäuse von Mobilgeräten können die Signalstärke stören und die Sichtbarkeit von Chipolo verringern. Große Metallteile in der Nähe deiner mobilen Geräte und deine Chipolo können das Bluetooth-Signal stören. Vorsicht! Lithiumbatterie im Inneren. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosionsgefahr. Bitte setze das Produkt keiner direkten Wärmequelle aus.

ATTENZIONE

Non ingerire la batteria, rischio di ustioni chimiche. Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se ingerita, la batteria a bottone può causare gravi ustioni interne in appena 2 ore e può portare alla morte. Tenete le batterie nuove e quelle usate al riparo dalla portata dei bambini. Se lo compartimento della batteria non si chiude bene, sospendete l'utilizzo del prodotto e tenetelo al riparo dalla

ANFORDERUNGEN

Chipolo ONE Point funktioniert mit der "Mein Gerät finden" von Google-App. Prüfe die Kompatibilität unter chipolo.net/point-devices

Bitte setze das Produkt keinen mechanischen Belastungen oder Stößen aus. Versuche nicht, deinen Chipolo zu zerlegen. Du riskierst einen Stromschlag und den Verlust deiner Garantie. Tipps für eine möglichst effiziente Nutzung findest du unter www.chipolo.net/point-faqs

WERKSRESET

Wie führt man ein Werksreset durch:

- Drücke deinen Chipolo ONE Point für 30 Sekunden.
- Der Point beginnt in 1-Sekunden-Intervallen zu piepen.
- Lass die Taste los, sobald du den fünften Piepton hörst.
- Nach einem erfolgreichen Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hörst du einen Bestätigungston.

Für weitere Informationen besuche www.chipolo.net/support

Für weitere Informationen besuche www.chipolo.net/support

DATENSCHUTZ

Das "Mein Gerät finden"-Netzwerk von Google verwendet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die verhindert, dass Dritte auf die Daten zugreifen können, während sie von einem Ende zum anderen übertragen werden. Das bedeutet, dass weder Chipolo noch Google auf deinen Standort zugreifen können, der vom "Mein Gerät finden" gemeldet wird.

WARNING

Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr. Dieses Produkt enthält eine Münzbatterie. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Bewahre neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, nimm das Produkt nicht in Betrieb und halte es von Kindern fern. Wenn du glaubst, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suche sofort einen Arzt auf. Dieses Produkt ist weder ein Spielzeug noch essbar. Die Gehäuse von Mobilgeräten können die Signalstärke stören und die Sichtbarkeit von Chipolo verringern. Große Metallteile in der Nähe deiner mobilen Geräte und deine Chipolo können das Bluetooth-Signal stören. Vorsicht! Lithiumbatterie im Inneren. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosionsgefahr. Bitte setze das Produkt keiner direkten Wärmequelle aus.

ATTENZIONE

Non ingerire la batteria, rischio di ustioni chimiche. Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se ingerita, la batteria a bottone può causare gravi ustioni interne in appena 2 ore e può portare alla morte. Tenete le batterie nuove e quelle usate al riparo dalla portata dei bambini. Se lo compartimento della batteria non si chiude bene, sospendete l'utilizzo del prodotto e tenetelo al riparo dalla

ANFORDERUNGEN

Chipolo ONE Point funktioniert mit der "Mein Gerät finden" von Google-App. Prüfe die Kompatibilität unter chipolo.net/point-devices

portata dei bambini. Se sospettate che delle batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, chiedete immediatamente assistenza medica. Questo prodotto non è un giocattolo e non è comestibile. Le custodie dei dispositivi mobili possono interferire con la forza del segnale e ridurre la visibilità di Chipolo. Se vicino al vostro dispositivo mobile o al vostro Chipolo si trovano dei pezzi di metallo di grandi dimensioni, ciò può creare interferenze al segnale Bluetooth. Pericolo! Contiene una batteria al litio. L'uso scorretto può portare ad un'esplosione. Non esponete il prodotto a fonti di calore dirette. Non sottoponete il prodotto a stress meccanico o ad urti. Non provate a smontare il vostro Chipolo. Facendolo rischiate di subire una scossa elettrica ed invalidate la garanzia. Potete trovare consigli per un utilizzo quanto più efficiente possibile sulla pagina www.chipolo.net/point-faqs

GARANZIA

2 Jahre
Die Garantie gilt nur bei normalem Gebrauch deines Geräts und wenn du das Chipolo bei von Chipolo zugelassenen Händlern/Verkäufern kaufst, wie auf www.chipolo.net angegeben. Jeder Kauf bei Verkäufern, die nicht von Chipolo autorisiert sind, unterliegt nicht der Garantie und/oder dem Reparaturservice. Von Menschen verursachte Schäden und eine der folgenden Bedingungen führen zum Ausschluss der Garantie: A. Die Garantiezeit ist abgelaufen; B. Schäden, die durch menschliche Faktoren verursacht wurden, einschließlich Schäden, die durch die Nutzung in einer unsachgemäßen Betriebsumgebung und die Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs entstanden sind; C. Der Kunde zerlegt, repariert oder modifiziert das Gerät ohne Genehmigung von Chipolo oder lässt es in einer Werkstatt reparieren, die nicht zum Chipolo-zugelassenen Reparaturnetzwerk gehört; D. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden (z. B. Überschwemmungen, Brände, Erdbeben oder Blitzschlag); E. Der Nutzer ist nicht in der Lage, die Garantiekarte und/oder einen gültigen Kaufnachweis vorzulegen, das Produktmodell und der Barcode stimmen nicht überein oder sind verändert; F. Natürliche Abnutzung des Produkts (das Äußere und Ähnliches); G. Fehler, Schäden oder Defekte, die nicht von Chipolo verursacht wurden; H. Barcode und Garantieticketten sind beschädigt oder unkenntlich; I. Äußere Schäden (einschließlich Abnutzung, Verschleiß und Kratzer) berechnen sich zur Inanspruchnahme der Garantieleistung; J. Unsere Garantie deckt keine vom Händler mündlich zugesagten Leistungen ab, die gegen die hier genannten Grundsätze verstoßen.

Die Garantie gilt nur bei normalem Gebrauch deines Geräts und wenn du das Chipolo bei von Chipolo zugelassenen Händlern/Verkäufern kaufst, wie auf www.chipolo.net angegeben. Jeder Kauf bei Verkäufern, die nicht von Chipolo autorisiert sind, unterliegt nicht der Garantie und/oder dem Reparaturservice. Von Menschen verursachte Schäden und eine der folgenden Bedingungen führen zum Ausschluss der Garantie: A. Die Garantiezeit ist abgelaufen; B. Schäden, die durch menschliche Faktoren verursacht wurden, einschließlich Schäden, die durch die Nutzung in einer unsachgemäßen Betriebsumgebung und die Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs entstanden sind; C. Der Kunde zerlegt, repariert oder modifiziert das Gerät ohne Genehmigung von Chipolo oder lässt es in einer Werkstatt reparieren, die nicht zum Chipolo-zugelassenen Reparaturnetzwerk gehört; D. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden (z. B. Überschwemmungen, Brände, Erdbeben oder Blitzschlag); E. Der Nutzer ist nicht in der Lage, die Garantiekarte und/oder einen gültigen Kaufnachweis vorzulegen, das Produktmodell und der Barcode stimmen nicht überein oder sind verändert; F. Natürliche Abnutzung des Produkts (das Äußere und Ähnliches); G. Fehler, Schäden oder Defekte, die nicht von Chipolo verursacht wurden; H. Barcode und Garantieticketten sind beschädigt oder unkenntlich; I. Äußere Schäden (einschließlich Abnutzung, Verschleiß und Kratzer) berechnen sich zur Inanspruchnahme der Garantieleistung; J. Unsere Garantie deckt keine vom Händler mündlich zugesagten Leistungen ab, die gegen die hier genannten Grundsätze verstoßen.

Für weitere Informationen besuche www.chipolo.net/support

- Tenete premuto il vostro Chipolo ONE Point per 30 secondi.
- Chipolo Point inizierà ad emettere dei bip ad intervalli di 1 secondo.
- Rilasciate il pulsante subito dopo aver sentito il quinto bip.
- Se il ripristino alle impostazioni di fabbrica sarà avvenuto con successo, sentirete un suono di conferma.

GARANZIA

2 anni
La garanzia è valida solo in condizioni di normale utilizzo del vostro dispositivo e se il vostro Chipolo è stato acquistato da un distributore/ rivenditore autorizzato da Chipolo, come indicato sul sito www.chipolo.net. Qualsiasi dispositivo acquistato presso un rivenditore non autorizzato da Chipolo non è coperto da alcuna garanzia e/o servizio di riparazione. La garanzia non vale in caso di danni artificiali e al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti condizioni: A. Il periodo di garanzia è scaduto; B. Danni causati da fattori umani, compresi i danni causati dall'utilizzo in un ambiente operativo improprio o dalla mancata osservanza del manuale d'uso; C. Il cliente smonta, ripara o modifica il dispositivo senza l'autorizzazione di Chipolo, oppure fa riparare il Chipolo presso un negozio di riparazioni non incluso nella rete di riparatori approvati da Chipolo; D. Danni derivanti da cause di forza maggiore (quali inondazioni, incendi, terremoti o fulmini); E. L'utente non è in grado di fornire una prova d'acquisto valida o il modello del prodotto e il codice a barre non corrispondono o sono alterati; F. Usura naturale del prodotto (parte esterna ed elementi analoghi); G. Guasti, danni o difetti non causati da Chipolo; H. Il codice a barre e le etichette di garanzia

sono danneggiati o illeggibili; I. I danneggiamenti esterni (compresi usura, tagli e graffi) non sono coperti dal servizio di garanzia; J. La nostra garanzia non comprende eventuali servizi che siano stati promessi verbalmente dal rivenditore ma che violino i principi qui esposti.

Wie führt man ein Werksreset durch:

- Drücke deinen Chipolo ONE Point für 30 Sekunden.
- Der Point beginnt in 1-Sekunden-Intervallen zu piepen.
- Lass die Taste los, sobald du den fünften Piepton hörst.
- Nach einem erfolgreichen Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hörst du einen Bestätigungston.

Für weitere Informationen besuche www.chipolo.net/support

Für weitere Informationen besuche www.chipolo.net/support

DATENSCHUTZ

Das "Mein Gerät finden"-Netzwerk von Google verwendet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die verhindert, dass Dritte auf die Daten zugreifen können, während sie von einem Ende zum anderen übertragen werden. Das bedeutet, dass weder Chipolo noch Google auf deinen Standort zugreifen können, der vom "Mein Gerät finden" gemeldet wird.

WARNING

Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr. Dieses Produkt enthält eine Münzbatterie. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Bewahre neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, nimm das Produkt nicht in Betrieb und halte es von Kindern fern. Wenn du glaubst, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suche sofort einen Arzt auf. Dieses Produkt ist weder ein Spielzeug noch essbar. Die Gehäuse von Mobilgeräten können die Signalstärke stören und die Sichtbarkeit von Chipolo verringern. Große Metallteile in der Nähe deiner mobilen Geräte und deine Chipolo können das Bluetooth-Signal stören. Vorsicht! Lithiumbatterie im Inneren. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosionsgefahr. Bitte setze das Produkt keiner direkten Wärmequelle aus.

portata dei bambini. Se sospettate che delle batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, chiedete immediatamente assistenza medica. Questo prodotto non è un giocattolo e non è comestibile. Le custodie dei dispositivi mobili possono interferire con la forza del segnale e ridurre la visibilità di Chipolo. Se vicino al vostro dispositivo mobile o al vostro Chipolo si trovano dei pezzi di metallo di grandi dimensioni, ciò può creare interferenze al segnale Bluetooth. Pericolo! Contiene una batteria al litio. L'uso scorretto può portare ad un'esplosione. Non esponete il prodotto a fonti di calore dirette. Non sottoponete il prodotto a stress meccanico o ad urti. Non provate a smontare il vostro Chipolo. Facendolo rischiate di subire una scossa elettrica ed invalidate la garanzia. Potete trovare consigli per un utilizzo quanto più efficiente possibile sulla pagina www.chipolo.net/point-faqs

GARANZIA

2 Jahre
Die Garantie gilt nur bei normalem Gebrauch deines Geräts und wenn du das Chipolo bei von Chipolo zugelassenen Händlern/Verkäufern kaufst, wie auf www.chipolo.net angegeben. Jeder Kauf bei Verkäufern, die nicht von Chipolo autorisiert sind, unterliegt nicht der Garantie und/oder dem Reparaturservice. Von Menschen verursachte Schäden und eine der folgenden Bedingungen führen zum Ausschluss der Garantie: A. Die Garantiezeit ist abgelaufen; B. Schäden, die durch menschliche Faktoren verursacht wurden, einschließlich Schäden, die durch die Nutzung in einer unsachgemäßen Betriebsumgebung und die Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs entstanden sind; C. Der Kunde zerlegt, repariert oder modifiziert das Gerät ohne Genehmigung von Chipolo oder lässt es in einer Werkstatt reparieren, die nicht zum Chipolo-zugelassenen Reparaturnetzwerk gehört; D. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden (z. B. Überschwemmungen, Brände, Erdbeben oder Blitzschlag); E. Der Nutzer ist nicht in der Lage, die Garantiekarte und/oder einen gültigen Kaufnachweis vorzulegen, das Produktmodell und der Barcode stimmen nicht überein oder sind verändert; F. Natürliche Abnutzung des Produkts (das Äußere und Ähnliches); G. Fehler, Schäden oder Defekte, die nicht von Chipolo verursacht wurden; H. Barcode und Garantieticketten sind beschädigt oder unkenntlich; I. Äußere Schäden (einschließlich Abnutzung, Verschleiß und Kratzer) berechnen sich zur Inanspruchnahme der Garantieleistung; J. Unsere Garantie deckt keine vom Händler mündlich zugesagten Leistungen ab, die gegen die hier genannten Grundsätze verstoßen.

Die Garantie gilt nur bei normalem Gebrauch deines Geräts und wenn du das Chipolo bei von Chipolo zugelassenen Händlern/Verkäufern kaufst, wie auf www.chipolo.net angegeben. Jeder Kauf bei Verkäufern, die nicht von Chipolo autorisiert sind, unterliegt nicht der Garantie und/oder dem Reparaturservice. Von Menschen verursachte Schäden und eine der folgenden Bedingungen führen zum Ausschluss der Garantie: A. Die Garantiezeit ist abgelaufen; B. Schäden, die durch menschliche Faktoren verursacht wurden, einschließlich Schäden, die durch die Nutzung in einer unsachgemäßen Betriebsumgebung und die Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs entstanden sind; C. Der Kunde zerlegt, repariert oder modifiziert das Gerät ohne Genehmigung von Chipolo oder lässt es in einer Werkstatt reparieren, die nicht zum Chipolo-zugelassenen Reparaturnetzwerk gehört; D. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden (z. B. Überschwemmungen, Brände, Erdbeben oder Blitzschlag); E. Der Nutzer ist nicht in der Lage, die Garantiekarte und/oder einen gültigen Kaufnachweis vorzulegen, das Produktmodell und der Barcode stimmen nicht überein oder sind verändert; F. Natürliche Abnutzung des Produkts (das Äußere und Ähnliches); G. Fehler, Schäden oder Defekte, die nicht von Chipolo verursacht wurden; H. Barcode und Garantieticketten sind beschädigt oder unkenntlich; I. Äußere Schäden (einschließlich Abnutzung, Verschleiß und Kratzer) berechnen sich zur Inanspruchnahme der Garantieleistung; J. Unsere Garantie deckt keine vom Händler mündlich zugesagten Leistungen ab, die gegen die hier genannten Grundsätze verstoßen.

Für weitere Informationen besuche www.chipolo.net/support

- Tenete premuto il vostro Chipolo ONE Point per 30 secondi.
- Chipolo Point inizierà ad emettere dei bip ad intervalli di 1 secondo.
- Rilasciate il pulsante subito dopo aver sentito il quinto bip.
- Se il ripristino alle impostazioni di fabbrica sarà avvenuto con successo, sentirete un suono di conferma.

GARANZIA

2 anni
La garanzia è valida solo in condizioni di normale utilizzo del vostro dispositivo e se il vostro Chipolo è stato acquistato da un distributore/ rivenditore autorizzato da Chipolo, come indicato sul sito www.chipolo.net. Qualsiasi dispositivo acquistato presso un rivenditore non autorizzato da Chipolo non è coperto da alcuna garanzia e/o servizio di riparazione. La garanzia non vale in caso di danni artificiali e al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti condizioni: A. Il periodo di garanzia è scaduto; B. Danni causati da fattori umani, compresi i danni causati dall'utilizzo in un ambiente operativo improprio o dalla mancata osservanza del manuale d'uso; C. Il cliente smonta, ripara o modifica il dispositivo senza l'autorizzazione di Chipolo, oppure fa riparare il Chipolo presso un negozio di riparazioni non incluso nella rete di riparatori approvati da Chipolo; D. Danni derivanti da cause di forza maggiore (quali inondazioni, incendi, terremoti o fulmini); E. L'utente non è in grado di fornire una prova d'acquisto valida o il modello del prodotto e il codice a barre non corrispondono o sono alterati; F. Usura naturale del prodotto (parte esterna ed elementi analoghi); G. Guasti, danni o difetti non causati da Chipolo; H. Il codice a barre e le etichette di garanzia

sono danneggiati o illeggibili; I. I danneggiamenti esterni (compresi usura, tagli e graffi) non sono coperti dal servizio di garanzia; J. La nostra garanzia non comprende eventuali servizi che siano stati promessi verbalmente dal rivenditore ma che violino i principi qui esposti.

Wie führt man ein Werksreset durch:

- Drücke deinen Chipolo ONE Point für 30 Sekunden.
- Der Point beginnt in 1-Sekunden-Intervallen zu piepen.
- Lass die Taste los, sobald du den fünften Piepton hörst.
- Nach einem erfolgreichen Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen