

NORSK

Chipolo ONE Point er en sporingsbrikke som hjelper deg å finne eiendelene dine ved hjelp av 'Finn enheten min'-appen på Android-enheter din.

LA OSS KOMME I GANG

- 1 Trykk på Chipolo-brikken og legg den ved siden av telefonen din.

- 2 Vent til popup-vinduet viser seg, og følg anvisningene på skjermen.

Hvis det ikke viser seg noe popup-vindu, kan du gå til [chipolo.net/point-popup](#)

- 3 Etter oppsettet kan du finne Chipolo-brikken i 'Finn enheten min'-appen.

GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER

Chipolo ONE Point er en spesialutgave av Chipolo-sporingsbrikken som utelukkende fungerer sammen med Googles 'Finn enheten min'-nettverk via 'Finn enheten min'-appen på Android-enheter din. 'Finn enheten min'-appen kan hjelpe deg å finne en manglende eiendel ved å få Chipolo ONE Point til å spille av en lyd når den er i nærheten, og ved å vise dens siste kjente posisjon på et kart. Finn en tapt eiendel ved å merke Chipolo ONE Point som mistet i 'Finn enheten min'-appen, og få en varslings

Vennligst bare bruk batteri av typen CR2032 som angitt.

DANSK

Chipolo ONE Point er en genstandsløser, der hjælper dig med at finde dine personlige ejendele ved hjælp af Find min enhed-appen på din Android-enhed.

TRENGER DU HJÆLP?

Besøg vores supportsider på [www.chipolo.net/support](#) eller ta kontakt med kundestøtten på [support@chipolo.net](#)

BATTERI

Dette produktet har et udskriftbart CR2032-batteri som varer i opptil 1 år. Når batteriet går tomt, kan du bytte det ut i 3 enkle trinn:

- 1 Bruk neglene eller stikk et lite verktøy inn i den lille åpningen på siden av Chipolo-brikken, og ta lokket forsiktig av (**A1**)

- 2 Bruk begge tommelfingrene til å skyve ned batteridekselet. Mens dekselet er skjævet ned, dreier du det mot urviseren (**A2**)

- 3 Ta av batteridekselet og skift batteriet. Lukk Chipolo-brikken ved å følge de foregående trinnene i motsatt rekkefølge (**A3**)

Brug kun den specificerede CR2032-batteritype.

Chipolo ONE Point er en specialudgave af Chipolo-finderen. Den fungerer kun med Netværk for Googles Find min enhed via Find min enhed-appen på din Android-enhed. Find min enhed-appen kan hjælpe dig med at lokalisere genstande ved at lade Chipolo ONE Point afgive et lydsignal, når den er i nærheden, og ved at vise dens sidste kendte placering på et kort. Få hjælp til at lokalisere en genstand, du ikke kan finde, ved at markere Chipolo ONE Point som mistet i Find min enhed-appen, og modtag

Brug kun den specificerede CR2032-batteritype.

Chipolo ONE Point is een item vinder die jou helpt met het lokaliseren van jouw eigendommen via de Vind Mijn Apparaat app op jouw Android telefoon.

PRECISA DE AJUDA?
Visite as nossas páginas de suporte [www.chipolo.net/support](#) ou contacte o nosso suporte ao cliente através do e-mail [support@chipolo.net](#)

ZACZYNYMY
Naciśnij Chipolo i umieść go obok swojego telefonu.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
Odwiedź nasze strony wsparcia pod adresem [www.chipolo.net/support](#) lub skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem [support@chipolo.net](#)

PODSTAWOWE CECHY
Chipolo ONE Point to specjalna edycja lokalizatora Chipolo, który współpracuje wyłączenie z siecią Znajdź moje urządzenie od Google poprzez aplikację Znajdź moje urządzenie na urządzeniu z systemem Android. Aplikacja Znajdź moje urządzenie może pomóc w zlokalizowaniu zagubionego przedmiotu, sprawiając, że urządzenie Chipolo ONE Point będzie odtwarzać dźwięk, gdy znajdzie się w jego pobliżu oraz wyświetlając jego ostatnią znaną lokalizację na mapie. Znajdź zgubiony

APENAS UTILIZE O TIPO DE PILHA CR2032 ESPECIFICADO.

ČEŠTINA
Chipolo ONE Point je vyhledávač předmětů, který vám pomůže najít vaše osobní předměty pomocí aplikace Najdi moje zařízení v zařízení se systémem Android.

MAGYAR
A Chipolo ONE Point egy tárgykereső, amely segít megtalálni személyes tárgyait az Android-eszközökön található Készülékkereső alkalmazás segítségével.

ELŐZŐ LÉPÉSEK
1 Nyomja meg a Chipolo készüléket, és helyezze telefonja mellé.
2 Várja meg, amíg megjelenik a felugró ablak, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha a felugró ablak nem jelenik meg, látogasson el a [chipolo.net/point-popup](#) webhelyre
3 A beállítás követően látni fogja Chipolo készülékét a Készülékkereső alkalmazásban.

ALAPFUNKCIÓK
A Chipolo ONE Point a Chipolo készülékkereső speciális kiadása, amely kizárólag a Google Készülékkereső-hálózatával működik az Android-eszközökön található Készülékkereső alkalmazáson keresztül. A Készülékkereső alkalmazás segíthet megtalálni tárgyait – a Chipolo ONE Point hangjelzést ad, ha a közelben van, illetve a térképen is megjelenik az eszköz legutóbbi ismert helye. Könnyen megkeresheti elveszett tárgyait, ha a Chipolo ONE Point eszközt elvesztésként jelöli meg a Készülékkereső alkalmazásban,

BATTERY REPLACEMENT
REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE
BATTERIEWECHSEL
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
REEMPLAZO DE LA PILA
MENJAVA BATERIJE
BATTERIBYTE
PARISTON VAIHTO
BATTERIBYTTE
UDSKIFTNING AF BATTERI
BATTERIJ VERVANGING
SUBSTITUIÇÃO DA PILHA
WYMIANA BATERII
VÝMĚNA BATERIE
ELEMCSERE

ENERGIE
Chipolo ONE Point er en sporingsbrikke som hjælper dig at finde dine personlige ejendele ved hjælp af Find min enhed-appen på din Android-enhed.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er een item vinder die jou helpt met het lokaliseren van jouw eigendommen via de Vind Mijn Apparaat app op jouw Android telefoon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point to lokalizator przedmiotów, który pomaga odnaleźć rzeczy osobiste za pomocą aplikacji Znajdź moje urządzenie na twoim urządzeniu z systemem Android.

ENERGIE
Chipolo ONE Point je vyhledávač předmětů, který vám pomůže najít vaše osobní předměty pomocí aplikace Najdi moje zařízení v zařízení se systémem Android.

ENERGIE
A Chipolo ONE Point egy tárgykereső, amely segít megtalálni személyes tárgyait az Android-eszközökön található Készülékkereső alkalmazás segítségével.

ENERGIE
Látogasson el támogatási oldalunkra a [www.chipolo.net/support](#) címen, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a [support@chipolo.net](#) címen!

ENERGIE
A termék cserélhető CR2032 elemmel működik, amellyel akár 1 évig is üzemképes marad. Az elem a lemerülése után 3 egyszerű lépésben cserélhető ki:

ENERGIE
1 Illeszd be a körmöd vagy egy kisebb szerszámmal a Chipolo oldalán lévő kis résbe, majd óvatosan távolítsd el a fedelet (**A1**)
2 Mindkét hüvelykujjaddal nyomd le az elemtartó fedelét. Amikor a fedelet teljesen lenyomtad, fordasd el az óramutató járásával ellentétes irányba (**A2**)
3 Távolítsd el az elemtartó fedelét, és cseréld ki az elemet. Az előző lépéseket fordított sorrendben elvégezve zárd be a Chipolo készüléket (**A3**)

ENERGIE
Kérjük, kizárólag CR2032 típusú elemet használjon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er en sporingsbrikke som hjælper dig at finde dine personlige ejendele ved hjælp af Find min enhed-appen på din Android-enhed.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er een item vinder die jou helpt met het lokaliseren van jouw eigendommen via de Vind Mijn Apparaat app op jouw Android telefoon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point to lokalizator przedmiotów, który pomaga odnaleźć rzeczy osobiste za pomocą aplikacji Znajdź moje urządzenie na twoim urządzeniu z systemem Android.

ENERGIE
Chipolo ONE Point je vyhledávač předmětů, který vám pomůže najít vaše osobní předměty pomocí aplikace Najdi moje zařízení v zařízení se systémem Android.

ENERGIE
A Chipolo ONE Point egy tárgykereső, amely segít megtalálni személyes tárgyait az Android-eszközökön található Készülékkereső alkalmazás segítségével.

ENERGIE
Látogasson el támogatási oldalunkra a [www.chipolo.net/support](#) címen, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a [support@chipolo.net](#) címen!

ENERGIE
A termék cserélhető CR2032 elemmel működik, amellyel akár 1 évig is üzemképes marad. Az elem a lemerülése után 3 egyszerű lépésben cserélhető ki:

ENERGIE
1 Illeszd be a körmöd vagy egy kisebb szerszámmal a Chipolo oldalán lévő kis résbe, majd óvatosan távolítsd el a fedelet (**A1**)
2 Mindkét hüvelykujjaddal nyomd le az elemtartó fedelét. Amikor a fedelet teljesen lenyomtad, fordasd el az óramutató járásával ellentétes irányba (**A2**)
3 Távolítsd el az elemtartó fedelét, és cseréld ki az elemet. Az előző lépéseket fordított sorrendben elvégezve zárd be a Chipolo készüléket (**A3**)

ENERGIE
Kérjük, kizárólag CR2032 típusú elemet használjon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er en sporingsbrikke som hjælper dig at finde dine personlige ejendele ved hjælp af Find min enhed-appen på din Android-enhed.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er een item vinder die jou helpt met het lokaliseren van jouw eigendommen via de Vind Mijn Apparaat app op jouw Android telefoon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point to lokalizator przedmiotów, który pomaga odnaleźć rzeczy osobiste za pomocą aplikacji Znajdź moje urządzenie na twoim urządzeniu z systemem Android.

ENERGIE
Chipolo ONE Point je vyhledávač předmětů, který vám pomůže najít vaše osobní předměty pomocí aplikace Najdi moje zařízení v zařízení se systémem Android.

ENERGIE
A Chipolo ONE Point egy tárgykereső, amely segít megtalálni személyes tárgyait az Android-eszközökön található Készülékkereső alkalmazás segítségével.

ENERGIE
Látogasson el támogatási oldalunkra a [www.chipolo.net/support](#) címen, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a [support@chipolo.net](#) címen!

ENERGIE
A termék cserélhető CR2032 elemmel működik, amellyel akár 1 évig is üzemképes marad. Az elem a lemerülése után 3 egyszerű lépésben cserélhető ki:

ENERGIE
1 Illeszd be a körmöd vagy egy kisebb szerszámmal a Chipolo oldalán lévő kis résbe, majd óvatosan távolítsd el a fedelet (**A1**)
2 Mindkét hüvelykujjaddal nyomd le az elemtartó fedelét. Amikor a fedelet teljesen lenyomtad, fordasd el az óramutató járásával ellentétes irányba (**A2**)
3 Távolítsd el az elemtartó fedelét, és cseréld ki az elemet. Az előző lépéseket fordított sorrendben elvégezve zárd be a Chipolo készüléket (**A3**)

ENERGIE
Kérjük, kizárólag CR2032 típusú elemet használjon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er en sporingsbrikke som hjælper dig at finde dine personlige ejendele ved hjælp af Find min enhed-appen på din Android-enhed.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er een item vinder die jou helpt met het lokaliseren van jouw eigendommen via de Vind Mijn Apparaat app op jouw Android telefoon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point to lokalizator przedmiotów, który pomaga odnaleźć rzeczy osobiste za pomocą aplikacji Znajdź moje urządzenie na twoim urządzeniu z systemem Android.

ENERGIE
Chipolo ONE Point je vyhledávač předmětů, který vám pomůže najít vaše osobní předměty pomocí aplikace Najdi moje zařízení v zařízení se systémem Android.

ENERGIE
A Chipolo ONE Point egy tárgykereső, amely segít megtalálni személyes tárgyait az Android-eszközökön található Készülékkereső alkalmazás segítségével.

ENERGIE
Látogasson el támogatási oldalunkra a [www.chipolo.net/support](#) címen, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a [support@chipolo.net](#) címen!

ENERGIE
A termék cserélhető CR2032 elemmel működik, amellyel akár 1 évig is üzemképes marad. Az elem a lemerülése után 3 egyszerű lépésben cserélhető ki:

ENERGIE
1 Illeszd be a körmöd vagy egy kisebb szerszámmal a Chipolo oldalán lévő kis résbe, majd óvatosan távolítsd el a fedelet (**A1**)
2 Mindkét hüvelykujjaddal nyomd le az elemtartó fedelét. Amikor a fedelet teljesen lenyomtad, fordasd el az óramutató járásával ellentétes irányba (**A2**)
3 Távolítsd el az elemtartó fedelét, és cseréld ki az elemet. Az előző lépéseket fordított sorrendben elvégezve zárd be a Chipolo készüléket (**A3**)

ENERGIE
Kérjük, kizárólag CR2032 típusú elemet használjon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er en sporingsbrikke som hjælper dig at finde dine personlige ejendele ved hjælp af Find min enhed-appen på din Android-enhed.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er een item vinder die jou helpt met het lokaliseren van jouw eigendommen via de Vind Mijn Apparaat app op jouw Android telefoon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point to lokalizator przedmiotów, który pomaga odnaleźć rzeczy osobiste za pomocą aplikacji Znajdź moje urządzenie na twoim urządzeniu z systemem Android.

ENERGIE
Chipolo ONE Point je vyhledávač předmětů, který vám pomůže najít vaše osobní předměty pomocí aplikace Najdi moje zařízení v zařízení se systémem Android.

ENERGIE
A Chipolo ONE Point egy tárgykereső, amely segít megtalálni személyes tárgyait az Android-eszközökön található Készülékkereső alkalmazás segítségével.

ENERGIE
Látogasson el támogatási oldalunkra a [www.chipolo.net/support](#) címen, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a [support@chipolo.net](#) címen!

ENERGIE
A termék cserélhető CR2032 elemmel működik, amellyel akár 1 évig is üzemképes marad. Az elem a lemerülése után 3 egyszerű lépésben cserélhető ki:

ENERGIE
1 Illeszd be a körmöd vagy egy kisebb szerszámmal a Chipolo oldalán lévő kis résbe, majd óvatosan távolítsd el a fedelet (**A1**)
2 Mindkét hüvelykujjaddal nyomd le az elemtartó fedelét. Amikor a fedelet teljesen lenyomtad, fordasd el az óramutató járásával ellentétes irányba (**A2**)
3 Távolítsd el az elemtartó fedelét, és cseréld ki az elemet. Az előző lépéseket fordított sorrendben elvégezve zárd be a Chipolo készüléket (**A3**)

ENERGIE
Kérjük, kizárólag CR2032 típusú elemet használjon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er en sporingsbrikke som hjælper dig at finde dine personlige ejendele ved hjælp af Find min enhed-appen på din Android-enhed.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er een item vinder die jou helpt met het lokaliseren van jouw eigendommen via de Vind Mijn Apparaat app op jouw Android telefoon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point to lokalizator przedmiotów, który pomaga odnaleźć rzeczy osobiste za pomocą aplikacji Znajdź moje urządzenie na twoim urządzeniu z systemem Android.

ENERGIE
Chipolo ONE Point je vyhledávač předmětů, který vám pomůže najít vaše osobní předměty pomocí aplikace Najdi moje zařízení v zařízení se systémem Android.

ENERGIE
A Chipolo ONE Point egy tárgykereső, amely segít megtalálni személyes tárgyait az Android-eszközökön található Készülékkereső alkalmazás segítségével.

ENERGIE
Látogasson el támogatási oldalunkra a [www.chipolo.net/support](#) címen, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a [support@chipolo.net](#) címen!

ENERGIE
A termék cserélhető CR2032 elemmel működik, amellyel akár 1 évig is üzemképes marad. Az elem a lemerülése után 3 egyszerű lépésben cserélhető ki:

ENERGIE
1 Illeszd be a körmöd vagy egy kisebb szerszámmal a Chipolo oldalán lévő kis résbe, majd óvatosan távolítsd el a fedelet (**A1**)
2 Mindkét hüvelykujjaddal nyomd le az elemtartó fedelét. Amikor a fedelet teljesen lenyomtad, fordasd el az óramutató járásával ellentétes irányba (**A2**)
3 Távolítsd el az elemtartó fedelét, és cseréld ki az elemet. Az előző lépéseket fordított sorrendben elvégezve zárd be a Chipolo készüléket (**A3**)

ENERGIE
Kérjük, kizárólag CR2032 típusú elemet használjon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er en sporingsbrikke som hjælper dig at finde dine personlige ejendele ved hjælp af Find min enhed-appen på din Android-enhed.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er een item vinder die jou helpt met het lokaliseren van jouw eigendommen via de Vind Mijn Apparaat app op jouw Android telefoon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point to lokalizator przedmiotów, który pomaga odnaleźć rzeczy osobiste za pomocą aplikacji Znajdź moje urządzenie na twoim urządzeniu z systemem Android.

ENERGIE
Chipolo ONE Point je vyhledávač předmětů, který vám pomůže najít vaše osobní předměty pomocí aplikace Najdi moje zařízení v zařízení se systémem Android.

ENERGIE
A Chipolo ONE Point egy tárgykereső, amely segít megtalálni személyes tárgyait az Android-eszközökön található Készülékkereső alkalmazás segítségével.

ENERGIE
Látogasson el támogatási oldalunkra a [www.chipolo.net/support](#) címen, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a [support@chipolo.net](#) címen!

ENERGIE
A termék cserélhető CR2032 elemmel működik, amellyel akár 1 évig is üzemképes marad. Az elem a lemerülése után 3 egyszerű lépésben cserélhető ki:

ENERGIE
1 Illeszd be a körmöd vagy egy kisebb szerszámmal a Chipolo oldalán lévő kis résbe, majd óvatosan távolítsd el a fedelet (**A1**)
2 Mindkét hüvelykujjaddal nyomd le az elemtartó fedelét. Amikor a fedelet teljesen lenyomtad, fordasd el az óramutató járásával ellentétes irányba (**A2**)
3 Távolítsd el az elemtartó fedelét, és cseréld ki az elemet. Az előző lépéseket fordított sorrendben elvégezve zárd be a Chipolo készüléket (**A3**)

ENERGIE
Kérjük, kizárólag CR2032 típusú elemet használjon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er en sporingsbrikke som hjælper dig at finde dine personlige ejendele ved hjælp af Find min enhed-appen på din Android-enhed.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er een item vinder die jou helpt met het lokaliseren van jouw eigendommen via de Vind Mijn Apparaat app op jouw Android telefoon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point to lokalizator przedmiotów, który pomaga odnaleźć rzeczy osobiste za pomocą aplikacji Znajdź moje urządzenie na twoim urządzeniu z systemem Android.

ENERGIE
Chipolo ONE Point je vyhledávač předmětů, který vám pomůže najít vaše osobní předměty pomocí aplikace Najdi moje zařízení v zařízení se systémem Android.

ENERGIE
A Chipolo ONE Point egy tárgykereső, amely segít megtalálni személyes tárgyait az Android-eszközökön található Készülékkereső alkalmazás segítségével.

ENERGIE
Látogasson el támogatási oldalunkra a [www.chipolo.net/support](#) címen, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a [support@chipolo.net](#) címen!

ENERGIE
A termék cserélhető CR2032 elemmel működik, amellyel akár 1 évig is üzemképes marad. Az elem a lemerülése után 3 egyszerű lépésben cserélhető ki:

ENERGIE
1 Illeszd be a körmöd vagy egy kisebb szerszámmal a Chipolo oldalán lévő kis résbe, majd óvatosan távolítsd el a fedelet (**A1**)
2 Mindkét hüvelykujjaddal nyomd le az elemtartó fedelét. Amikor a fedelet teljesen lenyomtad, fordasd el az óramutató járásával ellentétes irányba (**A2**)
3 Távolítsd el az elemtartó fedelét, és cseréld ki az elemet. Az előző lépéseket fordított sorrendben elvégezve zárd be a Chipolo készüléket (**A3**)

ENERGIE
Kérjük, kizárólag CR2032 típusú elemet használjon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er en sporingsbrikke som hjælper dig at finde dine personlige ejendele ved hjælp af Find min enhed-appen på din Android-enhed.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er een item vinder die jou helpt met het lokaliseren van jouw eigendommen via de Vind Mijn Apparaat app op jouw Android telefoon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point to lokalizator przedmiotów, który pomaga odnaleźć rzeczy osobiste za pomocą aplikacji Znajdź moje urządzenie na twoim urządzeniu z systemem Android.

ENERGIE
Chipolo ONE Point je vyhledávač předmětů, který vám pomůže najít vaše osobní předměty pomocí aplikace Najdi moje zařízení v zařízení se systémem Android.

ENERGIE
A Chipolo ONE Point egy tárgykereső, amely segít megtalálni személyes tárgyait az Android-eszközökön található Készülékkereső alkalmazás segítségével.

ENERGIE
Látogasson el támogatási oldalunkra a [www.chipolo.net/support](#) címen, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a [support@chipolo.net](#) címen!

ENERGIE
A termék cserélhető CR2032 elemmel működik, amellyel akár 1 évig is üzemképes marad. Az elem a lemerülése után 3 egyszerű lépésben cserélhető ki:

ENERGIE
1 Illeszd be a körmöd vagy egy kisebb szerszámmal a Chipolo oldalán lévő kis résbe, majd óvatosan távolítsd el a fedelet (**A1**)
2 Mindkét hüvelykujjaddal nyomd le az elemtartó fedelét. Amikor a fedelet teljesen lenyomtad, fordasd el az óramutató járásával ellentétes irányba (**A2**)
3 Távolítsd el az elemtartó fedelét, és cseréld ki az elemet. Az előző lépéseket fordított sorrendben elvégezve zárd be a Chipolo készüléket (**A3**)

ENERGIE
Kérjük, kizárólag CR2032 típusú elemet használjon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er en sporingsbrikke som hjælper dig at finde dine personlige ejendele ved hjælp af Find min enhed-appen på din Android-enhed.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er een item vinder die jou helpt met het lokaliseren van jouw eigendommen via de Vind Mijn Apparaat app op jouw Android telefoon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point to lokalizator przedmiotów, który pomaga odnaleźć rzeczy osobiste za pomocą aplikacji Znajdź moje urządzenie na twoim urządzeniu z systemem Android.

ENERGIE
Chipolo ONE Point je vyhledávač předmětů, který vám pomůže najít vaše osobní předměty pomocí aplikace Najdi moje zařízení v zařízení se systémem Android.

ENERGIE
A Chipolo ONE Point egy tárgykereső, amely segít megtalálni személyes tárgyait az Android-eszközökön található Készülékkereső alkalmazás segítségével.

ENERGIE
Látogasson el támogatási oldalunkra a [www.chipolo.net/support](#) címen, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a [support@chipolo.net](#) címen!

ENERGIE
A termék cserélhető CR2032 elemmel működik, amellyel akár 1 évig is üzemképes marad. Az elem a lemerülése után 3 egyszerű lépésben cserélhető ki:

ENERGIE
1 Illeszd be a körmöd vagy egy kisebb szerszámmal a Chipolo oldalán lévő kis résbe, majd óvatosan távolítsd el a fedelet (**A1**)
2 Mindkét hüvelykujjaddal nyomd le az elemtartó fedelét. Amikor a fedelet teljesen lenyomtad, fordasd el az óramutató járásával ellentétes irányba (**A2**)
3 Távolítsd el az elemtartó fedelét, és cseréld ki az elemet. Az előző lépéseket fordított sorrendben elvégezve zárd be a Chipolo készüléket (**A3**)

ENERGIE
Kérjük, kizárólag CR2032 típusú elemet használjon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er en sporingsbrikke som hjælper dig at finde dine personlige ejendele ved hjælp af Find min enhed-appen på din Android-enhed.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er een item vinder die jou helpt met het lokaliseren van jouw eigendommen via de Vind Mijn Apparaat app op jouw Android telefoon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point to lokalizator przedmiotów, który pomaga odnaleźć rzeczy osobiste za pomocą aplikacji Znajdź moje urządzenie na twoim urządzeniu z systemem Android.

ENERGIE
Chipolo ONE Point je vyhledávač předmětů, který vám pomůže najít vaše osobní předměty pomocí aplikace Najdi moje zařízení v zařízení se systémem Android.

ENERGIE
A Chipolo ONE Point egy tárgykereső, amely segít megtalálni személyes tárgyait az Android-eszközökön található Készülékkereső alkalmazás segítségével.

ENERGIE
Látogasson el támogatási oldalunkra a [www.chipolo.net/support](#) címen, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a [support@chipolo.net](#) címen!

ENERGIE
A termék cserélhető CR2032 elemmel működik, amellyel akár 1 évig is üzemképes marad. Az elem a lemerülése után 3 egyszerű lépésben cserélhető ki:

ENERGIE
1 Illeszd be a körmöd vagy egy kisebb szerszámmal a Chipolo oldalán lévő kis résbe, majd óvatosan távolítsd el a fedelet (**A1**)
2 Mindkét hüvelykujjaddal nyomd le az elemtartó fedelét. Amikor a fedelet teljesen lenyomtad, fordasd el az óramutató járásával ellentétes irányba (**A2**)
3 Távolítsd el az elemtartó fedelét, és cseréld ki az elemet. Az előző lépéseket fordított sorrendben elvégezve zárd be a Chipolo készüléket (**A3**)

ENERGIE
Kérjük, kizárólag CR2032 típusú elemet használjon.

ENERGIE
Chipolo ONE Point er en sporingsbrikke som hjælper dig at finde dine personlige ejendele ved hjælp af Find min enhed-app

ENGLISH

Chipolo ONE Point

Chipolo ONE Point is an item finder that helps you locate your personal items using the Find My Device app on your Android device.

LET'S GET STARTED

- 1 Press your Chipolo and place it next to your phone.
- 2 Wait for the pop-up to appear and follow the instructions on the screen.
If the pop-up does not appear, visit chipolo.net/point-popup
- 3 After setup, you can locate your Chipolo in the Find My Device app.

BASIC FEATURES

Chipolo ONE Point is a special edition of the Chipolo finder, that works exclusively with Google's Find My Device network through the Find My Device app on your Android device. The Find My Device app can help you locate a missing item by making the Chipolo ONE Point play a sound when nearby and by displaying its last known location on a map. Find a lost item by marking the Chipolo ONE Point as lost in the Find My Device app and get a notification when Google's Find My Device network locates it.

NEED HELP?

Visit our support pages at www.chipolo.net/support or contact our customer support at support@chipolo.net

BATTERY

This product has a replaceable CR2032 battery that will last up to 1 year. When the battery runs out you can replace it in 3 simple steps:

- 1 Use your fingernails or insert a smaller tool into the small gap on the side of the Chipolo and carefully remove the lid (Image A1)
- 2 With your thumbs, push down the battery cover and rotate counterclockwise (Image A2)
- 3 Remove the battery cover and replace the battery. To close, place the battery cover back on, rotate clockwise then cover with the Chipolo lid (Image A3)

Please use only the specified CR2032 battery type.

FRANÇAIS

Chipolo ONE Point

Chipolo ONE Point permet de repérer tes objets personnels à l'aide de l'application Localiser mon appareil sur Android.

COMMENÇONS

- 1 Appuie sur ton Chipolo et place-le à côté de ton téléphone.
- 2 Attends que la fenêtre pop-up apparaisse et suit les instructions à l'écran.
Si la fenêtre pop-up n'apparaît pas, consulte la page chipolo.net/point-popup
- 3 Une fois configuration terminée, tu peux localiser ton Chipolo dans l'application Localiser mon appareil.

FONCTIONNALITÉS DE BASE

Chipolo ONE Point est une édition spéciale des trackers Chipolo fonctionnant exclusivement avec le réseau Localiser mon appareil de Google via l'application Localiser mon appareil sur Android. L'application Localiser mon appareil peut t'aider à localiser un objet égaré en faisant sonner un Chipolo ONE Point lorsqu'il se trouve à proximité et en affichant son dernier emplacement connu sur une carte. Retrouve un objet égaré en marquant Chipolo ONE Point comme perdu dans l'application Localiser mon appareil et reçois une notification lorsque le réseau Localiser mon appareil de Google le détecte.

BESOIN D'AIDE ?

Consulte nos pages dédiées au support sur chipolo.net/support ou contacte notre service clientèle à support@chipolo.net

BATTERIE

Ce produit contient une pile CR2032 remplaçable qui durera jusqu'à 1 an. Lorsque la pile est vide, il sera possible de la remplacer en 3 étapes simples :

- 1 Utilise tes ongles ou insère un outil très fin dans la petite ouverture sur le côté du Chipolo, puis ouvre le couvercle soigneusement (A1)
- 2 Utilise tes pouces pour appuyer sur le couvercle de la batterie vers le bas. En maintenant le couvercle enfoncé, tourne-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (A2)
- 3 Retire le couvercle de la batterie et remplace la batterie. Referme ton Chipolo en suivant les étapes précédentes dans l'ordre inverse (A3)

Merci d'utiliser uniquement le type de pile CR2032 spécifié.

Chipolo ONE Point

loren markiert und eine Benachrichtigung erhältst, wenn das „Mein Gerät finden“-Netzwerk von Google ihn geortet hat.

BRAUCHST DU HILFE?

Besuche unsere Support-Seite unter chipolo.net/support oder kontaktiere unseren Kundendienst unter support@chipolo.net

BATTERIE

Dieses Produkt hat eine austauschbare CR2032-Batterie, die bis zu 1 Jahr hält. Wenn die Batterie leer ist, kannst du sie in 3 einfachen Schritten austauschen:

- 1 Benutze deine Fingernägel oder führe ein kleineres Werkzeug in den kleinen Spalt an der Seite des Chipolo ein und entferne den Deckel vorsichtig (Bild A1)
- 2 Benutze die Daumen beider Hände, um die Batterieabdeckung nach unten zu drücken. Drehe die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, während sie heruntergedrückt wird (Bild A2)
- 3 Nimm die Batterieabdeckung ab und setze die Batterie ein. Schließe dein Chipolo, indem du die vorherigen Schritte umkehrst (Bild A3)

Bitte verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp CR2032.

ITALIANO

Chipolo ONE Point

Chipolo ONE Point è un localizzatore di oggetti che vi aiuta ad individuare i vostri oggetti personali utilizzando l'app Trova il mio dispositivo sul vostro dispositivo Android.

INIZIAMO

- 1 Premete il vostro Chipolo e posizionalo vicino al vostro telefono.
- 2 Aspettate che appaia la finestra pop-up e seguite le istruzioni sullo schermo.
Se la finestra pop-up non appare, consultate la pagina chipolo.net/point-popup
- 3 Al termine della configurazione potrete localizzare il vostro Chipolo attraverso l'app Trova il mio dispositivo.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Chipolo ONE Point è un'edizione speciale del localizzatore Chipolo che funziona esclusivamente con la rete Trova il mio dispositivo di Google, attraverso l'app Trova il mio dispositivo presente sul vostro dispositivo Android. L'app Trova il mio dispositivo può aiutarvi a localizzare un oggetto smarrito facendo riprodurre un suono a Chipolo ONE Point quando è situato nelle vicinanze e mostrando la sua ultima posizione conosciuta su una mappa. Trovate un oggetto smarrito contrassegnando il vostro Chipolo ONE Point come perso nell'app Trova il mio dispositivo e ricevete

una notifica quando la rete Trova il mio dispositivo di Google lo localizza.

VI SERVE AIUTO?

Visitate le nostre pagine di assistenza su chipolo.net/support o contattate la nostra assistenza clienti all'indirizzo support@chipolo.net

EMPECEMO

- 1 Presiona tu Chipolo y colócalo junto a tu móvil.
- 2 Espera a que aparezca la ventana emergente y sigue las instrucciones de la pantalla.
Si la ventana emergente no aparece, visita chipolo.net/point-popup
- 3 Tras la configuración, puedes encontrar tu Chipolo en la aplicación Encontrar Mi Dispositivo.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Chipolo ONE Point es una edición especial del buscador Chipolo que funciona exclusivamente con la red de Encontrar Mi Dispositivo de Google a través de la aplicación Encontrar Mi Dispositivo de tu dispositivo Android. La aplicación Encontrar Mi Dispositivo puede ayudarte a encontrar un objeto perdido haciendo que el Chipolo ONE Point reproduzca un sonido cuando esté cerca y mostrando la última ubicación conocida en un mapa. Encuentra un objeto perdido marcando el Chipolo ONE Point

Utilizzate solo batterie del tipo specificato (CR2032).

DEUTSCH

Chipolo ONE Point

loren markiert und eine Benachrichtigung erhältst, wenn das „Mein Gerät finden“-Netzwerk von Google ihn geortet hat.

BRAUCHST DU HILFE?

Besuche unsere Support-Seite unter chipolo.net/support oder kontaktiere unseren Kundendienst unter support@chipolo.net

BATTERIE

Dieses Produkt hat eine austauschbare CR2032-Batterie, die bis zu 1 Jahr hält. Wenn die Batterie leer ist, kannst du sie in 3 einfachen Schritten austauschen:

- 1 Benutze deine Fingernägel oder führe ein kleineres Werkzeug in den kleinen Spalt an der Seite des Chipolo ein und entferne den Deckel vorsichtig (Bild A1)
- 2 Benutze die Daumen beider Hände, um die Batterieabdeckung nach unten zu drücken. Drehe die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, während sie heruntergedrückt wird (Bild A2)
- 3 Nimm die Batterieabdeckung ab und setze die Batterie ein. Schließe dein Chipolo, indem du die vorherigen Schritte umkehrst (Bild A3)

Bitte verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp CR2032.

ESPAÑOL

Chipolo ONE Point

Chipolo ONE Point es un buscador de artículos que te ayuda a encontrar tus artículos personales con la aplicación Encontrar Mi Dispositivo de tu dispositivo Android.

EMPECEMO

- 1 Presiona tu Chipolo y colócalo junto a tu móvil.
- 2 Espera a que aparezca la ventana emergente y sigue las instrucciones de la pantalla.
Si la ventana emergente no aparece, visita chipolo.net/point-popup
- 3 Al termine della configurazione potrete localizzare il vostro Chipolo attraverso l'app Trova il mio dispositivo.

BATERIA

Este producto dispone de una batería CR2302 sustituible, la cui durata può arrivare fino ad 1 anno. Quando la batteria si esaurisce potete sostituirla in 3 semplici passi:

- 1 Usa le unghie o inserisci un oggetto sottile nella fessura sul lato del Chipolo e rimuovi lo sportellino con attenzione (immagina A1)
- 2 Usa i pollici o entrambe le mani per spingere in basso il coperchio della batteria. Mentre spingi il coperchio, ruotalo in senso antiorario (immagina A2)
- 3 Rimuovi il coperchio della batteria e riposiziona la batteria. Chiudi il Chipolo ripetendo i passaggi precedenti, ma al contrario (immagina A3)

Utiliza solo el tipo de pila CR2032 especificado.

predmet ponovno najde preko Googlovega omrežja 'Poišči moje napravo'.

POTREBUJEŠ POMOČ?

Obišči podpora uporabnikom na naši spletni strani www.chipolo.net/support, ali pa se nanje obrni neposredno na support@chipolo.net

BATERIJA

Ta izdelek ima zamenljivo baterijo tipa CR2032, ki deluje do 1 leta. Ko se baterija izprazni, jo lahko zamenjaš v treh preprostih korakih:

- 1 Počakaj, da se odpre pojavno okno, in sledi navodilom na zaslonu.
Če se pojavno okno ne odpre, obišči chipolo.net/point-popup
- 2 Po namestitvi lahko svoj Chipolo najdeš v aplikaciji Poišči moje napravo.

CHIPOLO FUNKCIJE

Chipolo ONE Point je posebna izdaja iskalnika Chipolo, ki deluje izključno z Googlovim omrežjem 'Poišči moje napravo' preko aplikacije 'Poišči moje napravo' na tvoji Androidni napravi. Preko aplikacije 'Poišči moje napravo' lahko na Chipolo ONE Point predvajaš zvok, ko se le-ta nahaja v bližini, ali pa poiščeš svoj založeni predmet tako, da na zemljevidu v aplikaciji preveriš njegovo zadnjo znano lokacijo. Ko se tvoj predmet izgubi, lahko Chipolo ONE Point označiš kot izgubljen v aplikaciji 'Poišči moje napravo' in nato prejmeš obvestilo, ko se

Uporabljalj le predpisani tip baterije CR2032.

Utiliza solo el tipo de pila CR2032 especificado.

SVENSKA

Chipolo ONE Point

Chipolo ONE Point är en föremålssökare som hjälper dig att hitta dina personliga föremål med appen Hitta min enhet på din Android-enhet.

LÅT OSS KOMMA IGÅNG

- 1 Tryck på din Chipolo och placera den bredvid din telefon.
- 2 Vänta tills popup-fönstret visas och följ instruktionerna på skärmen.
Om popup-fönstret inte visas, gå till chipolo.net/point-popup
- 3 Efter installationen hittar du din Chipolo i appen Hitta min enhet.

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

Chipolo ONE Point är en specialutgåva av föremålssökaren Chipolo som enbart fungerar med Googles Hitta min enhet-nätverk via appen Hitta min enhet på din Android-enhet. Appen Hitta min enhet hjälper dig att hitta ett borttappat föremål genom att Chipolo ONE Point avger ett ljud när den är i närheten och genom att visa den senast kända platsen på en karta. Hitta ett borttappat föremål genom att markera Chipolo ONE Point som borttappat i appen Hitta min enhet och få ett meddelande när Googles Hitta min enhet-nätverk hittar det.

Utiliza solo el tipo de pila CR2032 especificado.

predmet ponovno najde preko Googlovega omrežja 'Poišči moje napravo'.

POTREBUJEŠ POMOČ?

Obišči podpora uporabnikom na naši spletni strani www.chipolo.net/support, ali pa se nanje obrni neposredno na support@chipolo.net

BATERIJA

Ta izdelek ima zamenljivo baterijo tipa CR2032, ki deluje do 1 leta. Ko se baterija izprazni, jo lahko zamenjaš v treh preprostih korakih:

- 1 Počakaj, da se odpre pojavno okno, in sledi navodilom na zaslonu.
Če se pojavno okno ne odpre, obišči chipolo.net/point-popup
- 2 Po namestitvi lahko svoj Chipolo najdeš v aplikaciji Poišči moje napravo.

CHIPOLO FUNKCIJE

Chipolo ONE Point je posebna izdaja iskalnika Chipolo, ki deluje izključno z Googlovim omrežjem 'Poišči moje napravo' preko aplikacije 'Poišči moje napravo' na tvoji Androidni napravi. Preko aplikacije 'Poišči moje napravo' lahko na Chipolo ONE Point predvajaš zvok, ko se le-ta nahaja v bližini, ali pa poiščeš svoj založeni predmet tako, da na zemljevidu v aplikaciji preveriš njegovo zadnjo znano lokacijo. Ko se tvoj predmet izgubi, lahko Chipolo ONE Point označiš kot izgubljen v aplikaciji 'Poišči moje napravo' in nato prejmeš obvestilo, ko se

Uporabljalj le predpisani tip baterije CR2032.

Utiliza solo el tipo de pila CR2032 especificado.

Chipolo ONE Point

Chipolo ONE Point on esineiden etsijä, joka auttaa sinua löytämään henkilökohtaiset esineesi Android-laitteesi Paikanna laite-sovelluksen avulla.

ALOITTAMINEN

- 1 Paina Chipolo ja aseta se puhelimesi viereen.
- 2 Odota, että ponnahdusikkuna tulee näkyviin, ja noudata näyttön ohjeita.
Jos ponnahdusikkunaa ei tule näkyviin, käy osoitteessa chipolo.net/point-popup.
- 3 Kun olet tehnyt asetukset, voit paikantaa Chipolosi Paikanna laite-sovelluksessa.

PERUSOMINAISUUDET

Chipolo ONE Point on Chipolon etsijän erikoisversio, joka toimii yksinomaan Googlen Paikanna laite-verkossa Android-laitteesi Paikanna laite-sovelluksen kautta. Paikanna laite-sovellus voi auttaa sinua löytämään kadonneen esineen laittamalla Chipolo ONE Point soittamaan äänen, kun se on lähellä, ja näyttämällä sen viimeisen tunnetun sijainnin kartalla. Löydä kadonnut esine merkitsemällä Chipolo ONE Point hukatuksi Paikanna laite-sovelluksessa ja saat ilmoituksen, kun Googlen Paikanna laite-verkko löytää sen.

Käytä vain määritettyä CR2032-paristotyyppiä.

© Chipolo®