

• Mantenha o seu dispositivo seco. Nunca coloque o seu dispositivo na água para evitar curto-circuito interno, sobreaquecimento, incêndio, deformação ou mesmo explosão da bateria. • Não guarde o seu dispositivo em sítios demasiado quentes ou frios. Recomenda-se utilizar o seu dispositivo à temperatura ambiente. • Não tente reparar, reparar ou desmontar o dispositivo sozinho. • Certifique-se de que respeita as especificações técnicas de carregamento e nunca utilize um adaptador de alimentação que forneça saída de tensão superior à indicada para evitar danos irreversíveis no circuito interno. (Entrada DC: 5V-1A) • Não coloque o candeeiro Mina L no carregador sem fios se materiais condutores como objetos de metal e ímanes estiverem colocados entre o Mina L e o carregador wireless.