

• Mantenha o seu dispositivo seco. Nunca coloque o seu aparelho na água para evitar curto-circuito interno, sobreaquecimento, incêndio, deformação ou mesmo explosão da bateria. • Não guarde o seu dispositivo em sítios demasiado quentes ou frios. Recomenda-se utilizar o seu dispositivo à temperatura ambiente. • Não tente reparar, reparar ou desmontar o dispositivo sozinho. • Certifique-se de que respeita as especificações técnicas de carregamento e nunca utilize um adaptador de alimentação que forneça mais tensão de saída do que o indicado para evitar danos irreversíveis no circuito interno (Entrada DC: 5V-1A) • Não coloque o estojo Mina L Audio no carregador sem fios quando materiais condutores como objetos metálicos e ímanes, estiverem colocado entre o candeeiro Mina L Audio e o carregador sem fios. • Utilize apenas carregadores sem fios certificados.