

- Mantenha o seu dispositivo seco. Nunca coloque o seu dispositivo na água para evitar curto-circuito interno, sobreaquecimento, incêndio, deformação ou mesmo explosão da bateria.
- Não guarde o seu dispositivo em sítios demasiado quentes ou frios. Recomenda-se utilizar o seu dispositivo à temperatura ambiente.
- Não tente reparar, reparar ou desmontar o dispositivo sozinho.
- Certifique-se de que respeita as especificações técnicas de carregamento e nunca utilize um adaptador de alimentação que forneça saída de tensão superior à indicada para evitar danos irreversíveis no circuito interno. (Entrada DC: 5V-0.5A)
- Não coloque o candeeiro Mina M no carregador sem fios se materiais condutores como objectos de metal e ímanes estiverem colocados entre o Mina M e o carregador wireless.
- Use apenas carregadores sem fios certificados.