

Instruções de Segurança: 1. Não exponha os altifalantes em ambientes húmidos. 2. Não deixe cair nem mergulhe os altifalantes. 3. Reproduzir música por um longo período de tempo pode danificar os altifalantes e afetar o desempenho do produto. Evite volume excessivo ao usar a coluna. 4. Limpe a coluna com um pano seco ou uma toalha. 5. A remoção não autorizada do altifalante anulará a garantia. 6. Desligue o cabo quando o produto não estiver em uso. 7. Ao retirar o cabo, pegue o plug e puxe-o para fora, em vez de puxar o próprio fio. 8. Evite expor a coluna diretamente a altas temperaturas ou locais com luz solar direta, caso contrário, isso danificará a bateria. 9. Não coloque a coluna no carregador sem fio quando materiais condutores, como objetos de metal e ímãs, forem colocados entre a Mino+ e o carregador sem fio. 10. Use apenas carregadores sem fio certificados. 11. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, certifique-se que a desconecta do dispositivo. CUIDADO Risco de explosão da bateria se for substituída incorretamente. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.