

- O alto-falante é à prova de respingos (IPX2) e pode suportar leves gotas verticais de água; evite exposição total à água ou respingos pesados.
- Mantenha o alto-falante longe de jatos de água, imersão ou chuva forte para evitar danos.
- Evite deixar cair ou expor o alto-falante a choques físicos.
- Use apenas o carregador recomendado e desconecte-o quando a bateria estiver totalmente carregada.
- Mantenha uma distância de menos de 10 metros para conectividade Bluetooth ideal.
- Ajuste a antena ou a posição para recepção clara de rádio FM.
- Guarde o alto-falante num local seco e sem poeira quando não estiver em uso.