

# Smart Radiator Valve – Additional unit

Guia de instalação rápido

## Atenção

Leia estas indicações antes de começar a instalação.

Este equipamento é apenas para uso interior e deve estar protegido de sujidade, pó e luz solar.

## Na caixa

1. Smart Radiator Valve
3. 2 pilhas AA
5. Um conjunto de adesivos coloridos
6. Um conjunto de adaptadores para o radiador

## Compatibilidade

Há 2 tipos de válvulas: manuais ou termostáticas.

As Termostáticas que têm, normalmente, números de 1 a 5, são facilmente substituídas pelas válvulas da Netatmo.

Se a sua instalação inclui radiadores com válvulas manuais, deverá contactar um profissional para as substituir.

## Aplicação

Antes de colocar as pilhas nas válvulas, faça download da aplicação Netatmo Energy.

## Pilhas

Siga os passos seguintes apenas quando for pedido na aplicação

1. Abra o painel frontal da válvula rodando contra o sentido dos ponteiros do relógio.
2. Abra o compartimento das pilhas.
3. Coloque as pilhas de acordo com a polaridade.
4. Feche o compartimento das pilhas e recolque o painel frontal.

## Personalização

Pode personalizar cada válvula com um adesivo colorido.

## Instalação

Remova a válvula antiga

Rode a válvula no sentido contrário aos ponteiros do relógio para a retirar do radiador.

Desaperte o anel de segurança e remova a válvula.

## Adaptadores para o radiador

Use o guia de seleção de adaptador disponível aqui, para ver qual o adaptador que necessita:

<https://check.netatmo.com>

## Instalação da válvula

Coloque o adaptador compatível no corpo da válvula e fixe-o.

Rode-o de forma a ficar com o visor visível.

## Teste

O visor mostra a temperatura do quarto. Para aumentar/diminuir a temperatura, rode o cilindro num dos sentidos. A definição manual de temperatura é apresentada com um fundo preto.

## Conselho de instalação

Não bloqueia a passagem de ar na válvula (cortinas, coberturas para radiador, ...).

Não tape a válvula.