

Antes de usar: Atenção: Leia todas as instruções e alertas de segurança para um uso seguro do produto. A incorreta utilização pode resultar em choques elétricos, fogo ou danos severos. Por favor verifique se o produto apresenta algum dano antes de o usar. Não o utilize se: - os cabos estiverem danificados - pinos ou plug dobrados ou partidos - invólucro danificado Utilize-o apenas no interior e com cabos e carregadores compatíveis. Utilize apenas se a potência for equivalente à requisitada pelo equipamento. Instalação Este produto deve ser apenas utilizado em tomadas elétricas compatíveis e perto do equipamento. A tomada deve facilmente poder ser acedida em caso de acidente para que o equipamento seja rapidamente desligado e retirado da tomada. Apenas utilize adaptadores compatíveis com o equipamento, caso contrário poderá resultar em sobreaquecimento, fogo ou queimaduras na pele. Verifique sempre por defeitos nos cabos, adaptadores e produto em si antes de o utilizar, uma vez que poderá causar choque elétrico ou fogo se defeituoso. Pare de utilizar o produto se: - o cabo, adaptador de tomada e/ou pinos estejam danificados - o cabo ou adaptador lhe parecer desgastado - o produto e/ou acessórios estiverem sido expostos a humidade ou se tiver sido derramado líquido em cima de algum dos componentes - o produto e/ou acessórios tenham caído e o invólucro esteja danificado **NÃO UTILIZAR!** - Não utilize em ambientes húmidos tais como casas de banho perto de banheiras, duchas ou lavatórios, nem em ambientes com elevada poeira pois pode causar incêndio, choque elétrico ou perigo de eletrocussão. - Não utilize com as mãos molhadas ou húmidas pois pode causar choque elétrico. - Não cubra enquanto carrega ou utiliza pois pode resultar em incêndio. - Não coloque ou utilize perto de fontes de calor pois pode resultar em incêndio ou choque elétrico. - Não utilize enquanto dorme ou não está a prestar a devida atenção. - Não se sente em cima ou coloque objectos pesados em cima do produto e/ou acessórios pois pode danificar. - Não utilize no exterior. - Não permita que crianças utilizem o produto e/ou acessórios sem a supervisão de um adulto. Mantenha ainda crianças e animais longe enquanto o utiliza. - Não descarte no lixo doméstico pois pode causar danos à saúde humana e ambiente. Consulte as informações da diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos para uma correta descarte. - Limpe qualquer sujidade ou pó com um pano seco e macio. Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos Este símbolo indica que o produto e respetivos acessórios estão sobre a diretiva 2012/19/EU sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos e que por isso não podem ser descartados junto com o restante lixo doméstico. Para um correto tratamento e reciclagem, entregue o equipamento em pontos gratuitos de recolha. Um correto descarte permitirá ajudar e salvar recursos valiosos, prevenindo potenciais efeitos negativos na saúde humana e ambiental. Por favor contacte a autoridade local ou o revendedor onde adquiriu para obter mais informações sobre onde e como descartar o equipamento. Podem ser aplicadas coimas e multas a quem não seguir as regras locais de descarte.