

Desembalagem e manuseio: Abra a caixa com cuidado e remova a embalagem. Remova o saco plástico e guarde todas as embalagens para uso futuro. Mantenha todas as embalagens afastadas de crianças pequenas e animais. Posicionamento do centro de música: Coloque o equipamento sobre uma superfície estável, longe de quaisquer fontes de calor e garantindo ventilação adequada ao redor do centro de música. Ventilação e fontes de calor: Não coloque material sobre quaisquer aberturas de ventilação durante o uso, isso fará com que o dispositivo superaqueça e falhe. Não coloque o dispositivo em luz solar direta ou perto de fontes de calor, como radiadores ou fogos. Velas e chamas abertas: Não coloque velas acesas ou velas acesas em cima ou nas laterais do centro de música. Não permita chamas vivas perto do gabinete. Conexões: Ao conectar o centro de música à rede elétrica, não coloque fios que podem tropeçar. Não prenda nem coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação. Humidade: Não coloque o equipamento em condições molhadas ou húmidas, como vapor cozinhas, banheiros ou porões. Não permita que água ou outros fluidos entrem no equipamento. Não toque na ficha ou no adaptador com as mãos molhadas. Se entrar humidade no centro de música, desconecte da fonte de alimentação. Limpeza e cuidados: Desligue o centro de música da fonte de alimentação. Use um pano macio e seco ou, para manchas persistentes, use um pano macio com detergente neutro diluído. Não use fluidos à base de álcool ou materiais abrasivos.