

CUIDADO: • Não toque nas lâminas de corte. Risco de ferimentos! • Não toque na cabeça de impressão. Risco de queimaduras! • Não verta água ou outros líquidos. • Não coloque no fogo – explodirá devido à bateria embutida. • Mantenha o dispositivo limpo. • Mantenha as crianças longe do dispositivo. • Mantenha longe de materiais inflamáveis e explosivos. Instruções de segurança Observe as instruções de segurança durante a utilização. Qualquer modificação ou alteração do produto afectará a segurança do produto. Cuidado com risco de lesão! Manuseie o produto com cuidado. Pode ser danificado por agitação ou queda de uma pequena altura.

- Nunca mergulhe o produto em água ou outros líquidos. Não utilizar em áreas poeirentas.

Alterações e erros técnicos reservados. Limpeza e manutenção Limpe o equipamento regularmente com um pano húmido. Não utilize agentes de limpeza ou solventes. Certifique-se de que não há infiltração de água nos tampas. A entrada de água num dispositivo elétrico aumenta o risco de um choque elétrico ou danos no dispositivo.