

- Antes de usar o Aura, leia atentamente o manual de utilizador e guarde-o em um local seguro para referência posterior. - Não use o Aura se o produto estiver claramente com defeito. - Este produto não é um brinquedo e não se destina a ser usado por crianças menores de 14 anos. Advertências e medidas de precaução - Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação. - Contém peças pequenas que podem causar perigo de asfixia. Atenção: Não é adequado para crianças menores de 3 anos. - Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto à água ou humidade. Não use o Aura à chuva ou em locais onde o carregador possa entrar em contato com gotas, respingos ou outros líquidos. Não coloque objetos com líquidos sobre o produto. - Não instale o produto próximo a fontes de calor, como radiadores, serpentinas de aquecimento, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor. - Não coloque o Aura perto de chamas abertas. - Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. - Desconecte da tomada durante tempestades com raios ou se não usar por um período longo.