

# Sirene Outdoor WOS801

Guia de instalação rápido

## Instalação

Emparelhamento da sirene:

1. Abra a aplicação KODAK Connect
2. Carregue no botão “+” para adicionar um novo equipamento
3. Escolha “Outdoor Siren” e nomeie-a
4. Depois de escolher “pair” na aplicação, carregue no botão “pairing” na parte de trás da sirene. Se o emparelhamento falhar, repita os passos 2 e 3 novamente.

## Montagem da sirene

1. Coloque os parafusos e o suporte incluídos na parede.
2. Coloque as pilhas na sirene ou use um transformador de corrente 5V/1.5A (não incluído). Monte a sirene nos parafusos.
3. Use o parafuso incluído para fixar a sirene ao suporte.