

# Slim Rechargeable Keypad

Guia de instalação rápido

1

Ligue o Keypad no botão do topo do Keypad.  
O botão apresenta um fundo verde.

2

Mantenha pressionado o botão “Connect”.  
O LED azul na parte frontal começa a piscar para fazer o emparelhamento.

3

Emparelhe o Keypad com o seu equipamento usando as ferramentas do sistema.

4

Carregue o Keypad usando o cabo Micro USB – USB incluído.

NOTA: Em Windows 10 v1703 é necessário fazer configurações adicionais.