

Security Camera W101

Guia de instalação rápido

Precauções

A câmara deve ser colocada num local onde a lente não possa ficar riscada ou suja.

Não a coloque num local onde tenha contacto directo com o sol.

Não a coloque próximo de produtos químicos ácidos, amoníaco ou outros gases tóxicos.

A câmara deverá ser instalada e usada de acordo com a lei nacional.

Manutenção

Desligue o produto antes de o limpar.

Não use produtos abrasivos ou corrosivos para o limpar.

Use apenas um pano ligeiramente húmido

Nunca use um spray, pode causar avarias internas.

Antes de começar

1. Mova o compartimento das pilhas para a direita
2. Abra-o na sua direcção
3. Coloque as pilhas AA tendo atenção à sua polaridade
4. Se pretender, coloque um cartão SD (máximo 128GB)
5. Feche a tampa
6. Pressione o botão de reset até ouvir um som e o LED começar a piscar vermelho rapidamente
7. Fixe o suporta da câmara na parede:
 - a. Deverá estar a mais de 2m de altura
 - b. Deverá estar inclinada 15º
 - c. Garanta que o telemóvel tem sinal Wifi nesse local
 - d. O router deve estar a usar a frequência 2.4GHz e a frequência 5GHz deverá estar desligada.

Instalação da aplicação

1. No seu smartphone, faça download da aplicação KODAK Wireless Security da App Store ou Google Play
2. Abra a aplicação
3. Carregue em "Add a device"
4. Escolha a câmara W101
5. Carregue em "blinking red LED", escolha o tipo de pilhas e leia o QR code
6. Coloque a password Wifi e confirme
7. Defina uma password para a câmara
8. Espere uns minutos pela configuração da câmara. Coloque o volume do telemóvel no máximo e coloque-o junto da câmara

9. Passados 180 s, dê um nome à câmara. A instalação está concluída. Se tiver a informação “failure to connect”, verifique se o seu router está definido para os 2.4GHz e que os 5GHz estão desligados. Tente novamente.

Se a câmara já estiver configurada noutra telemóvel:

1. Carregue em “Add a device” e escolha a câmara W101
2. Escolha “Add a device manually” e leia o código QR
3. Coloque a password definida no outro telemóvel
4. Guarde e aguarde uns minutos
5. Passados 180 s, dê um nome à câmara. A instalação está concluída.