


**Jabra®**

# JABRA STORM



Manual de Utilizador

[jabra.com/storm](http://jabra.com/storm)

A BRAND BY

**GN Netcom**

---

© 2014 GN Netcom A/S/GN Netcom US, Inc. Todos os direitos reservados. Jabra® é uma marca comercial registada da GN Netcom A/S. Todas as outras marcas comerciais aqui incluídas pertencem aos respetivos proprietários. A marca e logótipos da palavra Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela GN Netcom A/S é efetuada sob licença.

---

Fabricado na China

MODELO: BTE7

FCC ID: BCE-BTE7

IC: 2386C-BTE7



**EAC**  **Bluetooth®**

---

**A Declaração de Conformidade** pode ser encontrada em  
[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

# ÍNDICE

1. BEM-VINDO(A) .....	4
2. DESCRIÇÃO GERAL DOS AURICULARES .....	5
3. COMO USAR.....	6
4. COMO CARREGAR A BATERIA .....	7
4.1 ESTADO DA BATERIA	
5. COMO LIGAR .....	9
5.1 LIGAR AO DISPOSITIVO MÓVEL	
5.2 LIGAR AO DISPOSITIVO MÓVEL (NFC)	
6. COMO UTILIZAR .....	11
6.1 CONTROLO DE VÁRIAS CHAMADAS	
6.2 CONTROLOS DE VOZ DO AUSCULTADOR	
6.3 ORIENTAÇÃO POR VOZ DO AUSCULTADOR	
6.4 COMANDOS DE VOZ PARA TELEMÓVEL (SIRI®, GOOGLE NOW™, CORTANA™)	
6.5 COMO REINICIAR O AUSCULTADOR	
7. SOFTWARE .....	16
7.1 JABRA ASSIST	
8. ASSISTÊNCIA .....	17
8.1 PERGUNTAS FREQUENTES	
8.2 COMO CUIDAR DO SEU AURICULAR	
9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....	18


# 1. BEM-VINDO(A)

Obrigado por utilizar o Jabra Storm. Esperamos que possa desfrutá-lo!

## **FUNCIONALIDADES DO JABRA STORM**


- Orientação e controlo por voz
- Bloqueio de ruído do vento
- Tempo de conversação longo - Até 9 horas
- NFC para fácil emparelhamento

## 2. DESCRIÇÃO GERAL DOS AURICULARES




### 3. COMO USAR

O auricular pode ser usado na orelha esquerda ou direita. Basta rodar a coluna e girar o gel de orelha para o ajustar à sua orelha.



## 4. COMO CARREGAR A BATERIA

Abra a tampa de carregamento para trás de forma a expor a porta de carregamento USB.



**NOTA:** Por razões de segurança, é aconselhável não usar os auscultadores enquanto estão a carregar.

São necessárias aprox. 2 horas para carregar totalmente a bateria.

## 4.1 ESTADO DA BATERIA

---

Para ver o estado da bateria do auricular, toque no botão **Atender/Terminar** desde que não esteja no meio de uma chamada.

### ESTADO DA BATERIA DO AUSCULTADOR

---



20-100% de bateria



0-20% de bateria


---

# 5. COMO LIGAR

## 5.1 LIGAR AO DISPOSITIVO MÓVEL

---


1. Ligue o auricular (coloque o botão **Ligar/desligar** na posição Ligar).
2. Prima e mantenha premido (3 seg.) o botão **Atender/terminar** até o indicador de Bluetooth piscar na cor azul. O modo de emparelhamento é anunciado no auricular.
3. Use os auscultadores e siga as instruções de orientação por voz para emparelhar o seu dispositivo Bluetooth.




## 5.2 LIGAR AO DISPOSITIVO MÓVEL (NFC)

---

1. Certifique-se de que o NFC está ativado no seu dispositivo móvel.
2. Faça deslizar lentamente a **zona NFC** do auricular contra a **zona NFC** do dispositivo móvel até a ligação ser confirmada.



## 6. COMO UTILIZAR



FUNÇÃO	AÇÃO
 Ligar/desligar	Faça deslizar o botão <b>Ligar/desligar</b>
Atender chamada	Carregue no botão <b>Atender/terminar</b> ou diga "Yes" (caso a orientação por voz esteja ativada)
Terminar chamada	Carregue no botão <b>Atender/terminar</b>
 Rejeitar chamada	Prima duas vezes no botão <b>Atender/terminar</b> ou diga "No" (caso a orientação por voz esteja ativada)
 Marcar novamente o último número marcado	Toque duas vezes no botão <b>Atender/terminar</b> desde que não esteja no meio de uma chamada
Ativar os comandos de voz Siri®/Google Now™/Cortana™ (depende do telemóvel)	Prima e mantenha premido (1 seg) o botão <b>Atender/terminar</b> , desde que não esteja no meio de uma chamada
Ajustar o volume do altifalante	Toque no botão <b>Aumentar volume</b> ou <b>Reduzir volume</b>
 Silenciar/anular silenciar	Toque no botão <b>Aumentar volume</b> ou <b>Reduzir volume</b> ao mesmo tempo
Ativar/Desativar a orientação por voz	Prima e mantenha premido (1 seg.) o botão <b>Diminuir volume</b> e o botão <b>Atender/Terminar</b> em simultâneo, mas não durante uma chamada

## 6.1 CONTROLO DE VÁRIAS CHAMADAS

---

Os auriculares podem aceitar e controlar várias chamadas em simultâneo.

FUNÇÃO	AÇÃO
Terminar a chamada ativa e atender a chamada em espera	Carregue no botão <b>Atender/terminar</b>
 Alterne entre a chamada em espera e a chamada ativa	Mantenha premido (2 seg) o botão <b>Atender/terminar</b>
Coloque a atual chamada em espera e atenda a chamada seguinte	Mantenha premido (2 seg) o botão <b>Atender/terminar</b>
Rejeitar chamada	Carregue duas vezes no botão <b>Atender/terminar</b>

## 6.2 CONTROLOS DE VOZ DO AUSCULTADOR

---

Os controlos de voz do auscultador são comandos que pode preferir para controlar o auscultador.

O QUE PODE DIZER	O QUE SIGNIFICA
Yes	Atender uma chamada
No	Rejeitar uma chamada

Os controlos de voz do auscultador estão apenas disponíveis em inglês.

## 6.3 ORIENTAÇÃO POR VOZ DO AUSCULTADOR

---

A orientação por voz no auscultador consiste em anúncios de voz que visam guiá-lo ou oferecer-lhe atualizações do estado do auscultador (por ex., estado de ligação e bateria).

A orientação por voz do auscultador é oferecida nos seguintes quatro idiomas: inglês (EUA), chinês (mandarim), japonês e francês. Tenha em atenção que não é possível alterar o idioma.

## 6.4 COMANDOS DE VOZ PARA TELEMÓVEL (SIRI®, GOOGLE NOW™, CORTANA™)

---

Os comandos de voz para telemóvel permitem-lhe falar para o Siri®/Google Now™/Cortana™ do seu telemóvel, bastando utilizar o auscultador. Para obter mais informação sobre como usar o Siri, Google Now ou Cortana, consulte o manual de utilizador do seu telemóvel.

---



Ativar os comandos de voz Siri®/Google Now™/Cortana™ (depende do telemóvel)

Prima e mantenha premido (1 seg) o botão **Atender/terminar**, desde que não esteja no meio de uma chamada

---

## 6.5 COMO REINICIAR O AUSCULTADOR

---

Ao efetuar a reposição do auscultador limpará a lista de dispositivos ligados.

Reiniciar o auscultador: Prima e mantenha premido (10 seg.) o botão **Atender/Terminar** e o botão **Aumentar volume**, em simultâneo, até o indicador de Bluetooth ficar intermitente na cor roxa, e depois liberte os botões.

O auscultador reiniciar-se-á e necessitará de voltar a ligá-lo aos seus dispositivos móveis.

# 7. SOFTWARE

## 7.1 JABRA ASSIST

---

Jabra Assist é uma aplicação para smartphones que ativa o rastreamento por GPS do auricular, assistência durante o emparelhamento e estado da bateria do auricular.

**Descarregue a última versão**

- Fazer o download no sistema Android - Google Play
- Fazer o download no sistema iOS - App Store

# 8. ASSISTÊNCIA

## 8.1 PERGUNTAS FREQUENTES

---

Consulte as Perguntas Frequentes em [Jabra.com/Storm](http://Jabra.com/Storm)

## 8.2 COMO CUIDAR DO SEU AURICULAR

---

- Guarde sempre os auriculares desligados e protegidos em segurança.
- Evite guardá-los sob temperaturas extremas (acima de 70°C/158°F ou a menos de -20°C/-4°F). Isto pode reduzir a vida da bateria e pode afetar o funcionamento do auricular.
- Não exponha o auricular à chuva ou outros líquidos.

# 9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AURICULAR JABRA STORM	ESPECIFICAÇÃO
Peso:	7,9g
Dimensões:	A 61.82 mm x L 83.71 mm x P 19.5 mm
Microfones:	Microfone omni-direcional
Coluna:	Coluna dinâmica
Alcance de funcionamento:	30m
Versão Bluetooth:	4.0
Dispositivos emparelhados:	Até 8, ligados a dois em simultâneo (MultiUse™)
Perfis Bluetooth suportados:	A2DP (v1.2), Perfil de Mãos Livres (v1.6), Perfil de Auscultadores (v1.2)
Tempo de conversação:	Até 9 horas
Tempo de suspensão:	Até 10 dias
Temperatura de funcionamento:	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Temperatura de armazenamento:	-20°C a 70°C (-4°F a 158°F)
Código ou PIN de emparelhamento:	0000

