

Eve Room

Guia de instalação rápido

1

Coloque as pilhas AA incluídas e escolha uma superfície plana para o Eve Room. O Eve Room irá ajustar-se automaticamente ao ambiente onde está na primeira semana de utilização. A qualidade do ar pode variar devido a muitos factores, e o Eve Room irá aprender a julgar com precisão a qualidade do ar durante esse tempo.

2

Faça download da app Elgato Eve na App Store.

3

Abra a aplicação Elgato Eve e adicione o acessório. A aplicação dará indicações de como o configurar.

Se já tem mais acessórios configurados na aplicação, vá a Settings e adicione o Eve Room.

Reset

Abra a tampa do sensor e, com um clip, pressione o botão de reset durante 10 segundos.