


**Jabra®**

# JABRA SPORT PACE WIRELESS



Manual de Utilizador

[jabra.com/sportpace](http://jabra.com/sportpace)

A BRAND BY

**GN Netcom**

---

© 2015 GN Netcom A/S. Todos os direitos reservados. Jabra® é uma marca comercial registada da GN Netcom A/S. Todas as restantes marcas comerciais aqui incluídas são propriedade dos respetivos proprietários. A marca e logótipos da palavra Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela GN Netcom A/S é efetuada sob licença (Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso).

---

FABRICADO NA CHINA  
MODELO: OTE24



---

A **Declaração de Conformidade** pode ser encontrada em [www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

# CONTEÚDO

1. BEM-VINDO(A) .....	4
2. VISÃO GERAL DOS AURICULARES....	5
2.1 ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	
3. COMO USAR.....	7
3.1 SUBSTITUIR OS EARGELS	
3.2 UTILIZAR O FITCLIP	
4. COMO CARREGAR A BATERIA DOS AURICULARES .....	9
4.1 ESTADO DA BATERIA	
5. COMO LIGAR .....	10
5.1 LIGUE-SE A UM NOVO OU SEGUNDO TELEMÓVEL	
6. APLICAÇÃO JABRA SPORT LIFE .....	11
7. COMO UTILIZAR .....	12
7.1 CHAMADAS & MÚSICA	
7.2 SESSÃO DE EXERCÍCIO	
7.3 CONTROLO DE VÁRIAS CHAMADAS	
8. ASSISTÊNCIA .....	16
8.1 PERGUNTAS FREQUENTES	
8.2 COMO CUIDAR DOS SEUS AURICULARES	
9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....	17


# 1. BEM-VINDO(A)

Obrigado por utilizar o Jabra Sport Pace Wireless. Esperamos que possa desfrutá-lo!

## **CARACTERÍSTICAS DO JABRA SPORT PACE WIRELESS**

- Liga-se a todos os dispositivos inteligentes Bluetooth®: telefones, computadores, *tablets* e outros
- Aplicação Jabra Sport Life para a gestão de treino integrado
- Os auriculares controlam diretamente a música e as chamadas

## 2. VISÃO GERAL DOS AURICULARES



## 2.1 ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

---

### EarGels



Grande



Médio



Pequeno




FitClips



Cabo USB micro


## 3. COMO USAR



### 3.1 SUBSTITUIR OS EARGELS

---

Para uma melhor experiência áudio, experimente os diferentes tamanhos de EarGels. Devem ajustar-se perfeitamente e de forma segura no seu ouvido.




## 3.2 UTILIZAR O FITCLIP


---

Fixe o FitClip ao cabo e ajuste-o conforme o desejado.

### ESTILO NORMAL DE UTILIZAÇÃO DO FITCLIP




### ESTILO SIMPLES DE UTILIZAÇÃO DO FITCLIP



## 4. COMO CARREGAR A BATERIA DOS AURICULARES

Afaste a tampa de carregamento do auricular esquerdo para trás de forma a expor a porta de carregamento USB. Ligue um cabo USB ou um carregador à porta de carregamento USB e ligue à corrente para começar a carregar.



São necessárias aproximadamente 2 horas para carregar totalmente os auriculares. Se não tiver bateria, proceda a um carregamento rápido dos auriculares durante 15 minutos para obter 1 hora de bateria para ouvir música/efetuar e receber chamadas.

**NOTA:** Quando carregar os auriculares utilizando um PC, certifique-se de que o PC suporta o carregamento por USB.

### 4.1 ESTADO DA BATERIA

---

Toque no botão Aumentar volume ou Diminuir volume quando não estiver a efetuar/receber uma chamada ou a ouvir música para obter o estado da bateria atual.


## 5. COMO LIGAR

A primeira vez que ligar o Jabra Sport Pace Wireless, este fica automaticamente pronto a ligar-se a qualquer telemóvel que tenha o Bluetooth ativado.

### 5.1 LIGUE-SE A UM NOVO OU SEGUNDO TELEMÓVEL

---

1. Desligue os auriculares.
2. Prima e mantenha premido (5 seg.) o botão **Multifunções** no controlador até o LED do auricular esquerdo ficar intermitente com a cor verde e depois azul. Solte o botão.
3. Siga as instruções de orientação por voz para ligar o seu telemóvel.




## 6. APLICAÇÃO JABRA SPORT LIFE


A aplicação Jabra Sport Life é gratuita e permite-lhe criar, monitorizar e personalizar as suas sessões de exercício, escutar as atualizações do seu estado de exercício em movimento e muito mais.



## 7. COMO UTILIZAR



## 7.1 CHAMADAS & MÚSICA


FUNÇÃO	AÇÃO
Ligar/desligar	Prima e mantenha premido (3 seg.) o botão <b>Multifunções</b> até o LED piscar
 Reproduzir/ pausar a música	Toque no botão <b>Multifunções</b>
Atender/ terminar chamada	Toque no botão <b>Multifunções</b>
Rejeitar chamada	Toque duas vezes no botão <b>Multifunções</b>
Remarcar o último número	Quando não estiver a efetuar/ receber uma chamada, toque duas vezes no botão <b>Multifunções</b>
Ajustar o volume	Toque no botão <b>Aumentar volume</b> ou <b>Diminuir volume</b>
 Silenciar	Toque no botão <b>Aumentar volume</b> e <b>Diminuir volume</b> ao mesmo tempo
Avançar faixa musical	Prima e mantenha premido (2 seg.) o botão <b>Aumentar volume</b> ou <b>Diminuir volume</b>
Estado da bateria	Toque no botão <b>Aumentar volume</b> ou <b>Diminuir volume</b> quando não estiver a efetuar/receber uma chamada ou a ouvir música

## 7.2 SESSÃO DE EXERCÍCIO

---

Quando os auriculares são usados com a aplicação Jabra Sport Life pode controlar o seu exercício e escutar a atualização do seu estado em movimento utilizando o botão **Desporto** localizado no auricular esquerdo.

### ANTES DA SESSÃO DE EXERCÍCIO




Abra a aplicação **Desporto**

Toque no botão **Desporto**

Inicie o exercício

Prima e mantenha premido (1 seg.) o botão **Desporto**

### DURANTE A SESSÃO DE EXERCÍCIO



Pausar/retomar o exercício

Prima e mantenha premido (1 seg.) o botão **Desporto**

Ouçã as atualizações em movimento

Toque no botão **Desporto**

Desative/ative as atualizações do estado em movimento

Toque duas vezes no botão **Desporto**

## 7.3 CONTROLO DE VÁRIAS CHAMADAS

---

Os auriculares podem aceitar e controlar várias chamadas em simultâneo.

FUNÇÃO	AÇÃO
 Terminar a chamada ativa e atender a chamada em espera	Toque no botão <b>Multifunções</b>
Alternar entre a chamada em espera e a chamada ativa	Prima e mantenha premido (2 seg.) o botão <b>Multifunções</b>
Colocar a atual chamada em espera e atender a chamada seguinte	Prima e mantenha premido (2 seg.) o botão <b>Multifunções</b>
Rejeitar uma chamada sempre que estiver com uma chamada ativa	Toque duas vezes no botão <b>Multifunções</b>

# 8. ASSISTÊNCIA

## 8.1 PERGUNTAS FREQUENTES

---

Consulte as Perguntas Frequentes em [Jabra.com/sportpace](http://Jabra.com/sportpace)

## 8.2 COMO CUIDAR DOS SEUS AURICULARES

---

- Guarde sempre os auriculares desligados e protegidos em segurança.
- Evite guardá-los sob temperaturas extremas (acima de 65°C/149°F ou abaixo de -10°C/14°F). Isto pode reduzir a durabilidade da pilha e afetar o funcionamento dos auriculares.

## 9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

JABRA SPORT PACE WIRELESS	ESPECIFICAÇÃO
Peso:	22g (0,78oz)
Dimensões:	A18mm x L 21mm x C 32mm
Microfones:	Microfone MEMS
Coluna:	Coluna dinâmica de 6mm
Alcance de funcionamento:	10 m/33 pés (depende do telemóvel)
Versão Bluetooth:	4,0
Dispositivos emparelhados:	Até 8, ligados a dois em simultâneo (MultiUse™)
Perfis Bluetooth suportados:	A2DP (v1.2), perfil mãos livres (v1.6), perfil auricular (v1.2), AVRCP (v1.4)
Tempo de conversação/música:	Até 5,5 horas
Tempo de suspensão:	Até 10 dias
Temperatura de funcionamento:	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Temperatura de armazenamento:	-10°C a 65°C (14°F a 149°F)
Código ou PIN de emparelhamento:	0000

