

What's in the box

- Bluetooth headphones
- Silicone ear tips
- Magnetic clip
- Micro USB charging cable
- Quick start guide

Button Functions

LED Indicator

Power / Pairing

Power On: Click and hold for 2 seconds. (One long blue flash.)

Pairing Mode: When power is OFF, click and hold for 4 seconds. (A rapid blinking blue light indicates the headphone is in Pairing Mode. Go to your device's Bluetooth Settings to pair.)

Power Off: Click and hold for 3 seconds. (One long red flash.)

Note: To save battery life, your headphones will automatically turn off after 10 minutes.

Micro USB Charging Port

Charging

1. Locate the Micro USB port and plug in the cable and connect the USB to a computer or wall charger.
2. It takes 2 hours to fully charge the earbuds. While charging, the indicator light is pulsing red and will turn off once charging is complete.

Play / Pause / Answer Phone call: Press once

Next track: Quickly press two times

Previous track: Quickly press three times

Volume Up

Volume Down

QUICK START GUIDE

Bluetooth Pairing for First Time

1. Press and hold the power button for 2 seconds. The blue light will flash once then switch to a blinking blue. This indicates it's in Pairing Mode.
2. Make sure your device's bluetooth is turned ON.
3. Look for the headphones in your Bluetooth Settings and connect.
4. If a password is required, type in "0000".

4. The blue light will stop blinking once your headphones are connected.

5. If you want to connect to a new device, turn off the headphones to restart the process. Click and hold the power button for 3 seconds to turn OFF. Then turn ON and enter Pairing Mode again.

How to use the Magnetic Clip

The included magnetic clip helps keep your headphones in place. Clip it to your clothing and the headphone module securely attaches to the clip. Add the magnetic clip to the front of your shirt or lapel for quick access to all the buttons, or to the rear of your shirt/jacket for discreet wearing.

Getting the best output of your earphones

Ears come in different shapes and sizes. Make sure to pick the most appropriate silicone tips for your ears. Try out all of them to see which ones give you the best seal of your ear canal. A good fit guarantees good bass output.

Moshi Bluetooth Audio App

Download our dedicated Moshi Bluetooth Audio App to use the added functions of your Moshi earphones. Search for "Moshi Bluetooth Audio" on the app store to download.

Our D4two feature lets you stream and share the music you're listening to with a friend who also has a Moshi Bluetooth headset. "Moshi Bluetooth Audio App" required.

Caution

IC
This device complies with Industry Canada (Radio-émetteur RSS standard). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC
To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example: use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty Plus

This product is eligible for extended coverage through our WarrantyPlus program.

Every Moshi product is covered by a standard one-year warranty. Extend your warranty coverage to three years from date of purchase via product registration.

Scratch off the sticker on the back of this package to register and authenticate your genuine Moshi product here: moshi.com/register.

Contenu de la boîte

- Écouteurs Bluetooth
- Embouts en silicone
- Clip magnétique inclus
- Câble à recharge Micro USB
- Guide rapide de commencement

Fonctionnement des boutons

Indicateur LED

Alimentation / Jumelage

Allumer: Cliquez et maintenez pendant 2 secondes. (Un long clignotement bleu.)

Mode d'appairage: Lorsque l'alimentation est activée, cliquez et maintenez pendant 4 secondes. (Une lumière bleue clignotant rapidement indique que le casque est en mode d'appairage. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil pour jumeler.)

Éteindre: Cliquez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes. (Un long clignotement rouge.)

Remarque: pour économiser votre batterie, le casque se met automatiquement hors tension après 10 minutes.

Port Chargeable Micro USB

Rechargement

1. Repérez le port Micro USB et branchez le câble USB à un chargeur d'ordinateur ou une prise murale.
2. Il faut 2 heures pour charger complètement les écouteurs. Pendant la recharge, le voyant clignote en rouge et s'éteint une fois la recharge terminée.

Lecture / Pause / Répondre à un appel de téléphone

Appuyez une fois

Piste suivante

Appuyez rapidement deux fois

Piste précédente

Appuyez rapidement trois fois

L'application Moshi Bluetooth Audio

Téléchargez notre application Moshi Bluetooth Audio pour bénéficier des fonctionnalités d'une gamme d'écouteurs Moshi. Cherchez "Moshi Bluetooth Audio" sur l'app Store pour télécharger l'application.

Notre fonction D4two vous permet de partager la musique que vous écoutez avec un ami qui possède également une paire d'écouteurs Bluetooth Moshi.

* l'application Moshi Bluetooth Audio est requise.

Chaque produit Moshi est couvert par une garantie d'un an. Bénéficiez d'une garantie d'extension de trois ans à compter de la date d'achat, en enregistrant votre produit.

Gratitez la pellicule sur le sticker au dos de cet emballage pour enregistrer votre produit Moshi ici: moshi.com/register.

Statement

IC
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Qué incluye la caja

- Audífonos bluetooth
- Fundas de silicona para los audífonos
- Clip magnético incluido
- Cable de carga Micro USB
- Guía de inicio rápido

Botones de función

Indicador LED

Alimentación / Conexión Bluetooth

Encendido: Haz clic y mantén presionado 2 segundos. (Un destello azul largo.)

Conexión a Bluetooth: El clip magnético (incluido) te ayuda a fijar los audífonos. Colócalo en la ropa y los audífonos quedarán fijados con seguridad al clip. Sitúa el clip magnético en la parte frontal de la camiseta o una solapa para poder acceder rápidamente a todos los botones, o a la espalda de la camiseta o chaqueta para llevarlo de forma discreta.

Apagado: Haz clic y presiona por 3 segundos. (Un destello rojo largo.)

Note: para ahorrar batería, los audífonos se apagan automáticamente después de 10 minutos de inactividad.

Porto de Carga Micro USB

Cargando

1. Localiza el puerto Micro USB, enchufa el cable y conecta el USB a una PC o cargador de pared.
2. Los audífonos tardan 2 horas en cargarse completamente. Mientras cargan, la luz indicadora parpadeará en rojo y se apagará cuando la carga esté completa.

Reproducción/Pausa/Responder una llamada

Pulsa una vez

Siguiente pista

Presiona dos veces rápidamente

Pista anterior

Presiona tres veces rápidamente

Warranty Plus

Ce produit bénéficie d'une extension de garantie par le biais de notre programme WarrantyPlus.

Chaque produit Moshi est couvert par une garantie d'un an. Bénéficiez d'une garantie d'extension de trois ans à compter de la date d'achat, en enregistrant votre produit.

Gratitez la pellicule sur le sticker au dos de cet emballage pour enregistrer votre produit Moshi ici: moshi.com/register.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Cómo Realizar la Conexión Bluetooth por Primera Vez

1. Pulsa y presiona el botón de encendido 2 segundos. La luz azul emitirá un destello y luego parpadeará. De este modo se indica que se encuentra en modo de conexión.
2. Asegurate de que el Bluetooth del dispositivo está activado.
3. Busca los audífonos en los Ajustes de Bluetooth y conéctalos. Si requiere contraseña, introduce "0000".
4. La luz azul dejará de parpadear cuando los audífonos estén conectados.
5. Si deseas conectar a un nuevo dispositivo, apaga los audífonos para reiniciar el proceso. Haz clic y mantén presionado el botón de encendido 3 segundos para apagarlos. A continuación, enciéndelos y activa el modo de enlace de nuevo.

Cómo Utilizar el Clip Magnético

El clip magnético (incluido) te ayuda a fijar los audífonos. Colócalo en la ropa y los audífonos quedarán fijados con seguridad al clip. Sitúa el clip magnético en la parte frontal de la camiseta o una solapa para poder acceder rápidamente a todos los botones, o a la espalda de la camiseta o chaqueta para llevarlo de forma discreta.

Cómo Lograr el Mejor Rendimiento de tus Audífonos

Hay oídos de distintos tamaños y formas. Asegurate de elegir las fundas de silicona más adecuadas para tus oídos. Pruébalas, para comprobar cuáles cubren mejor tu canal auditivo. Con las fundas correctas se disfruta de los mejores graves.

Packaginginhalt

- Bluetooth-Kopfhörer
- Silikon-Ohrstöpsel
- Kurzanleitung
- Micro-USB-Ladekabel

Tastenfunktionen

LED-Anzeige

Ein/Aus/Koppeln

Einschalten: Drücken und Halten für 2 Sekunden. (Langgezogenes blaues Aufblitzen.)

Kopplungsmodus: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste 4 Sekunden lang gedrückt. (Eine schnell blinkende blaue LED zeigt an, dass die Kopfhörer in Kopplungsmodus sind. Ruhen Sie zum Koppeln auf Ihrem Gerät die Bluetooth-Einstellungen auf.)

Ausschalten: Drücken und Halten für 3 Sekunden. (Langgezogenes rotes Aufblitzen.)

Hinweis: Um den Akku zu schonen, werden Ihre Kopfhörer automatisch nach 10 Minuten ausgeschaltet.

Micro-USB-Ladanschluss

Ladegang: Laufen

1. Suchen Sie den Micro-USB-Port, stecken Sie das Kabel ein und schließen Sie den USB-Stecker an einen Computer oder eine Steckdose an.
2. Es dauert 2 Stunden, um die Ohrstöpsel vollständig aufzuladen. Während des Ladegangs blinkt die LED rot und erlischt, wenn der Ladegang abgeschlossen ist.

Abspielen/Pause/Anruf beantworten

Drücken Sie die Taste einmal

Nächster Titel

Drücken Sie die Taste zwei Mal schnell

Vorheriger Titel

Drücken Sie die Taste drei Mal schnell

App de Audio Bluetooth de Moshi

Descarga nuestra aplicación Audio Bluetooth de Moshi para utilizar las funciones adicionales de tus audífonos Moshi. Busca "Moshi Audio Bluetooth" en la App Store para descargarla.

Nuestra aplicación D4two te permite transmitir y compartir la música que estás escuchando con un amigo que también cuenta con audífonos Bluetooth Moshi.

* Se requiere la App de Audio Bluetooth de Moshi.

KURZANLEITUNG

Erstmaliges Koppeln von Bluetooth-Geräten

1. Drücken und halten Sie die Ein-Taste für 2 Sekunden. Die blaue LED blinkt einmal länger und wird dann weiter zu blinken. Dies zeigt an, dass die Kopfhörer sich im Kopplungsmodus befinden.
2. Stellen Sie sicher, dass bei Ihrem Gerät Bluetooth eingeschaltet ist.
3. Suchen Sie nach den Kopfhörern in Ihren Bluetooth-Einstellungen und koppeln Sie die Geräte. Wenn ein Kennwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.
4. Die blaue LED hört auf zu blinken, sobald die Kopfhörer gekoppelt sind.
5. Wenn Sie eine Verbindung zu einem neuen Gerät herstellen möchten, schalten Sie die Kopfhörer aus, um den Vorgang neu zu starten. Drücken Sie zum Ausschalten die Netztaste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie sie dann wieder ein und gehen Sie wieder in den Kopplungsmodus.

So verwenden Sie den magnetischen Clip

Der enthaltene magnetische Clip unterstützt Sie dabei, Ihre Kopfhörer sicher festzuhalten. Befestigen Sie den Clip an der Kleidung und das Kopfhörermodul wird sicher vom Clip gehalten. Befestigen Sie den magnetischen Clip vorn an Ihrem T-Shirt oder Revers für schnellen Zugriff auf alle Tasten, oder an der Rückseite Ihres T-Shirts/Ihrer Jacke für diskretes Tragen.

Holen Sie das Beste aus Ihren Kopfhörern heraus

Ohren haben unterschiedliche Formen und Größen. Achten Sie darauf, die am besten geeigneten Silikon-Stöpsel für Ihre Ohren zu wählen. Problem: Sie alle aus, um zu sehen, welche die beste Abbildung in Ihrem Ohr bieten. Eine gute Passform garantiert gute Basswiedergabe.

Moshi Bluetooth Audio-Anwendung

Laden Sie die Moshi Bluetooth Audio App herunter, um zusätzliche Funktionen Ihres Moshi Kopfhörers zu nutzen. Einfach im App Store nach "Moshi Bluetooth Audio" suchen und downloaden!

Mit unserer D4two-Funktion können Sie Ihre Musik gleichzeitig an ein anderes Moshi Bluetooth Kopfhörer streamen, und so Ihre Musik mit einem Freund teilen.

* Moshi Bluetooth Audio-Anwendung erforderlich.

Contenuto della confezione

- Cuffie Bluetooth
- Auricolari in silicone
- Clip magnetica
- Cavo di ricarica micro USB
- Guida rapida

Funzioni pulsanti

Spia LED

Alimentazione / Accoppiamento

Accessione: Fare clic e tenere premuto per 2 secondi. (Un lampeggio blu lungo.)

Modalità di accoppiamento: Quando l'alimentazione è su ON, fare clic e tenere premuto per 4 secondi. (Una luce blu lampeggiante rapida indica che la cuffia è in modalità di accoppiamento. Va alle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo per accoppiarle.)

Spegnimento: Fare clic e tenere premuto per 3 secondi. (Un lampeggio rosso lungo.)

Note: per risparmiare la durata della batteria, le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 10 minuti.

Porta di ricarica micro USB

In carica

1. Individuare la porta micro USB e inserire il cavo e collegare la USB a un computer o a una batteria a pila.
2. Sono necessarie circa 2 ore per ricaricarla completamente gli auricolari. Durante la carica, la spia lampeggia rossa e si spegne una volta che la carica è completa.

Riproduzione/Pausa/Risposta alla chiamata

Premere una volta

Brano successivo

Premere rapidamente per due volte

Brano precedente

Premere rapidamente per tre volte

GUIDA INTRODUTTIVA RAPIDA

Accoppiamento Bluetooth per la prima volta

1. Premere e tenere premuto per 2 secondi. La luce blu lampeggia una volta e poi passa a blu lampeggiante. Ciò indica una modalità di accoppiamento.
2. Assicurarsi che il bluetooth del proprio dispositivo sia acceso.
3. Cercare le cuffie nelle proprie impostazioni Bluetooth e collegare. Se è necessaria una password, digitare "0000".
4. La luce blu smette di lampeggiare una volta che le proprie cuffie sono collegate.
5. Se si vuole collegare un nuovo dispositivo, spegnere le cuffie e riavviare il processo. Fare clic e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 3 secondi per spegnere. Quindi accendere e accedere nuovamente alla modalità di accoppiamento.

Come utilizzare la clip magnetica

La clip magnetica inclusa aiuta a tenere le cuffie in posizione. Fissarla al proprio vestito o il modulo cuffia si fissa in modo sicuro alla clip. Aggungere la clip magnetica alla parte anteriore della propria camicia o bavero per accesso rapido a tutti i pulsanti o alla parte posteriore della propria camicia/giacca per l'uso discreto.

Ottenere la migliore uscita dalle proprie cuffie

Le cuffie sono in forme e dimensioni diverse. Assicurarsi di scegliere gli auricolari in silicone più appropriati per le proprie cuffie. Provali per vedere quali si adattano al meglio al proprio canale uditivo. Una buona vestibilità garantisce una buona uscita in bassi.

Moshi Bluetooth Audio App

Scaricare l'App Moshi Bluetooth Audio per beneficiare di tante funzioni. Cercare "Moshi Bluetooth Audio" nell'App Store.

La nostra funzionalità D4two™ permette di riprodurre e condividere la musica che si sta ascoltando con un amico che ha una cuffia Bluetooth Moshi.

*Abilitare e utilizzare questa funzione scaricando l'app Bluetooth Audio di Moshi.

包装内容物

- 蓝牙耳机
- 硅胶耳塞组
- 磁性夹
- Micro USB 充电线
- 快速入门指南

按键功能介绍

LED 指示灯

电源开关 / 蓝牙配对

开机: 长按 2 秒 (蓝色指示灯闪烁一次表明设备已开机)

蓝牙配对: 关闭状态下长按 4 秒 (当蓝色指示灯快速闪烁, 表明耳机处于蓝牙配对模式, 打开您的设备的蓝牙功能进行配对)

关机: 长按 3 秒 (红色指示灯闪烁一次表明设备已关机)

注意: 耳机未配对蓝牙设备的情况时, 为节省电量, 将会在 10 秒后自动关机。

Micro USB 充电口

充电

1. 找到耳机上的 Micro USB 充电口且插上 Micro USB 充电线, 并将另一端的 USB 充电线插入电脑或 USB 充电器。
2. 整个充电过程大约 2 小时完成。充电时, 指示灯为红色呼吸灯效果, 电池充满后指示灯会自动熄灭。

音量增加

播放 / 暂停 / 接听电话 单击

下一曲 / 快进

上一曲 / 快退 长按 3 下

音量减小

快速使用指南

第一次进行蓝牙配对

1. 请长按电源保持 2 秒, 蓝色指示灯将闪烁一次后变为快速闪烁, 此时表明耳机已处于蓝牙配对模式。
2. 确保需进行配对设备的蓝牙处于开启状态。
3. 在蓝牙设定选项中找到您的耳机并选择连接。如需输入密码, 请输入 "0000"。
4. 当蓝色指示灯停止快速闪烁变为常亮, 此时表明已配对完成。
5. 如需重配配对设备, 请先关闭耳机电源, 再长按电源开关 4 秒, 并重新进入蓝牙配对模式。

怎样使用磁性夹

贴心设计的磁性夹, 便于固定您的耳机, 将耳机安全牢固的固定上, 且利用便捷安全地附着于磁性夹, 避免其随意移动或掉落, 将耳机牢固固定于您的衣物或衣架上即可使用。或置于后衣领口, 便于安全地携带耳机。

耳机最佳佩戴方法说明

耳朵有不同的形状和尺寸大小, 请务必选择最适合您耳朵的耳塞。请试戴所有不同尺寸大小的耳塞, 挑选出最能贴合您耳朵的耳塞。一个最合适的耳塞能为您提供更加良好的低音输出效果。

Moshi Bluetooth Audio App

下载专用 Moshi Bluetooth Audio App 即可使用 Moshi 耳机的扩展功能。请于 App Store 搜索 "Moshi Bluetooth Audio" 软件下载。

Moshi D4two 技术可将音乐分享给另一台 Moshi 蓝牙耳机设备*, 让您与朋友共享美好时光。

*需使用 Moshi Bluetooth Audio App。

包装内容物

- 蓝牙耳机
- 硅胶耳塞组
- 磁性夹
- Micro USB 充电线
- 快速使用指南

按键功能简介

LED 状态指示灯

电源/配对

啟動電源: 請長按按鈕 2 秒 (藍色指示燈閃爍一次)

藍牙配对: 關閉狀態下, 請長按按鈕長 4 秒 (當藍色指示燈開始快速閃爍, 代表您的設備已處於藍牙配对模式, 打開您的設備的藍牙功能進行配对)

關閉電源: 長按按鈕 3 秒 (紅色指示燈閃爍一次)

注意: 為了節省電池使用時間, 您的耳機在連續使用 10 分鐘後, 將自動關機。

Micro USB 充電口

充電

1. 請找到耳機上的 Micro USB 充電口且插上 Micro USB 充電線, 並將 USB 端插入電腦或 USB 充電器。
2. 整個充電過程大約需 2 小時, 當充電時, 會閃爍紅色指示燈, 當充電完畢後, 指示燈會自動熄滅。

音量增加

播放/暫停/接聽電話 長按按鈕 1 次

下一曲 / 快進 短按 2 次

上一曲 / 快退 長按 3 次

音量减小

快速設定說明

第一次進行藍牙配對

1. 請按住電源鍵長達 2 秒, 藍色指示燈閃爍一次後會改為快速閃爍, 代表您已進入藍牙配對模式。
2. 請確認您裝置上的藍牙功能已開啟。
3. 在藍牙設定選項中找到您的耳機並選擇連接。如需輸入密碼, 請輸入 "0000"。
4. 當藍色指示燈停止快速閃爍, 代表已配對完成。
5. 如您需要配對新的裝置, 請先關閉耳機電源, 然後再重新進入藍牙配對模式。

如何使用磁性夾固定夾子

貼心設計的磁性夾子, 幫助您固定耳機位置, 確保耳機固定牢固且能輕鬆地固定在衣架上, 避免夾子鬆動或掉落。固定藍牙設備時, 請將設備牢固地固定在磁性夾上, 以便快速操作設備。您也可以選擇夾在襯衫或襯衫的後方使用。

耳機最佳佩戴方法說明

耳朵有不同的形狀與大小, 請務必選擇最適合您耳朵的耳塞。試戴所有不同大小的小耳塞, 挑選出一款最能貼合您耳道的耳塞。一個最合適的耳塞, 能為您提供更好更佳的音質輸出效果。

Moshi Bluetooth Audio App

下載專用 Moshi Bluetooth Audio App, 即可使用您的 Moshi 耳機擴展設定與更多功能。請於 App Store 搜尋 "Moshi Bluetooth Audio" 软件下载。

Moshi 的 D4two 技術, 可讓您現在設備的音樂分享給另一台 Moshi 蓝牙耳机装置*, 方便您與朋友一同共享音樂。

* 需使用 Moshi Bluetooth Audio App

聲質

NCC 低功率電磁干擾電磁兼容性管理辦法

第十二條

低功率電磁干擾電磁兼容性管理辦法, 經許可, 公司、商號或使用者均不得自願或受命, 加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率電磁干擾電磁兼容性管理辦法安全及干擾量符合者, 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前項禁止使用, 經發現違反者, 應予以吊銷或廢止。

同梱品

- ブルートゥースヘッドフォン
- リンコンイヤーストップ
- マグネット式クリップと同梱
- マイクロUSB充電ケーブル
- クイックスタートガイド

ボタンの機能

LED インジケータ

電源 / ペ어링

電源オン: クリックして2秒間押し続けてください。(青く点滅し続けます。)

ペ어링モード: ペ어링モードをお好きな位置に固定してください。(ヘッドフォンペ어링モードになるまで青で速く点滅して表示されます。胸に付けて付けて、クリップにヘッドフォンモジュールを固定します。シャツの前や胸にマグネット式クリップを取り付けると、金網のボタンにすばやくアクセスできます。また、シャツやジャケットの裏に取り付けると、ヘッドフォンが外から目立たなくなります。)

電源オフ: クリックして3秒間押し続けてください。(赤く点滅し続けます。)

注意: バッテリー節約のため、10分間ヘッドフォンが動作しない、自動的に電が切れるようになります。

充電

1. マイクロUSBポートを見つける、コンピュータか壁コンセント用充電器に接続し、USB充電ケーブルを挿入してください。
2. イヤホンが一緒に充電されるまで2時間かかります。充電中はインジケータライトが赤で点滅し、充電完了すると消滅します。

音量を上げる

再生/一時停止/電線に答える 短く1回押す

次のトラック 短く2回押す

前のトラック 短く3回押す

音量を下げる

Quick Start Guide

初めてBluetoothペアリングを行う場合

1. 電源ボタンを2秒間押し続けます。青いランプが1回点滅した後、青で速く点滅するようになります。これはペアリングモードに切り替わったことを示しています。
2. お使いの機器のBluetoothがオンになっていることを確認します。
3. Bluetoothモード設定でヘッドフォンを見つけるに続きます。パスワードが必要な場合は "0000" と入力します。
4. ヘッドフォンが接続されると、青いライトが点滅しなくなります。
5. 別のデバイスに接続したい場合は、ヘッドフォンの電源を切てこのプロセスを再開します。電源ボタンを3秒間押し続けて電源をオフにします。もう一度電源を入れて、ペアリングモードに進みます。

マグネット式クリップの使い方

付属のマグネット式クリップで、ヘッドフォンをお好きな位置に固定することができます。胸に付けて付けて、クリップにヘッドフォンモジュールを固定します。シャツの前や胸にマグネット式クリップを取り付けると、金網のボタンにすばやくアクセスできます。また、シャツやジャケットの裏に取り付けると、ヘッドフォンが外から目立たなくなります。

イヤホンの性能を最大限に引き出すには

使用環境によって耳の形が異なります。ご自身の耳に最適なシリコンチップをお選びください。付属のイヤークリップをすべて試してみ、外耳道をしっかりと塞ぐイヤークリップを選びます。びつりとフィットすると、十分な低音出力が得られます。

Moshi Bluetooth Audio App

お手持ちのMoshiイヤフォンで追加機能をご利用いただくには、アプリストアで専用アプリ "Moshi Bluetooth Audio" を検索し、ダウンロードしてください。

当社の独自のD4two機能を使用すると、音楽をストリーミング再生して、別のMoshi Bluetoothヘッドセットをお持ちのお友達と一緒に同じ音楽を聴くことができます。

*Moshi Bluetooth Audio アプリが必要になります。

박스 내용물

- 블루투스 헤드폰
- 실리콘 이어팁
- 마그네틱 클립 포함
- 마이크로 USB 충전 케이블
- 간편 시작 가이드

버튼 기능

LED 표시등

전원/페어링

전원 켜기: 클릭하여 2초간 유지하십시오. (한 번만 1회 깜빡임)

페어링 모드: 페어링 모드 위치를 선택해 클릭하여 4초간 유지하십시오. (빠르게 깜빡이는 푸른색 빛으로 헤드폰이 페어링 모드 상태라는 것을 나타냅니다. 기기의 블루투스 설정으로 가서 페어링하십시오)

전원 끄기: 클릭하여 3초간 유지하십시오. (한 번만 깜빡임)

참고: 배터리 사용 시간을 절약하기 위해 헤드폰은 10분 후 자동으로 꺼집니다.

귀하의 이어팁을 올바르게 끼기

귀는 모양이 다르고 크기도 다릅니다. 반드시 귀하의 귀에 가장 적절한 실리콘 팁을 찾으십시오. 실리콘 팁을 모두 시도하여 귀하의 귀에 가장 잘 맞는 것이 어떤 것인지 확인하십시오. 잘 맞는 실리콘 팁은 충분한 음력을 보장할 수 있습니다.

충전

1. 마이크로 USB 포트를 찾아서 케이블을 끼우고 USB를 컴퓨터나 벽 충전기에 연결하십시오.
2. 이어폰을 완전히 충전하는 데 2시간이 걸립니다. 충전하는 동안, 표시등이 붉은색으로 깜빡이며 충전이 완료되면 꺼집니다.

모시 블루투스 오디오 앱

오직 모시 블루투스 헤드셋을 갖고 있는 친구와 친구의 음악과 같은 음악을 스트리밍하고 공유할 수 있습니다.

*모시 블루투스 오디오 앱 필요

빠른 시작 안내서

빠른 블루투스 페어링

1. 전원 버튼을 누르고 2초 동안 유지하십시오. 푸른 빛이 한 번 깜빡인 다음에 깜빡이는 파란빛으로 전환됩니다. 이것은 페어링 모드 상태임을 나타냅니다.
2. 기기의 블루투스 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오.
3. 블루투스 설정에서 헤드폰을 찾아서 연결하십시오. 패스워드가 필요한 경우 "0000"을 입력하십시오.
4. 일단 헤드폰이 연결되면 푸른 빛의 깜빡임이 멈춥니다.
5. 새로운 기기에 연결하려면, 헤드폰을 끄고 과정을 다시 시작하십시오. 끄려면 전원 버튼을 클릭하여 3초 동안 유지하십시오. 그 다음에 다시 페어링 모드로 다시 연결하십시오.

마이크로 팁을 올바르게 끼기

귀는 모양이 다르고 크기도 다릅니다. 반드시 귀하의 귀에 가장 적절한 실리콘 팁을 찾으십시오. 실리콘 팁을 모두 시도하여 귀하의 귀에 가장 잘 맞는 것이 어떤 것인지 확인하십시오. 잘 맞는 실리콘 팁은 충분한 음력을 보장할 수 있습니다.

모시 블루투스 오디오 앱

오직 모시 블루투스 헤드셋을 갖고 있는 친구와 친구의 음악과 같은 음악을 스트리밍하고 공유할 수 있습니다.

*모시 블루투스 오디오 앱 필요

빠른 시작 가이드

처음에 블루투스 페어링을 하는 경우

1. 전원 버튼을 누르고 2초 동안 유지하십시오. 푸른 빛이 한 번 깜빡인 다음에 깜빡이는 파란빛으로 전환됩니다. 이것은 페어링 모드 상태임을 나타냅니다.
2. 기기의 블루투스 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오.
3. 블루투스 설정에서 헤드폰을 찾아서 연결하십시오. 패스워드가 필요한 경우 "0000"을 입력하십시오.
4. 일단 헤드폰이 연결되면 푸른 빛의 깜빡임이 멈춥니다.
5. 새로운 기기에 연결하려면, 헤드폰을 끄고 과정을 다시 시작하십시오. 끄려면 전원 버튼을 클릭하여 3초 동안 유지하십시오. 그 다음에 다시 페어링 모드로 다시 연결하십시오.

마이크로 팁을 올바르게 끼기

귀는 모양이 다르고 크기도 다릅니다. 반드시 귀하의 귀에 가장 적절한 실리콘 팁을 찾으십시오. 실리콘 팁을 모두 시도하여 귀하의 귀에 가장 잘 맞는 것이 어떤 것인지 확인하십시오. 잘 맞는 실리콘 팁은 충분한 음력을 보장할 수 있습니다.

충전

1. 마이크로 USB 포트를 찾아서 케이블을 끼우고 USB를 컴퓨터나 벽 충전기에 연결하십시오.
2. 이어폰을 완전히 충전하는 데 2시간이 걸립니다. 충전하는 동안, 표시등이 붉은색으로 깜빡이며 충전이 완료되면 꺼집니다.

모시 블루투스 오디오 앱

오직 모시 블루투스 헤드셋을 갖고 있는 친구와 친구의 음악과 같은 음악을 스트리밍하고 공유할 수 있습니다.

*모시 블루투스 오디오 앱 필요

mythro air

QUICK START GUIDE

PRISE EN MAIN

빠른 시작 가이드

처음에 블루투스 페어링을 하는 경우

1. 전원 버튼을 누르고 2초 동안 유지하십시오. 푸른 빛이 한 번 깜빡인 다음에 깜빡이는 파란빛으로 전환됩니다. 이것은 페어링 모드 상태임을 나타냅니다.
2. 기기의 블루투스 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오.
3. 블루투스 설정에서 헤드폰을 찾아서 연결하십시오. 패스워드가 필요한 경우 "0000"을 입력하십시오.
4. 일단 헤드폰이 연결되면 푸른 빛의 깜빡임이 멈춥니다.
5. 새로운 기기에 연결하려면, 헤드폰을 끄고 과정을 다시 시작하십시오. 끄려면 전원 버튼을 클릭하여 3초 동안 유지하십시오. 그 다음에 다시 페어링 모드로 다시 연결하십시오.

마이크로 팁을 올바르게 끼기

귀는 모양이 다르고 크기도 다릅니다. 반드시 귀하의 귀에 가장 적절한 실리콘 팁을 찾으십시오. 실리콘 팁을 모두 시도하여 귀하의 귀에 가장 잘 맞는 것이 어떤 것인지 확인하십시오. 잘 맞는 실리콘 팁은 충분한 음력을 보장할 수 있습니다.

충전

1. 마이크로 USB 포트를 찾아서 케이블을 끼우고 USB를 컴퓨터나 벽 충전기에 연결하십시오.
2. 이어폰을 완전히 충전하는 데 2시간이 걸립니다. 충전하는 동안, 표시등이 붉은색으로 깜빡이며 충전이 완료되면 꺼집니다.

모시 블루투스 오디오 앱

오직 모시 블루투스 헤드셋을 갖고 있는 친구와 친구의 음악과 같은 음악을 스트리밍하고 공유할 수 있습니다.

*모시 블루투스 오디오 앱 필요

www.moshi.com

© 2016 Revue Corp. All rights reserved. (A)

UNTERWRITTEN WITH SOV NIK

MIX

FPC 010001

빠른 시작 가이드

처음에 블루투스 페어링을 하는 경우

1. 전원 버튼을 누르고 2초 동안 유지하십시오. 푸른 빛이 한 번 깜빡인 다음에 깜빡이는 파란빛으로 전환됩니다. 이것은 페어링 모드 상태임을 나타냅니다.
2. 기기의 블루투스 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오.
3. 블루투스 설정에서 헤드폰을 찾아서 연결하십시오. 패스워드가 필요한 경우 "0000"을 입력하십시오.
4. 일단 헤드폰이 연결되면 푸른 빛의 깜빡임이 멈춥니다.
5. 새로운 기기에 연결하려면, 헤드폰을 끄고 과정을 다시 시작하십시오. 끄려면 전원 버튼을 클릭하여 3초 동안 유지하십시오. 그 다음에 다시 페어링 모드로 다시 연결하십시오.

마이크로 팁을 올바르게 끼기

귀는 모양이 다르고 크기도 다릅니다. 반드시 귀하의 귀에 가장 적절한 실리콘 팁을 찾으십시오. 실리콘 팁을 모두 시도하여 귀하의 귀에 가장 잘 맞는 것이 어떤 것인지 확인하십시오. 잘 맞는 실리콘 팁은 충분한 음력을 보장할 수 있습니다.

충전

1. 마이크로 USB 포트를 찾아서 케이블을 끼우고 USB를 컴퓨터나 벽 충전기에 연결하십시오.
2. 이어폰을 완전히 충전하는 데 2시간이 걸립니다. 충전하는 동안, 표시등이 붉은색으로 깜빡이며 충전이 완료되면 꺼집니다.

모시 블루투스 오디오 앱

오직 모시 블루투스 헤드셋을 갖고 있는 친구와 친구의 음악과 같은 음악을 스트리밍하고 공유할 수 있습니다.

*모시 블루투스 오디오 앱 필요