

Cómo funciona el Retroiluminado

Ajusta el brillo del retroiluminado **manteniendo pulsado la tecla de modificación** de Brillo...

Brillo +	Aumento Brillo
Brillo -	Disminución Brillo
Brillo 0	100% Brillo
Brillo 2	20% Brillo
Brillo 1	10% Brillo
Brillo Esc	Apagar Retroiluminado

30 segundos después de que dejes de teclear, el retroiluminado se apaga (temporalmente) para ahorrar batería.

Para un fondo de luz retroiluminado **continuo**, conecta el teclado a una fuente de alimentación USB.

Para una **mayor duración** de batería, baja el brillo del retroiluminado.

El brillo máximo se reduce a un **20%** cuando la batería del retroiluminado **necesita recargarse**. Conecta el teclado para recargarlo.

Teclas de función en Mac / iOS

F1	Disminución del brillo
F2	Aumento del brillo
F3	Mission Control (Mac) Búsqueda (iOS)
F4	Launchpad (Mac) Botón de inicio (iOS)
F5	Botón de bloqueo (iOS)
F6	Mostrar / Ocultar teclado en pantalla (iOS)
F11	Bajar volumen
F12	Subir volumen
Backlight	Eject ▲

Cómo funciona la tecla fn en Mac

Si necesitas teclear **F1** (en lugar de bajar el brillo de tu pantalla) simplemente mantén pulsado **fn** y luego pulsa **F1**.



Si esto no es conveniente, puedes revertirlo. Selecciona...

🍏 menu > **Preferencias del sistema...** > **Teclado**

Y marca la casilla, como se muestra a continuación.

☒ Usar teclas de función (F1, F2, etc.) como teclas de función estándar
Cuando esta opción está seleccionada, puede pulsar la tecla Fn para usar las funciones especiales de cada tecla.

Teclas de función en Windows / Android

Fn F7	Pista anterior
Fn F11	Bajar volumen
Fn F12	Subir volumen
F13	Captura de Pantalla
F14	Bloqueo de desplazamiento
F15	Pausar
Fn Delete	Insertar
	Bloqueo Num

Garantía

Matias Corporation ("Matias") garantiza al usuario final original ("Cliente") que este producto estará libre de defectos de mano de obra y materiales, bajo uso normal, durante 1 año a partir de la fecha de compra original de Matias o de su distribuidor autorizado. La única obligación de Matias bajo esta garantía expresa será (a elección y coste de Matias) reparar o reemplazar el producto o pieza con un producto o pieza comparable. Todos los productos o piezas que se sustituyen pasan a ser propiedad de Matias.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
En la medida permitida por la ley, Matias excluye para sí y sus proveedores cualquier responsabilidad (ya sea basada en contrato o en responsabilidad civil, incluyendo negligencia) por daños incidentales, indirectos, especiales o punitivos de cualquier tipo, o por pérdida de ingresos o ganancias, pérdidas de negocio, pérdida de información o datos u otra pérdida financiera que surja de o en relación con la venta, instalación, mantenimiento, uso, rendimiento, fallo o interrupción de este producto, incluso si Matias o su distribuidor autorizado ha sido advertido de la posibilidad de tales daños y limita su responsabilidad a la sustitución, reparación o reembolso del precio de compra pagado, a elección de Matias. Este renuncia de responsabilidad por daños y perjuicios y no se verá afectada si algún remedio provisto en este documento falla en su propósito esencial.

Este teclado no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario y no debe abrirse o desmontarse, arriesgándose a sufrir daños o lesiones. NO extraiga, aplaste ni perforo la batería ni exponga la batería a temperaturas o líquidos elevados.

Cuando este producto llegue al final de su vida útil, deséchelo de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales. La batería de iones de litio del teclado debe reciclarse o eliminarse separadamente de la basura doméstica, por un proveedor de servicios cualificado.

FCC ID: WKMF418BT. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que causan un funcionamiento no deseado.

Cumple con las especificaciones canadienses ICES-003 Clase B.

Este producto cumple con los requisitos de las directivas europeas 72/23 / CEE, 89/336 / CEE y 1999/5 / CE.

Copyright © 2017 Matias Corp. Todos los derechos reservados. Matias Wireless Aluminum Keyboard, Matias, y el logotipo de Matias son marcas registradas de Matias Corporation. Launchpad, Mission Control, Mac, iOS, iPad, iPhone, iPod touch, Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation. Android es una marca comercial de Google Inc. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. Se reconocen respetuosamente a los propietarios de otras marcas.

Proceso de garantía

- 1) Porfavor contacta nuestro a **help@matias.ca** o **+1 (905) 265-8844** y realiza una explicación detallada del problema.
- 2) Intentaremos resolver tu problema por correo / teléfono.
- 3) Si la asistencia por correo electrónico / teléfono no es correcta, o si el artículo es defectuoso, te daremos un número EMA (autorización de la mercancía de intercambio), explicando cómo devolver el producto para un reemplazo.
- 4) Para mayor información por favor visita:

www.matias.ca/returns

FK418BTL-ES FK418BTL-PT


Cárgalo primero

Carga completamente el teclado antes de usarlo...

Conecta el cable de carga al teclado, luego conéctalo a tu ordenador o a un adaptador de alimentación USB.

Una luz **ámbar** aparecerá en la tecla de **bloqueo de mayúsculas** poco después de comenzar a cargar y desaparecerá cuando la carga se haya completado.

Una carga completa de cero dura **5 horas**, y dura aproximadamente 1 año.



Botón de encendido / apagado

Pulsa el botón de encendido / apagado para encender o apagar el teclado.

Las luces de la tecla **Bloq Mayús** parpadearán brevemente...

Verde indica ON (Encendido)
0
Ámbar indica OFF (Apagado)

Lo que significan las luces indicadoras...

Parpadeos breves Verde	Bloq Mayús Teclado encendido
Parpadeos breves Ámbar	Batería está cargando Teclado apagado
Parpadeos Rojo Luz ténue	Teclado necesita recargarse Batería luz retroiluminada baja
Parpadeos Azul Parpadeos breves Azul	Modo emparejamiento Conexión establecida

Cómo funciona

Las **4 teclas de emparejamiento** (encima del teclado numérico) te permiten emparejar el teclado con hasta **4 dispositivos Bluetooth** y cambiar fácilmente entre ellos.

Para emparejar un Mac, **mantén presionada** una hasta que empiece a **parpadear en azul**.

Una vez emparejado, simplemente **pulsa** la tecla de emparejamiento **para cambiar** la conexión a **ese dispositivo**. Cuando se conecte correctamente, parpadeará **brevemente en azul**.

Emparejamiento a un Mac

- 1) En tu Mac, selecciona...
🍏 menu > **Preferencias del sistema...** > **Teclado**
- 2) Haz clic en **Configurar un teclado Bluetooth...**
- 3) Mantén pulsada una de las **4 teclas de emparejamiento** hasta que empiece a **parpadear** la luz **azul**.
- 4) Cuando encuentre el teclado, haz clic en **Continuar** y sigue las instrucciones en pantalla.

Emparejamiento a un iPad / iPhone / iPod touch

- 1) En tu dispositivo iOS, selecciona...
Ajustes > **Bluetooth** > **Encendido**
- 2) Mantén pulsada la tecla **Opción** ⌘ y una de las **4 teclas de emparejamiento** hasta que empiece a **parpadear** la luz **azul**.
- 3) Cuando el teclado aparezca en la lista, **seleccionalo** para emparejar...
- 4) El teclado está ahora **conectado** y listo para ser utilizado.

Emparejamiento en Windows o Android

- 1) Sigue el proceso de emparejamiento del teclado para la versión de Windows o Android en tu dispositivo...
- 2) Mantén pulsada la tecla **Ctrl** y una de las **4 teclas de emparejamiento** hasta que empiece a **parpadear** la luz **azul**.

¿Necesitas ayuda?

Ponte en contacto con nosotros en: **help@matias.ca**

+1 (905) 265-8844

Ergonomía

www.matias.ca/health

Carregue-o primeiro

Carregue completamente a bateria do teclado antes de o usar...

Ligue o cabo de carregamento ao teclado, e depois ligue-o ao computador ou a um carregador USB.

Aparecerá uma luz **âmbar** na tecla **Caps Lock** pouco depois de o começar a carregar, e desaparecerá quando a carga estiver completa.

Uma carga completa demora cerca de **5 horas**, e dura aproximadamente 1 ano.



Botão On / Off

Carregue no botão On/Off para ligar ou desligar o teclado.

A luz da tecla **Caps Lock** pisca por breves instantes...

Verde significa Ligado
ou
Âmbar significa Desligado.

O que significam as Luzes de Indicação...

Verde	Caps Lock
Verde pisca brevemente	Teclado Ligado
Âmbar	Bateria a carregar
Âmbar pisca brevemente	Teclado Desligado
Vermelho a piscar	É necessário carregar o teclado
Backlight com luz baça	Bateria da retroiluminação baixa
Azul a piscar	Modo de emparelhamento
Azul pisca brevemente	Ligação conseguida

Como funciona

As **4 chaves de emparelhamento** (por cima do teclado numérico) permitem emparelhar o teclado com até **4 equipamentos Bluetooth**, e alternar entre eles facilmente.

Para emparelhar com um Mac, **pressione** uma das chaves de emparelhamento **até começar a piscar Azul**.

Uma vez emparelhado, simplesmente **carregue** nessa chave **para usar** o teclado **nesse equipamento**. Quando se liga com sucesso, o **Azul** pisca **brevemente**.

Emparelhar com um Mac

- 1) No seu Mac, escolha...
 menu > **Preferências do Sistema...** > **Teclado**
- 2) Escolha **Configurar Teclado Bluetooth...**
- 3) Pressione uma das **4 teclas de emparelhamento** até começar a **piscar Azul**.
- 4) Quando o teclado for encontrado, escolha **Continuar** e siga as instruções no ecrã.

Emparelhar no iPad / iPhone / iPod touch

- 1) No seu equipamento iOS, escolha...
App **Definições** > **Bluetooth** > **On**
- 2) Pressione a tecla **Option**  e uma das **4 teclas de emparelhamento** até começar a **piscar Azul**.
- 3) Quando o teclado aparece na lista, **escolha-o** para o emparelhar.
- 4) O teclado está **ligado** e pronto a usar.

Emparelhar com Windows ou Android

- 1) Siga o processo de emparelhamento da sua versão de Windows ou Android no seu equipamento.
- 2) Pressione a tecla **Ctrl** e uma das **4 teclas de emparelhamento** até começar a **piscar Azul**.

Necessita ajuda?

Por favor contacte-nos: **help@matias.ca**

+1 (905) 265-8844

Ergonomia

www.matias.ca/health

www.matias.ca/health/1

www.matias.ca/health/2

www.matias.ca/ergonomics

Como funciona a retroiluminação

Ajuste o brilho da retroiluminação **premindo** a tecla **Backlight...**

Backlight +	Aumentar brilho
Backlight -	Diminuir brilho
Backlight 0	100% Brilho
...	...
Backlight 2	20% Brilho
Backlight 1	10% Brilho
Backlight Esc	Retroiluminação Off

30 segundos após parar de usar o teclado, a luz de retroiluminação desliga-se (temporariamente) para poupar a bateria.

Para retroiluminação **contínua**, ligue o teclado a uma fonte de alimentação USB.

Para **maior duração** da carga da bateria, diminua a retroiluminação.

O brilho máximo reduz-se para **20%** quando a bateria da retroiluminação **necessita de carregar**. Ligue o teclado para a carregar.

Teclas de Função em Mac / iOS

F1	Ecrã Mais Escuro
F2	Ecrã Mais Claro
F3	Mission Control (Mac) Pesquisa (iOS)
F4	Launchpad (Mac) Botão Home (iOS)
F5	Botão Lock (iOS)
F6	Mostrar / Esconder teclado no ecrã (iOS)
...	...
F11	Descer Volume
F12	Subir Volume
Backlight	Eject 

Como funciona a tecla fn no Mac

Se necessita carregar em **F1** (em vez de escurecer o ecrã) mantenha pressionada a tecla **fn** e carregue em **F1**.



Se não for conveniente, poderá reverter essa função. Vá a...

 menu > **Preferências do Sistema...** > **Teclado** e active a opção abaixo.

- ☒ Usar todas as teclas F1, F2, etc. como teclas de função padrão
Quando esta opção está selecionada, prima a tecla Fn para utilizar as funcionalidades especiais indicadas em cada tecla.

Teclas de Função em Windows / Android

Fn F7	Faixa anterior
...	...
Fn F11	Descer Volume
Fn F12	Subir Volume
F13	Print Screen
F14	Scroll Lock
F15	Pausa
Fn cancel	Inserir
	Num Lock

Garantia

Matias Corporation ("Matias") garante ao utilizador final original ("Cliente") que este produto está livre de defeitos de fabrico e materiais, em utilização normal, por 1 ano a partir da data da compra original à Matias ou a um revendedor autorizado. A obrigação da Matias expressa na garantia é de (por opção e custo da Matias) reparar ou substituir o produto ou parte por um produto ou parte comparável. Todos os produtos ou partes substituídos tornam-se propriedade da Matias.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Dentro dos limites permitidos pela lei, a Matias exclui-se a si e aos seus fornecedores de qualquer responsabilidade (quer com base em contrato ou em responsabilidade extracontratual, incluindo negligência) por incidentes consequentes, indirectos, especiais ou punitivos de qualquer tipo, ou perda de receitas ou lucros, perdas de negócios, perda de informações ou dados, ou outras perdas financeiras decorrentes ou relacionadas com a venda, instalação, manutenção, uso, desempenho, falha ou interrupção deste produto, mesmo que a Matias ou seu revendedor autorizado tenha sido avisada da possibilidade de tais danos, e limita sua responsabilidade à substituição, reparo ou reembolso do preço de compra pago, se a Matias assim entender. Esta renúncia de responsabilidade por danos não será afectada se qualquer solução fornecida falhar de sua finalidade principal.

Este teclado não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador e não deve ser aberto ou desmontado, expondo-se a danos e ferimentos. NÃO remove, esmague ou perfure a bateria interna ou a exponha a altas temperaturas ou líquidos.

Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, elimine-o de acordo com as leis e directrizes ambientais locais. A bateria de lítio no teclado deve ser reciclada ou descartada separadamente do lixo doméstico, por um fornecedor de serviços qualificado.

FCC ID: WKMFK418BT. O funcionamento está sujeito a estas duas condições:

- 1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- 2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Cumpra as especificações Canadian ICES-003 Class B.

Este produto cumpre os requisitos das Directivas Europeias 72/23/EEC, 89/336/EEC, e 1999/5/EC.

Copyright © 2017 Matias Corp. Todos os direitos reservados. Matias Wireless Aluminum Keyboard, Matias, e o logotipo Matias são marcas registadas da Matias Corporation. Launchpad, Mission Control, Mac, iOS, iPad, iPhone, iPod touch, Apple, e o logotipo Apple são marcas registadas da Apple Inc. Windows é uma marca registada da Microsoft Corporation. Android é uma marca registada da Google Inc. Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. Os proprietários de outras marcas registadas ficam respeitosamente reconhecidos.

Processo de Garantia

- 1) Por favor contacte o nosso Suporte em **help@matias.ca** ou **+1 (905) 265-8844** e dê uma explicação detalhada do problema.
- 2) Tentaremos resolver o seu problema por e-mail / telefone.
- 3) Se o suporte por e-mail / telefone não for suficiente, ou se o produto estiver com defeito, dar-lhe-emos um número EMA (Exchange Merchandise Authorization), e explicação de como devolver o produto para ser substituído.
- 4) Para mais informação, por favor aceda a:

www.matias.ca/returns