

Eve Thermo v2017

Guia de instalação rápido

1

Coloque as pilhas AA incluídas antes da instalação no radiador.
Antes de substituir a válvula no radiador, instale a aplicação Elgato Eve.

2

Faça download da app Elgato Eve na App Store.

3

Abra a aplicação Elgato Eve e adicione o acessório. A aplicação dará indicações de como o configurar.

Se já tem mais acessórios configurados na aplicação, vá a Settings e adicione o Eve Thermo.

Utilização

Controle o Eve Thermo a partir da aplicação ou via Siri.

Também poderá ajustar a temperatura directamente no Eve Thermo.

|| - aquecimento parado (janela aberta)

-- - desligado

- - controlo manual desactivado

Reset

Abra a tampa do sensor e, com um clip, pressione o botão de reset durante 10 segundos.