Motion Sensor WMS801

Guia de instalação rápido

Instalação

Emparelhamento do sensor de movimento:

1. Abra a aplicação KODAK Connect
2. Carregue no botão “+” para adicionar um novo equipamento
3. Escolha “Motion Sensor” e nomeie-o

Emparelhamento automático: depois de escolher “pair” na aplicação, retire a patilha plástica e retire e recoloca as pilhas.

Emparelhamento manual: depois de escolher “pair” na aplicação, mantenha pressionado o botão “Pairing” que está no compartimento das pilhas.

Montagem do sensor de movimento

Instalação do sensor:

Coloque os adesivos de dupla face na parte de trás do sensor.

Use os adesivos mais grossos se colocar numa parede plana.

Use os mais finos para colocar o sensor num canto.

Nota:

Para poupar bateria, o sensor é desactivado por 2 minutos sempre que é activado. Isto também permite que receba notificações desnecessárias no smartphone.

Localização

O sensor de movimento é mais eficaz em zonas como corredores ou zonas de entrada onde os intrusos poderão passar.

Detecta movimento até 10m com um ângulo de visão de 110°. Garante que não tem objectos a obstruir a sua zona de cobertura.

Coloque-o a uma altura de 2m a 2.5m do chão.