

What's in the box

- Bluetooth headphones
- USB-C to USB charging cable
- Quick start guide
- Carrying Case

EN

Button Functions

Power On Click and hold for 2 seconds. (One long blue flash.)

Pairing Mode When power is OFF, click and hold for 4 seconds. (A rapid blinking blue light indicates the headphone is in Pairing Mode. Go to your device's Bluetooth Settings to pair.)

Power Off Click and hold for 3 seconds. (One long red flash.)

**Note: to save battery life, your headphones will automatically turn off after 10 minutes.*

Charging

1. Locate the USB-C port and plug in the cable and connect the USB to a computer or wall charger.

2. It takes 2.5 hours to fully charge the earbuds. While charging, the indicator light is pulsing red and will turn off once charging is complete.

Power / Pairing

USB-C Charging Port

LED Indicator

Volume Up

Volume Down

Play / Pause / Answer Phone Call

Press once

Next track

Quickly press two times

Previous track

Quickly press three times

Voice Activation (Google Assistant and Siri)

Press and hold

P.02

QUICK START GUIDE

Bluetooth Pairing for First Time

1. Press and hold the power button for 2 seconds. The blue light will flash once then switch to blinking blue. This indicates it's in Pairing Mode.

2. Make sure your device's bluetooth is turned ON.

3. Look for the headphones in your Bluetooth Settings and connect.

If a password is required, type in "0000".

4. The blue light will stop blinking once your headphones are connected.

5. If you want to connect to a new device, turn off the headphones to restart the process. Click and hold the power button for 4 seconds to turn OFF. Then turn ON and enter Pairing Mode again.

Moshi Bluetooth Audio App

Download our dedicated Moshi Bluetooth Audio App to use the added functions of your Moshi earphones. Search for **"Moshi Bluetooth Audio"** on the app store to download.

Our DJ4two feature lets you stream and share* the music you're listening to with a friend who also has a Moshi Bluetooth headset.

**Moshi Bluetooth Audio App required.*

P.03

Caution

FCC

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example - use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Remarque: pour économiser votre batterie, le casque se met automatiquement hors tension après 10 minutes.*

Warranty Plus

This product is eligible for extended coverage through our **WarrantyPlus** program.

Every Moshi product is covered by a standard one-year warranty. Extend your warranty coverage to **three years** from date of purchase via product registration.

Scratch off the sticker on the back of this package to register and authenticate your genuine Moshi product here: **moshi.com/register**.

P.04

Contenu de la boîte

- Écouteurs Bluetooth
- Câble USB-C vers USB
- Guide rapide de commencement
- Étui de transport

FR

Fonctionnement des boutons

Allumer Cliquez et maintenez pendant 2 secondes. (Un long clignotement bleu.)

Mode Jumelage Lorsque l'alimentation est activée, cliquez et maintenez pendant 4 secondes. (Une lumière bleue clignotant rapidement indique que le casque est en mode jumelage.

Accéder aux paramètres Bluetooth de votre appareil pour jumeler.)

Éteindre Cliquez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes. (Un long clignotement rouge.)

**Remarque: pour économiser votre batterie, le casque se met automatiquement hors tension après 10 minutes.*

Alimentation / Jumelage

Port Chargeable USB-C

Indicateur LED

Augmenter le Volume

Baisser le Volume

Lecture / Pause / Répondre à un appel

Appuyez une fois

Piste suivante

Appuyez rapidement deux fois

Piste précédente

Appuyez rapidement trois fois

Activation vocale (Google Assistant et Siri)

Maintenez enfoncé

P.05

PRISE EN MAIN

Jumelage Bluetooth pour première utilisation

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. La lumière bleue clignote une fois puis va clignoter en bleu. Ce mode indique qu'il est en mode jumelage.

2. Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil est activé.

3. Recherchez le casque dans vos paramètres Bluetooth et appuyez sur « se connecter »

Si un mot de passe est requis, tapez "0000".

4. La lumière bleue cesse de clignoter une fois que vos écouteurs sont connectés.

5. Si vous souhaitez vous connecter à un nouvel appareil, éteignez le casque pour relancer le processus. Cliquez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 4 secondes pour éteindre. Puis allumer et entrez en mode jumelage de nouveau.

L'application Moshi Bluetooth Audio

Téléchargez notre application Moshi Bluetooth Audio pour bénéficier des fonctions supplémentaires de vos écouteurs Moshi. Cherchez **"Moshi Bluetooth Audio"** sur l'App Store pour télécharger l'application.

Notre fonction DJ4two vous permet de partager * la musique que vous écoutez avec un ami qui possède également une paire d'écouteurs Bluetooth Moshi.

** l'application Moshi Bluetooth Audio est requise.*

P.06

Warranty Plus

Ce produit bénéficie d'une extension de garantie par le biais de notre programme **WarrantyPlus**.

Chaque produit Moshi est couvert par une garantie d'un an. Bénéficiez d'une garantie étendue à **trois ans** à compter de la date d'achat, en enregistrant votre produit.

Gratitez la pellicule sur le sticker au dos de cet emballage pour enregistrer votre produit Moshi ici: **moshi.com/register**.

P.07

Qué incluye la caja

- Aurífonos bluetooth
- Cable USB-C a USB
- Guía de inicio rápido
- Funda de transporte

SP

Botones de función

Encendido Haz clic y mantén presionado 2 segundos. (Un destello azul largo.)

Conexión a Bluetooth Cuando los aurífonos estén encendidos, haz clic y mantén pulsado 4 segundos. (Un parpadeo azul rápido indica que los aurífonos están en modo de conexión. Consulta los Ajustes de Bluetooth de tu dispositivo para conectar.)

Apagado Haz clic y presiona por 3 segundos. (Un destello rojo largo.)

**Nota: para ahorrar batería, los aurífonos se apagan automáticamente después de 10 minutos de inactividad.*

Alimentación / Conexión Bluetooth

Puerto de Carga USB-C

Indicador LED

Reproducción/Pausa/Responder una llamada

Pulsar una vez

Siguiente pista

Pulsar dos veces rápidamente

Pista anterior

Appuyez rapidement trois fois

Activation por voz (asistente de Google y Siri)

Pulsación mantenida

P.08

Ein/Aus/Koppeln

USB-C Ladeanschluss

LED-Anzeige

Subir Volumen

Bajar Volumen

Reproducción/Pausa/Anruf beantworten

Drücken Sie die Taste einmal

Nächster Titel

Drücken Sie die Taste zwei Mal schnell

Vorheriger Titel

Drücken Sie die Taste drei Mal schnell

Sprachsteuerung (Google-Assistent und Siri)

Drücken und halten

P.09

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Cómo Realizar la Conexión Bluetooth por Primera Vez

1. Pulsa y presiona el botón de encendido 2 segundos. La luz azul emitirá un destello y luego parpadeará. De este modo se indica que se encuentra en modo de conexión.

2. Asegúrate de que el bluetooth del dispositivo está activado.

3. Busca los aurífonos en los Ajustes de Bluetooth y conéctalos.

Si requiere contraseña, introduce "0000".

4. La luz azul dejará de parpadear cuando los aurífonos estén conectados.

5. Si deseas conectarte a un nuevo dispositivo, apaga los aurífonos para reiniciar el proceso. Haz clic y mantén presionado el botón de encendido 4 segundos para apagarlos. A continuación, enciéndelos y activa el modo de enlace de nuevo.

App de Audio Bluetooth de Moshi

Descarga nuestra aplicación Audio Bluetooth de Moshi para utilizar las funciones adicionales de tus aurífonos Moshi. Busca **"Moshi Audio Bluetooth"** en la App Store para descargarla.

Nuestra aplicación DJ4two te permite transmitir y compartir * la música que estás escuchando con un amigo que también cuente con aurífonos Bluetooth de Moshi.

** Se requiere la App de Audio Bluetooth de Moshi.*

P.10

Packungsinhalt

- Bluetooth-Kopfhörer
- USB-C zu USB Kabel
- Kurzanleitung
- Tragetasche

GR

Tastenfunktionen

Ein-/Aus-/Koppeln

Drücken und halten für 2 Sekunden. (Langgezogenes blaues Aufblinken)

Kopplungsmodus Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste 4 Sekunden lang gedrückt. (Eine schnell blinkende blaue LED zeigt an, dass die Kopfhörer im Kopplungsmodus sind. Rufen Sie zum Kopplieren auf Ihrem Gerät die Bluetooth-Einstellungen auf.)

Ausschalten Drücken und Halten für 3 Sekunden. (Langgezogenes rotes Aufblinken)

**Hinweis: Um den Akku zu schonen, werden Ihre Kopfhörer automatisch nach 10 Minuten ausgeschaltet.*

Ein/Aus/Koppeln

USB-C Ladeanschluss

LED-Anzeige

Abspielen/Pausa/Anruf beantworten

Drücken Sie die Taste einmal

Nächster Titel

Drücken Sie die Taste zwei Mal schnell

Vorheriger Titel

Drücken Sie die Taste drei Mal schnell

Sprachsteuerung (Google-Assistent und Siri)

Drücken und halten

P.11

Contenuto della confezione

- Cuffie Bluetooth
- Cavo di ricarica USB-C
- Guida rapida
- Custodia per il trasporto

IT

Funzioni pulsanti

Accensione Fare clic e tenere premuto per 2 secondi. (Un lampeggio blu lungo.)

Modalità di accoppiamento Quando l'alimentazione è su ON, fare clic e tenere premuto per 4 secondi. (Una luce blu lampeggiante rapida indica che la cuffia è in modalità di accoppiamento. Vai alle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo per accoppiare.)

Spegnimento Fare clic e tenere premuto per 3 secondi. (Un lampeggio rosso lungo.)

**Nota: per risparmiare la durata della batteria, le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 10 minuti.*

Alimentazione / Accoppiamento

Porta di ricarica USB-C

Spia LED

Riproduzione/Pausa/Risposta alla chiamata

Premere una volta

Brano successivo

Premere rapidamente per due volte

Brano precedente

Premere rapidamente per tre volte

Attivazione vocale (Assistente Google e Siri)

Mantenere premuto

P.12

Warranty Plus

This product is eligible for extended coverage through our **WarrantyPlus** program.

Every Moshi product is covered by a standard one-year warranty. Extend your warranty coverage to **three years** from date of purchase via product registration.

Scratch off the sticker on the back of this package to register and authenticate your genuine Moshi product here: **moshi.com/register**.

P.13

GUIDA INTRODUTTIVA RAPIDA

Accoppiamento Bluetooth per la prima volta

1. Premere e tenere premuto per 2 secondi. La luce blu lampeggia una volta e poi passa a blu lampeggiante. Ciò indica una modalità di accoppiamento.

2. Assicurarsi che il bluetooth del proprio dispositivo sia acceso.

3. Cercare le cuffie nelle proprie impostazioni Bluetooth e collegare.

Se è necessaria una password, digitare "0000".

4. La luce blu smette di lampeggiare una volta che le proprie cuffie sono collegate.

5. Se si vuole collegare un nuovo dispositivo, spegnere le cuffie e riavviare il processo. Fare clic e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 4 secondi per spegnere. Quindi accendere e accedere nuovamente alla modalità di accoppiamento.

包裝內容物

- 藍牙耳機
- USB-C to USB 充電線
- 快速入門指南
- 硬殼便攜包

CN

按鍵功能介紹

開機 長按3秒 (藍色指示燈閃爍一次)表明設備已開機。

藍牙配對 关机状态下长按4秒 (当蓝色指示灯快速闪烁, 表明耳机处于蓝牙配对模式。打开您的设备的蓝牙功能进行配对)

关机 长按3秒 (红色指示灯闪烁一次)表明设备已关机。

**注意: 耳机未配对蓝牙设备的情况下, 为节省电池电量, 将会在10分钟后自动关机。*

電源開 / 藍牙配對

USB-C 充電口

LED 指示燈

音量增加

音量減少

播放 / 暫停 / 接聽電話

单击

下一曲目

双击

上一曲目

长按

启用语音助理(Siri or Google Assistant)

长按

P.14

快速使用指南

第一次進行藍牙配對

1. 請長按電源鍵保持3秒，藍色指示燈閃爍一次後會改為快速閃爍，此時表明耳機已處於藍牙配對模式。

2. 確保需進行配對的藍牙處於開啟狀態。

3. 在藍牙設定選項中找到您的耳機並選擇連接。如需輸入密碼，請輸入 "0000"。

4. 當藍色指示燈停止快速閃爍，代表已配對完成。

5. 如需要配對新裝置，請先長按4秒关闭耳机电源，再重新打开，并重新进入蓝牙配对模式。

**注意: 為了延長電池使用時間，您的耳機待機超過10分鐘，將自動關機。*

包裝內容物

- 藍牙無線耳機
- USB-C to USB 充電線
- 快速使用說明書
- 硬殼便攜包

TW

按鍵功能簡介

啟動電源 請長按3秒 (藍色指示燈長閃爍一次)

藍牙配對 請長按4秒 (當藍色指示燈開始快速閃爍，代表耳機已進入藍牙配對模式。開啟裝置上的藍牙設定選項，進行配對操作)

關閉電源 請長按3秒 (紅色指示燈長閃爍一次)

**注意: 為了延長電池使用時間，您的耳機待機超過10分鐘，將自動關機。*

電源配對

USB-C 充電口

LED 狀態指示燈

音量增加

音量減少

播放/暫停/接聽來電

按壓按鈕 1 次

下一曲目

快速按壓按鈕 2 次

上一曲目

快速按壓按鈕 3 次

启用语音助理(Siri or Google Assistant)

長按按鈕

P.15

快速使用指南

第一次進行藍牙配對

1. 請長按電源鍵保持3秒，藍色指示燈閃爍一次後會改為快速閃爍，代表已進入藍牙配對模式。

2. 確保需進行配對的藍牙處於開啟狀態。

3. 在藍牙設定選項中找到您的耳機並選擇連接。如需輸入密碼，請輸入 "0000"。

4. 當藍色指示燈停止快速閃爍，代表已配對完成。

5. 如需要配對新裝置，請先長按4秒关闭耳机电源，再重新打开，并重新进入蓝牙配对模式。

**注意: 為了延長電池使用時間，您的耳機待機超過10分鐘，將自動關機。*

包裝內容物

- 藍牙無線耳機
- USB-C to USB 充電線
- 快速使用說明書
- 硬殼便攜包

TW

按鍵功能簡介

啟動電源 請長按3秒 (藍色指示燈長閃爍一次)

藍牙配對 請長按4秒 (當藍色指示燈開始快速閃爍，代表耳機已進入藍牙配對模式。開啟裝置上的藍牙設定選項，進行配對操作)

關閉電源 請長按3秒 (紅色指示燈長閃爍一次)

**注意: 為了延長電池使用時間，您的耳機待機超過10分鐘，將自動關機。*

電源配對

USB-C 充電口

LED 狀態指示燈

音量增加

音量減少

播放/暫停/接聽來電

按壓按鈕 1 次

下一曲目

快速按壓按鈕 2 次

上一曲目

快速按壓按鈕 3 次

启用语音助理(Siri or Google Assistant)

長按按鈕

P.16

快速設定說明

第一次進行藍牙配對

1. 請長按電源鍵長達 3 秒，藍色指示燈閃爍一次後會改為快速閃爍，代表已進入藍牙配對模式。

2. 確保需進行配對的藍牙功能已開啟。

3. 在藍牙設定選項中找到您的耳機並選擇連接。如需輸入密碼，請輸入 "0000"。

4. 當藍色指示燈停止快速閃爍，代表已配對完成。

5. 如果需重新配對裝置，請先關閉耳機電源，關閉後需按電源鍵長達 4 秒，然後再重新開啟進入配對模式。

電源 / 配對

USB-C 充電口

LED 狀態指示燈

音量增加

音量減少

播放/暫停/接聽來電

按壓按鈕 1 次

下一曲目

快速按壓按鈕 2 次

上一曲目

快速按壓按鈕 3 次

启用语音助理(Siri or Google Assistant)

長按按鈕

P.17

快速設定說明

第一次進行藍牙配對

1. 請長按電源鍵長達 3 秒，藍色指示燈閃爍一次後會改為快速閃爍，代表已進入藍牙配對模式。

2. 確保需進行配對的藍牙功能已開啟。

3. 在藍牙設定選項中找到您的耳機並選擇連接。如需輸入密碼，請輸入 "0000"。

4. 當藍色指示燈停止快速閃爍，代表已配對完成。

5. 如果需重新配對裝置，請先關閉耳機電源，關閉後需按電源鍵長達 4 秒，然後再重新開啟進入配對模式。

電源 / 配對

USB-C 充電口

LED 狀態指示燈

音量增加

音量減少

播放/暫停/接聽來電

按壓按鈕 1 次

下一曲目

快速按壓按鈕 2 次

上一曲目

快速按壓按鈕 3 次

启用语音助理(Siri or Google Assistant)

長按按鈕

P.18

快速設定說明

第一次進行藍牙配對

1. 請長按電源鍵長達 3 秒，藍色指示燈閃爍一次後會改為快速閃爍，代表已進入藍牙配對模式。

2. 確保需進行配對的藍牙功能已開啟。

3. 在藍牙設定選項中找到您的耳機並選擇連接。如需輸入密碼，請輸入 "0000"。

4. 當藍色指示燈停止快速閃爍，代表已配對完成。

5. 如果需重新配對裝置，請先關閉耳機電源，關閉後需按電源鍵長達 4 秒，然後再重新開啟進入配對模式。

電源 / 配對

USB-C 充電口

LED 狀態指示燈

音量增加

音量減少

播放/暫停/接聽來電

按壓按鈕 1 次

下一曲目

快速按壓按鈕 2 次

上一曲目

快速按壓按鈕 3 次

启用语音助理(Siri or Google Assistant)

長按按鈕

P.19

快速設定說明

第一次進行藍牙配對

1. 請長按電源鍵長達 3 秒，藍色指示燈閃爍一次後會改為快速閃爍，代表已進入藍牙配對模式。

2. 確保需進行配對的藍牙功能已開啟。

3. 在藍牙設定選項中找到您的耳機並選擇連接。如需輸入密碼，請輸入 "0000"。

4. 當藍色指示燈停止快速閃爍，代表已配對完成。

5. 如果需重新配對裝置，請先關閉耳機電源，關閉後需按電源鍵長達 4 秒，然後再重新開啟進入配對模式。

電源 / 配對

USB-C 充電口

LED 狀態指示燈

音量增加

音量減少

播放/暫停/接聽來電

按壓按鈕 1 次

下一曲目

快速按壓按鈕 2 次

上一曲目

快速按壓按鈕 3 次

启用语音助理(Siri or Google Assistant)

長按按鈕

P.20

快速設定說明

第一次進行藍牙配對

1. 請長按電源鍵長達 3 秒，藍色指示燈閃爍一次後會改為快速閃爍，代表已進入藍牙配對模式。

2. 確保需進行配對的藍牙功能已開啟。

3. 在藍牙設定選項中找到您的耳機並選擇連接。如需輸入密碼，請輸入 "0000"。

4. 當藍色指示燈停止快速閃爍，代表已配對完成。

5. 如果需重新配對裝置，請先關閉耳機電源，關閉後需按電源鍵長達 4 秒，然後再重新開啟進入配對模式。

電源 / 配對

USB-C 充電口

LED 狀態指示燈

音量增加

音量減少

播放/暫停/接聽來電

按壓按鈕 1 次

下一曲目

快速按壓按鈕 2 次

上一曲目

快速按壓按鈕 3 次

启用语音助理(Siri or Google Assistant)

長按按鈕

P.21

快速設定說明

第一次進行藍牙配對

1. 請長按電源鍵長達 3 秒，藍色指示燈閃爍一次後會改為快速閃爍，代表已進入藍牙配對模式。

2. 確保需進行配對的藍牙功能已開啟。

3. 在藍牙設定選項中找到您的耳機並選擇連接。如需輸入密碼，請輸入 "0000"。

4. 當藍色指示燈停止快速閃爍，代表已配對完成。

5. 如果需重新配對裝置，請先關閉耳機電源，關閉後需按電源鍵長達 4 秒，然後再重新開啟進入配對模式。

電源 / 配對

USB-C 充電口

LED 狀態指示燈

音量增加

音量減少

播放/暫停/接聽來電

按壓按鈕 1 次

下一曲目

快速按壓按鈕 2 次

上一曲目

快速按壓按鈕 3 次

启用语音助理(Siri or Google Assistant)

長按按鈕

P.22

快速設定說明

第一次進行藍牙配對

1. 請長按電源鍵長達 3 秒，藍色指示燈閃爍一次後會改為快速閃爍，代表已進入藍牙配對模式。

2. 確保需進行配對的藍牙功能已開啟。

3. 在藍牙設定選項中找到您的耳機並選擇連接。如需輸入密碼，請輸入 "0000"。

4. 當藍色指示燈停止快速閃爍，代表已配對完成。

5. 如果需重新配對裝置，請先關閉耳機電源，關閉後需按電源鍵長達 4 秒，然後再重新開啟進入配對模式。

電源 / 配對

USB-C 充電口

LED 狀態指示燈

音量增加

音量減少

播放/暫停/接聽來電

按壓按鈕 1 次

下一曲目

快速按壓按鈕 2 次

上一曲目

快速按壓按鈕 3 次

启用语音助理(Siri or Google Assistant)

長按按鈕

P.23

快速設定說明

第一次進行藍牙配對

1. 請長按電源鍵長達 3 秒，藍色指示燈閃爍一次後會改為快速閃爍，代表已進入藍牙配對模式。

2. 確保需進行配對的藍牙功能已開啟。

3. 在藍牙設定選項中找到您的耳機並選擇連接。如需輸入密碼，請輸入 "0000"。

4. 當藍色指示燈停止快速閃爍，代表已配對完成。

5. 如果需重新配對裝置，請先關閉耳機電源，關閉後需按電源鍵長達 4 秒，然後再重新開啟進入配對模式。

電源 / 配對

USB-C 充電口

LED 狀態指示燈

音量增加

音量減少

播放/暫停/接聽來電

按壓按鈕 1 次

下一曲目

快速按壓按鈕 2 次

上一曲目

快速按壓按鈕 3 次

启用语音助理(Siri or Google Assistant)

長按按鈕