

Danalock V3 EURO

Guia de instalação rápido

Ferramenta necessária

Chave estrela

Alicates

Instalação Rápida

1. Remova o cilindro original, desaparafusando o parafuso central na lateral da porta.
2. Retire o cilindro antigo com uma chave colocada verticalmente para facilitar a remoção.
3. Ajuste o novo cilindro – meça a distância entre o exterior o centro do parafuso.
4. Retire os pequenos parafusos do novo cilindro.
5. Coloque as peças de espaçamento e o tubo necessários (ver ponto 7).
6. Volte a colocar os pequenos parafusos parafusos do novo cilindro.
7. Quando se remove uma ou mais partes do cilindro, terá que mudar também o tubo:
 - a. Para 35 mm, use o tubo mais pequeno
 - b. Para 40 mm, use o espaçador 7 e o tubo +7
 - c. Para 45 mm, use o espaçador 10 e o tubo +10
 - d. Para 50 mm, use o espaçador 15 e o tubo +15
 - e. Para 55 mm, use o espaçador 22 e o tubo +22
 - f. Para 60 mm, use o espaçador 25 e o tubo +25
8. Coloque o novo cilindro e aperte o parafuso da lateral da porta mas não o aperte muito para poder testar.
9. Para evitar que o cilindro saia da posição, deverá ter peças de espaçamento rosette com o tamanho adequado (à face da placa existente ou ligeiramente para fora). Pode retirá-las desapertando os 2 parafusos já lá colocados.
10. Se não necessitar de todas peças de espaçamento rosette, corte os parafusos à medida com um alicate.
11. Coloque a placa traseira, com o tubo no centro, e aperte com os 2 parafusos. Teste manualmente se consegue abrir e fechar a porta usando o tubo. Se não conseguir, deverá soltar um pouco os parafusos do cilindro.
12. Para não danificar o equipamento, o tubo não deve sair mais de 35 mm para fora da porta. Se estiver maior, deverá ser cortado com a ajuda de 2 alicates.
13. Coloque o adaptador central no Danalock. Faça pressão até ouvir um clique.
14. Coloque o Danalock na placa traseira, garantindo que o tubo entra na zona central do Danalock.
15. Alinha marcas da placa traseira e do Danalock.
16. Rode o Danalock no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um clique.
17. Active as pilhas – retire a fita plástica das pilhas. Um luz pisca para confirmar que o Danalock está pronto.

Nota: se as pilhas estiverem gastas, é necessário recalibrar o Danalock.
18. Faça download da app

19. Na app Danalock deverá criar um utilizador.
20. Na app, dentro do seu utilizador, adicione uma fechadura ("add lock") e siga as instruções.
21. Se necessitar desmontar o Danalock, coloque a ponta de uma caneta no orifício do topo e pressione enquanto roda o Danalock contra os ponteiros do relógio. Isto não desliga o Danalock da sua conta mas quando o voltar a colocar, terá que ser novamente calibrado.