

Nanoleaf Remote

Guia de instalação rápido

Instalação

Coloque as 2 pilhas AA no compartimento de pilhas.

Com as pilhas colocadas correctamente, o Remote acende-se.

Emparelhar o Remote

iOS

Para emparelhar o Remote em iOS, garanta que ele se acende quando pega nele e o roda. Abra a aplicação Nanoleaf Smarter Series e siga as instruções.

Android

Para emparelhar com Android, é necessário ter o módulo Rhythm sound ligado. Garanta que o Remote se acende quando pega nele e o roda. Carregue no botão do módulo Rhythm sound até começar a piscar. Aproxime o Remote do módulo Rhythm sound. Quando piscar verde está emparelhado

Programação do Remote

No seu smartphone, use a aplicação Nanoleaf Smarter Series para configurar cada lado do Remote.

Para activar um dos lados programados, coloque esse lado para cima,