

Aluminum Wireless Presenter

Guia de instalação rápido

1

Para ligar ou desligar o apresentador, carregue no botão da base durante 3 segundos.

2

Active o Bluetooth no seu computador.

3

Mantenha pressionados os botões “Next slide” e “Prev. Slide” durante 3 segundos. O led irá piscar azul.

4

Escolha o apresentador (ST-APA) para completar o emparelhamento.

5

Execute o programa de apresentação no seu computador. Use o Wireless Presenter para navegar entre slides.

Keynote e Powerpoint suportados.

6

Use a porta USB para carregar a bateria interna.

Laser

Os ponteiros laser de classe 2 são considerados inofensivos, uma vez que a potência máxima é inferior a 1 mW e a reacção natural de piscar de olhos constitui normalmente protecção suficiente. São, no entanto, perigosos se se olhar directa e fixamente para o feixe laser.

A incidência directa e prolongada do feixe dos ponteiros laser nos olhos, ou através de instrumentos ópticos, pode causar lesões nas células da retina, que podem ser irreversíveis, não se conhecendo os termos em que possa porventura ocorrer regeneração de tais células. No entanto, a luz difundida por objectos que não sejam bons reflectores não causa danos na pele nem nos olhos, em condições normais de operação e sem o auxílio de instrumentos ópticos.