

Eve Extend

Guia de instalação rápido

1

Coloque o Eve Extend numa zona onde tenha acesso à rede WiFi e aos sensores Eve que quer controlar.

Para ver o local ideal, veja no iPhone um local onde consegue ter acesso ao sensor Eve e ao mesmo tempo tem acesso à sua rede WiFi.

2

Ligue o Eve Extend a uma fonte de alimentação USB (5V, min 500mA) usando o cabo USB incluído.

3

Abra a aplicação Elgato Eve e adicione o Eve Extend. A aplicação dará indicações de como o configurar.

O Eve Extend permite extender o sinal de até 8 sensores Eve em simultâneo.

Depois de ligado ao Eve Extend, o sensor Eve só comunica via Eve Extend. Se o mudar de local, terá de o desligar do Eve Extend na app Eve.

Reset

Pressione o botão de reset durante 10s.