

# AirFly Pro

Guia de instalação rápido

## Modos Transmit e Receive

1. O modo Transmit (TX) é para enviar áudio de uma fonte mini-jack para AirPods ou headphones wireless.
2. O modo Receive (RX) é para enviar áudio do seu telemóvel para um sistema de som com entrada AUX-IN (carro, barco, etc).

## Emparelhar com AirPods (modo Transmit)

1. Carregue no botão do AirFly Pro durante 4s até piscar amarelo e branco.
2. Coloque os AirPods na caixa de carregamento e, com a tampa aberta, carregue no botão traseiro da caixa até a luz piscar branco.
3. Depois de emparelhar, a luz da caixa dos AirPods fica verde e a luz do AirFly acende branco durante 10s.
4. Coloque o cabo mini-jack ligado ao AirFly e ao equipamento que pretende ouvir.

## Emparelhar com Headphones Wireless (modo Transmit)

1. Carregue no botão do AirFly Pro durante 4s até piscar amarelo e branco.
2. Coloque os Headphones em modo de emparelhamento (verifique no manual desse equipamento como o fazer).
3. Depois de emparelhar, a luz do AirFly Pro acende branco durante 10s.
4. Coloque o cabo mini-jack ligado ao AirFly Pro e ao equipamento que pretende ouvir.
5. Para instalar um segundo par de headphones coloque o Airfly em modo de emparelhamento e depois faça duplo-click no botão do AirFly Pro.

## Usar o AirFly Pro com AUX-IN (modo Receive)

Colocar o AirFly Pro em modo Receive (RX) carregue no botão do AirFly Pro até piscar amarelo e branco.

No telemóvel pesquise nos dispositivos Bluetooth o "AirFly Pro".

Ligue o cabo mini-jack do AirFly Pro à porta AUX-IN que pretende.

## Carregar o AirFly Pro

A bateria interna dura cerca de 16h. É recomendável que a carrega completamente antes da primeira utilização.

Se a bateria estiver fraca, pisca amarelo 3x.

Para carregar, ligue o cabo USB incluído a um carregador USB. Demora cerca de 2h a carregar.

Enquanto carrega, a luz amarela fica acesa e desliga-se quando estiver carregada.

## Truques

Se apenas um AirPods der som, deligue o AirFly e volte a ligá-lo.

Garanta que está em modo Transmit (TX) antes de tentar emparelhar.

Se não consegue emparelhar, limpe a lista de emparelhamentos (carregue no botão do AirFly durante um segundo e depois faça um duplo-click), e tente novamente.

## Ligar/desligar o AirFly Pro

Carregue no botão do AirFly durante 5s para o ligar ou desligar.