


## Manual Swissten FlyPods

### Embalagem inclui:

- earbuds wireless
- cabo de carregamento
- caixa de carregamento
- manual



### Descrição de produto :



1. Sensor multifunções MFS
2. Microfone
3. Pin de carregamento
4. Conector micro USB
5. Luz led indicadora de carregamento
6. Caixa de carregamento

### Emparelhamento:

1. Abra a caixa de carregamento e retire ambos os earbuds da caixa
2. Se os earbuds estiverem totalmente carregados, estão prontos para se fazer o emparelhamento
3. Activar o Bluetooth no telemóvel
4. Seleccionar os Swissten FlyPods na lista de dispositivos
5. Os FlyPods emparelharão com o seu telemóvel

Os FlyPods serão memorizados pelo telemóvel, pelo que na próxima utilização serão conectados automaticamente.

### **Instruções de operação:**

Tocar/pausar: fazer duplo toque no earbud direito

Próxima música: fazer duplo toque no earbud esquerdo

Responder/desligar uma chamada: fazer duplo toque no earbud direito/esquerdo


Assistente de voz: tocar 3x no earbud direito/esquerdo

### **Ligar/Desligar**

Ligar: Retire os earbuds da caixa de carregamento, ou toque no sensor MFS e prima durante 3 segundos.

Desligar: coloque os earbuds na caixa de carregamento, ou toque no sensor MFS e prima durante 5 segundos.

### **Carregamento da caixa**



Carregue a caixa usando o cabo com ficha micro USB que vem incluído.

O tempo de carregamento é de 1.5 a 2 horas.

Se a luz led piscar, a caixa está a carregar.

Se a luz led brilhar de forma fixa, a caixa está totalmente carregada.

### **Funções e características**

Versão Bluetooth: v5.0

True Wireless Stereo – TWS

Alcance funcionamento: 10 m  
Bateria earbuds: 30 mAh  
Bateria caixa: 550 mAh  
Autonomia funcionamento: 3 hrs  
Tempo de funcionamento com caixa: até 24 hrs

Potência: 5mW  
Peso earbuds: 3.45 g/cada  
Dimensões earbuds: 43 x 16 x 17 mm  
Peso caixa: 33 g  
Dimensões caixa: 52 x 52 x 21 mm  
Perfis BT; HFP, A2DP, AVRCP, HSP  
Freq. Response: 20Hz – 20 KHz  
Sensividade: 100 db +- 3db