


SWISSTEN StoneBuds



Manual do usuário


Ligar/Desligar

Ligar automaticamente: Abra a caixa de carregamento e retire os auscultadores. Estes irão ligar e conectar-se com o seu telemóvel.

Ligar manualmente: Com o produto em modo desligado, carregue no botão durante 3 segundos para ligar os auscultadores

Desligar automaticamente: Colocar os auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa. Os auscultadores irão desligar-se automaticamente.

Desligar manualmente: Se os auscultadores estiverem ligados, carregue no botão durante mais de 5 segundos para desligar.




Emparelhamento bluetooth

Abra a caixa de carregamento e retire os auscultadores. Depois, ligue o bluetooth no seu telemóvel. Selecione SWISSTEN StoneBuds na lista de dispositivos bluetooth.

DICA: Se pretender conectar os auscultadores novamente ao mesmo telemóvel, abra a caixa de carregamento e eles irão conectar automaticamente.

Funcionamento

Música



Play/Pausa: Quando a musica está a tocar, toque uma vez no auscultador para pausar, toque outra vez para voltar a tocar

Música anterior: Toque no auscultador esquerdo 2 vezes

Música seguinte: Toque no auscultador direito 2 vezes

Chamada

Atender: Quando recebe uma chamada, toque uma vez no auscultador direito ou esquerdo

Desligar: Durante uma chamada, carregue uma vez no auscultador direito ou esquerdo para desligar

Rejeitar: Quando recebe uma chamada, toque continuamente no auscultador direito ou esquerdo para rejeitar.

Assistente de voz

Quando estiver connectado com o seu telemóvel, toque 2 segundos nos auscultadores para ativar o assistente de voz.

Carregar os auscultadores

Coloque os auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa, os auscultadores irão começar a carregar automaticamente. Irá acender-se uma luz na caixa de carregamento, enquanto o carregamento estiver em processo. Quando os auscultadores estiverem totalmente carregados, a luz desligar-se-á.

Carregar a caixa

Usar o cabo Micro USB para carregar a caixa de carregamento. Irá ligar-se uma luz, enquanto estiver a carregar.

Especificações

versão Bluetooth: v5.0

True Wireless Stereo -TWS

Alcance: 10m

Baterias auscultadores 2x42mAh

Bateria Caixa: 300mAh

Duração de funcionamento: 2,5 Horas

Cabo carregamento: Micro USB (incluído)

Duração Carregamento: 2Horas

Tamanho caixa: 70x39x31 mm

Perfis BT : A2DP, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2

Freq de resposta: 20 Hz - 20kHz

Sensibilidade: 105 dB SPL (nível de pressão sonora) a 1 kHz

Impedância: 16 Ohm