


GUIA DE INSTRUÇÕES


R1 BLUETOOTH PRESENTATION REMOTE

- 1** Ligue o remoto usando o botão inferior.




- 2** Para ficar em modo de emparelhar, prima o botão bluetooth do remoto durante 3 segundos.

A luz começa a piscar



- 3** Nas definições bluetooth do equipamento principal, seleccione “R1 Presenter” quando este aparece listado e conecte para finalizar o processo de emparelhamento. A luz começa a piscar



- 4** Use as funções avançar/recuar slide, ecrã escuro, teclado virtual, e apontador laser do remoto para controlar as apresentações à distância.



- 5** As funcionalidade do comando são suportadas no PowerPoint, Prezi, Google Slides, PDF. Para o PowerPoint, é necessário ter uma assinatura activa do Office365.




- 6** Após dez minutos de inactividade, o remoto desliga. Prima qualquer botão para ligar.



7

Para recarregar o remoto, ligue-o a uma porta USB-C de computador ou carregador usando o cabo incluído. Uma luz vermelha a piscar indica carga baixa de bateria.

A luz vermelha passa a verde quando totalmente carregado.



COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS MAC & IOS (2012 & POSTERIORES)