

Leia atentamente o manual antes da instalação. Guarde-o obrigatoriamente com este produto durante toda a sua vida útil. O detetor deve ser instalado por uma pessoa competente e em conformidade com as instruções deste manual. O detetor disparará o alarme em tempo útil apenas se estiver devidamente localizado, instalado e mantido. O detetor não pode, em circunstância alguma, substituir a instalação, utilização e manutenção adequada dos seus aparelhos de queima de combustível. Localização a ser evitada: Não instale o Detetor de Monóxido de Carbono Inteligente: - A menos de 30cm do teto - No exterior - Num local onde o alarme seja difícil de ouvir, onde o Detetor seja difícil de alcançar, onde a temperatura seja inferior a -10 °C ou superior a 40 °C, onde a humidade seja inferior a 30% ou superior a 90%, sujeito a grandes e/ou rápidas mudanças de temperatura, pressão ou humidade - Num local poeirento ou sujo (oficina, etc.) - Numa divisão com vapores tóxicos - A menos de 1 m de portas, janelas e saídas de aquecimento, refrigeração ou ventilação - Numa passagem onde possa ser danificado - Num espaço fechado (por exemplo, num armário ou atrás de uma cortina) - Num local onde possa ser obstruído (por exemplo, por mobiliário) - Nas proximidades dos aparelhos de cozedura - No máximo, a 1.5m do solo Posição Recomenda-se instalar o Detetor: - A mais de 2m dos aparelhos de combustão e, preferencialmente, a uma distância máxima de 4 m - Num local onde o alarme possa ser ouvido de todos os quartos A instalação do Detetor não substitui a instalação, utilização e manutenção apropriadas de dispositivos de queima de combustíveis, incluindo sistemas de ventilação e evacuação apropriados. O dispositivo pode não impedir os efeitos crónicos da exposição ao monóxido de carbono e não protege os indivíduos de um risco em particular. Manutenção Todos os meses, limpe o pó do seu Detetor com um pano anti-estático ou a escova do seu aspirador. ATENÇÃO: não utilize uma bomba de ar comprimido ou equivalente. O aparelho deve ser instalado em conformidade com as normas em vigor. Este aparelho foi criado exclusivamente para ser utilizado no interior. Não tente reparar este aparelho por si próprio, pois dispõe de um serviço pós-venda. Qualquer acesso às áreas internas, para além das áreas descritas no guia do utilizador, é proibido e cancela a garantia e qualquer outra forma de assistência. De facto, estas manipulações podem ser prejudiciais para as peças e/ou os componentes eletrónicos. O utilizador expõe-se a choques elétricos. Este produto foi criado de forma a não ser necessário aceder ao mesmo no âmbito das suas operações de instalação e manutenção. É proibido pintar o Detetor. Desinstale o Detetor antes de qualquer operação de decoração ou renovação. A Netatmo não pode garantir o tempo de latência das notificações do Detetor. Tempo de vida útil no âmbito de uma utilização normal. O tempo de vida útil da bateria pode variar em função da utilização do Detetor. Para obter mais informações, visite: <https://netatmo.com/usage/nco>. No caso de problema durante a instalação, pode aceder à Netatmo Help Center através do endereço <https://helpcenter.netatmo.com> ou ligar para a assistência técnica através do número +33183771865. Não exponha a pilha de lítio do Detetor a uma fonte de calor excessivo ou à luz solar direta. Para evitar qualquer acidente, o Detetor deve ser fixado firmemente à superfície de montagem em conformidade com as instruções de instalação. Os seguintes produtos contêm substâncias que podem prejudicar o sensor e disparar falsos alarmes: produtos de limpeza doméstica, perfumes, aerossóis, solventes, diluentes, tintas e colas. A exposição prolongada dos seus ouvidos perto do alarme sonoro pode afetar a sua audição. Cumpra com todas as instruções do presente manual e esteja ciente de que pode ser perigoso não substituir o seu Detetor quando especificado no manual, colocar o mesmo em pausa ou parar um alarme. O Detetor deve permanecer sempre instalado. O Detetor pode não conseguir detetar monóxido de carbono se o seu sensor for atingido por uma

quantidade insuficiente de monóxido de carbono. O Detetor não pode ser utilizado por portadores de deficiência auditiva. A suspeita de um falso alarme é perigosa porque o monóxido de carbono é um gás nocivo, invisível, inodoro e não irritante que causa tonturas e vômitos, podendo matar em minutos.