

Manual de instruções do Chipolo CARD - Português

BEM-VINDO À COMUNIDADE CHIPOLO

O Chipolo liga os seus objectos à app Chipolo no telefone e ajuda a encontrá-los.

VAMOS COMEÇAR

1. Descarregue a app grátis Chipolo da App Store ou Google Play Store.
2. Siga as instruções na App para parameterizar o Chipolo.
3. Agarre o Chipolo ao objecto cuja perda pretende evitar.

FUNCIONALIDADE DO CHIPOLO

Sabia que pode partilhar o Chipolo com a sua rede de amigos através da app Chipolo, parameterizar o widget no telefone ou alterar o toque sonoro do Chipolo?

Visite chipolo.net/how-it-works e conheça tudo sobre as funcionalidades do Chipolo.

PRECISA DE AJUDA?

Visite as páginas de suporte em chipolo.net/support ou contacte o nosso serviço de apoio em support@chipolo.net.

Para este Chipolo funcionar correctamente garanta que está a usar a última versão da app.

BATERIA

Bateria não substituível 1 ano (dura eplo menos 1 anos, opções de renovação disponíveis em- chipolo.net/renewal).

Tipo Bateria: CP113130

PROGRAMA DE RENOVAÇÃO

Quando a bateria esgotar, pode substituir o Chipolo CARD a preço reduzido usando o programa de renovação.

Mais informação em chipolo.net/renewal

REQUISITOS

A lista dos equipamentos suportados está disponível em chipolo.net/devices.

ESPECIFICAÇÕES

Alcance: até 60 m (200 ft) - linha de vista

Gama de temperatura: -15 °C até +50 °C (5 °F até122 °F)

Método modulação: GFSK

Potência antena: < 1 mW

Frequência de operação: 2402-2480 MHz

AVISO

Este produto não é um brinquedo nem comestível. As capas de telemóvel podem interferir com a força do sinal e diminuir a visibilidade do Chipolo. Peças de metal de grande dimensão perto de equipamentos móveis e o Chiplo podem interferir com o sinal Bluetooth. Cuidado! Bateria de Lithium no interior. Existe risco de explosão em caso de uso incorrecto. Por favor não exponha o produto a uma fonte de calor directa. Por favor não exponha o produto a stress ou impactos mecânicos. Não tente desmontar o Chipolo. Pode incorrer em risco de choque eléctrico e invalidação da garantia. Conselhos para um uso mais eficiente estão disponíveis em chiplo.net/faqs

WARRANTY

1 ano

DECLARATION OF CONFORMITY

This product is compliant with CE and FCC directives. This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The relevant Declaration of Conformity is available at chipolo.net/regulatory. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may void the authorization to operate this equipment. This device complies with the RF exposure SAR test exclusion requirements for portable devices if a minimum separation distance of 5 mm is kept. However, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

WEEE DIRECTIVE & PRODUCT DISPOSAL

At the end of its service life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment or returned to the supplier for disposal.