

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA: Siga estas instruções para garantir o uso seguro e ideal do seu Magnetic PowerBank. Aviso: O uso indevido pode causar incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos ao produto ou a outras propriedades. Evite a exposição a líquidos: • Mantenha longe de líquidos (bebidas, óleos, loções). • Não exponha à humidade ou condições climáticas extremas (chuva, neve, neblina). Cuidado com a exposição ao calor: • Evite contato prolongado com a pele durante o carregamento ou uso. • Não cubra com materiais como cobertores ou travesseiros durante a utilização. • Garanta uma boa ventilação durante o uso e o carregamento. • Atenção especial é necessária para aqueles com sensibilidade ao calor. Reparo: • Não tente consertar sozinho. • Se estiver danificado ou com defeito, pare de usar e entre em contato com um provedor de serviços autorizado. Exposição à radiofrequência: • Cumpra os limites de exposição à radiofrequência. • Mantenha uma distância mínima de 20 cm (8 polegadas) do corpo. Interferência de dispositivo médico: • Contém ímãs e campos eletromagnéticos que podem interferir em dispositivos médicos. • Consulte o médico e o fabricante do dispositivo para obter informações específicas • Mantenha uma distância segura (> 6 polegadas/15 cm ou > 12 polegadas/30 cm durante o carregamento) de dispositivos médicos, como marca-passos ou desfibriladores. • Pare de usar se houver suspeita de interferência.