

• Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas para evitar danos aos componentes internos. • Sempre use o tipo e o tamanho especificados de pilhas AAA para garantir o funcionamento adequado. • Mantenha o dispositivo seco e evite exposição à humidade para evitar problemas elétricos. • Não tente abrir ou desmontar o dispositivo. • Guarde o dispositivo num local seguro, longe de crianças, para evitar ferimentos ou danos acidentais.