

• Não coloque o dispositivo perto de fontes de calor, como aquecedores ou radiadores. • Use somente a voltagem especificada como correta para o dispositivo. • Mantenha longe de líquidos. • Não insira objetos condutores no alto-falante ou na porta de carregamento. • Não abra o dispositivo nem tente desmontar as peças internas ou modificá-las de nenhuma forma.