

• A fonte de luz da lâmpada é um módulo LED integrado. Não tente modificar ou desmontar esta lâmpada de qualquer forma. • Coloque a lâmpada sobre uma superfície seca e plana. • Não coloque a sua lâmpada em zonas muito quentes ou frias. • Limpe sempre o produto com um pano macio e não utilize quaisquer materiais de limpeza que contêm produtos químicos. • Não coloque objetos metálicos ou ímãs entre o dispositivo móvel e a superfície de carregamento sem fios. • Nunca coloque o seu dispositivo na água para evitar curto-circuito interno, sobreaquecimento, incêndio, deformação ou mesmo explosão da bateria. • Mantenha o seu dispositivo fora do alcance das crianças pequenas para evitar perigos. • Não tente reparar, reparar ou desmontar a lâmpada ou o cabo fornecido. • A Lexon não pode ser responsabilizada por quaisquer avarias ou danos resultantes de falhas em seguir estas instruções corretamente.