

• Dispositivo resistente à água IPX4, resistente à chuva, salpicos e salpicos de água. • Nunca mergulhe o seu equipamento em água para evitar curto-circuito interno, sobreaquecimento, incêndio, deformação ou mesmo explosão da bateria. • Não guarde o seu dispositivo em áreas muito quentes ou frias. Recomenda-se utilizar o seu dispositivo à temperatura ambiente. • Não tente reparar, reparar ou desmontar o dispositivo sozinho. • Certifique-se de que respeita as especificações técnicas de carregamento e nunca utilize um adaptador de alimentação que forneça mais tensão de saída do que o indicado para evitar danos irreversíveis no circuito interno (Entrada CC: 5V) • Não coloque o LUMA M no carregador sem fios se materiais condutores, como objetos metálicos e ímanes, estiverem colocados entre o LUMA M e o carregador sem fios. Utilize apenas carregadores sem fios certificados.