

Leia todas as instruções antes de utilizar o dispositivo: • Mantenha o seu dispositivo seco. Nunca coloque o seu dispositivo na água para evitar provocar curto-circuito interno, sobreaquecimento, incêndio, deformação ou mesmo explosão da bateria. • Não guarde o seu dispositivo em áreas muito quentes ou frias. Recomenda-se utilizar o seu dispositivo à temperaturas ambiente. • Não exponha o seu dispositivo à luz solar direta durante um longo período de tempo. • Mantenha o seu dispositivo fora do alcance das crianças pequenas para evitar perigos. • Não coloque objetos metálicos ou ímanes entre o dispositivo móvel e a superfície do carregador sem fios. • Páre de utilizar o seu dispositivo imediatamente se estiver inchado, com fugas ou cheiros, e contacte o Fabricante para assistência. • Não tente fazer a manutenção, reparar ou desmontar o dispositivo sozinho.