Ler o manual antes de utilizar o equipamento. 1. Proteger a coluna Mino T de fontes de calor próximas como radiadores, aquecedores, saídas de ar, luz solar. 2. Evitar o contacto com líquidos, mantenha afastado de líquidos corrosivos. 3. Não bater com força no equipamento, ou inserir objetos condutivos na coluna, ou na porta de carregamento. 4. Não tentar reparar a coluna, procurar auxílio profissional. 5. Evitar impactos. 6. Não expor a coluna à água contínua, como água a correr, mar, etc. 7. Não export a Mino T à água durante o carregamento, pois poderá danificar permanentemente o equipamento ou a fonte de alimentação.